

A

A

B

B

C

C

D

D

技术要求:


- 1、印刷颜色为单色印刷;
- 2、规格为A5(145mm*210mm), 骑马装订, 16P;
- 3、放在包装塑料袋内。

						用户手册 JZT-HGB82200CB (AEG)(标准版)		JZT-HGB82200CB		
								80克双胶纸		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记		比例		
设计				会签		REV.	A	1:1		
认证				审批		数量				
校对				日期		共 1 张		第 1 张		
							佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司			

AEG

中文 用户手册
家用燃气灶

用户手册



家用燃气灶：
JZT-HGB82200CB
JZT-HGB82211CB

目录

1. 警告	3
2. 安装	4
3. 产品描述	7
4. 操作面板	8
5. 异常处理	9
6. 技术数据	10
7. 清洁保养	11
8. 告用户环境影响书	11
9. 环保信息	12
10. 保修须知	13

追求完美结果

随着技术的创新，产品更增加了一些普通电器无法比拟的功能，使您的生活更加轻松简便。感谢您选择本公司产品。自发明问世以来，我们的产品为客户提供无可挑剔的性能，请花费几分钟阅读本手册，以便您能更好的了解本机。请登录我们的网站查看：



获取使用建议、联系手册故障检修人员，查询服务信息
www.aeg.cn

客户关怀与服务

我们建议您使用原厂配件。
在联系提供服务时，确保您掌握以下可用数据。相关信息可从产品铭牌、型号、序列号等处找寻。



警告/注意-安全信息



一般信息和使用技巧



环保信息

如有变更，恕不另行通知。

1. 警告

安装使用本产品前，请仔细阅读说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用。因安装或使用不当造成的危害，公司不承担任何责任。

1.1 重要安全警告

 当发现燃气泄露时，务必：

- 立即停止使用燃气灶具，关闭气源总阀，及时查明泄露原因并处理。
- 在燃气泄露未处理完毕前，不可点火或开关电器设备，不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机。否则，明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故。

1.2 一般安全说明

- 安装前请务必核对所使用的燃气种类与灶具铭牌上所标注的是否一致，若不一致，严禁安装、使用及私自改装成其它燃气种类使用；
- 确保使用正确的减压阀。本灶具为低压燃气用具，必须使用符合国家标准的减压阀且使用压力应满足GB16410要求，否则易发生危险；
- 请勿在灶具上或周围放置酸或碱性物质、易燃易爆物质(汽油、酒精、鞭炮、烟花、高压喷射罐)以防止腐蚀灶具，避免引起火灾或爆炸；
- 请勿用重物冲击面板，以免造成面板损毁；
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换；
- 产品用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾、衣物等其他用途，以免发生意外；
- 使用中，请勿让儿童使用或靠近，以免烫伤；

- 使用中，请勿外出或就寝，使用后切记关闭灶具旋钮及气源总阀，入睡或外出前请再次确认机器已关闭；
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为他们可能变热，避免烫伤；
- 灶具的熄火保护装置仅能防止因风吹或锅内汤溢出等原因火焰熄灭所引起的漏气，请严格按照使用规范使用产品，避免其他情况的漏气；
- 灶具在使用过程中，请务必保持室内外空气畅通，以免在密闭的厨房内长时间使用灶具，产生的一氧化碳危害身体健康；请勿将灶具放置在强风直接吹入处使用；
- 如果玻璃面板有裂纹，关掉灶具以避免可能出现的电击。

2. 安装


2.1 请预约专业人员安装（勿自行安装）

400-858-3388 24h 服务热线 免长途

2.2 确定位置与开孔


- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询AEG专业客服人员合适的位置建议；
- 请在橱柜的正面，位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄露燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；
- 灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm 。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；

- 根据开孔的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定。




2.3 连接气源

A. 使用燃气胶管连接



1. 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
 2. 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
 3. 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气
- 注：如需更换软管，请预约专业人员操作。

B. 使用金属软管连接（仅部分地区特供机使用）



取下灶具进气端口软管接头

1. 取下灶具进气端口软管接头
2. 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
3. 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，拧紧确保密封避免漏气

2.4 确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测：
用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再试直至无漏气后方可使用。


2.5 附件装配

装入电池（1号）、安装炉脚、连接气源



3. 产品描述

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。产品请以实物为准，图片仅供参考。




附件清单(单位: 件)

产品型号	灶具	锅支架	辅助锅支架	外环火盖	内环火盖	分气盘	炉脚	卡箍	1号电池	说明书
JZT-HGB82200CB	1	2	1	2	2	2	4	2	2节	1
JZT-HGB82211CB	1	2	1	2	2	2	4	2	2节	1

4. 操作面板

4.1 操作说明


点火、熄火、调节操作



点火 打开气源，**按压灶具旋钮**并按**逆时针方向**旋转

熄火 顺时针旋转回‘•’位置，关闭气源

调节 火力档位调节可参见上图

1. 打火试用前请务必先安装好电池（1号）。
2. 将所有旋钮置于关闭“•”的位置，然后打开气源总阀。
3. 按压旋钮，并按逆时针方向向左旋转至大火“”位置，点火针发出“哒哒的”响声，火焰便会自动点燃。产品在点着火后，即可松手。

5. 异常处理

如果燃气灶无法点火或者燃烧异常，在联系本公司授权服务中心之前，请确认是否可以
使用表中信息自行解决问题。



警告!

维修不当可能会严重危及用户的安全。
任何维修都必须由本公司授权服务中心的人员进行。

异常现象	可能的原因与处理方法
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼噜声。	<ul style="list-style-type: none"> • 内外环火盖没有放好，销钉需对准孔眼。
点不着火。	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否已打开气源总阀及是否有足够燃气。 • 确认是否燃气胶管弯折或压扁无法送气，展直或更换胶管。 • 确认电池是否有点（方向正确）或电源适配器是否接通电源。 • 确认是否点火针头部被积垢堵塞，关闭气源擦拭点火针。 • 可能燃气管路中混有空气，尝试反复点火可排除管内空气。
闻到煤气味（漏气）	<ul style="list-style-type: none"> • 需手动关闭燃气灶具及气源总阀。 • 在燃气泄露并处理完毕前，不可点火或开关电器设备，不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故。 • 查看燃气胶管，如已老化、裂纹，则需要立即更换。 • 查看各连接处是否连接好（方法同—确认燃气管连接无漏气）。
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否液化气快用完，请及时更换。 • 确认是否内外环火盖的火孔被堵塞，请清理（按—清洁保养）。
火焰发红	<ul style="list-style-type: none"> • 空气湿度大，油烟大，属正常现象。

上述方法仍不能排除异常，请联系客服，由专业人士维修 400-858-3388

6. 技术数据

产品型号	JZT-HGB82200CB	JZT-HGB82211CB
燃气类别	天然气 12T	天然气 12T
额定燃气压力(Pa)	2000	2000
额定热负荷(kW)	左: 4.5 / 右: 4.5	左: 5.0 / 右: 5.0
能效等级	1级	1级
热效率	≥63%	≥63%
产品尺寸(mm)	780*460*160	780*460*160
净重	详见包装箱明细栏	详见包装箱明细栏

报废年限：8年（售出当日起）

生产许可证编号：XK21-007-02923

注：表中参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准。

该产品符合下列国家标准：

GB 16410-2007 《家用燃气灶具》

GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》


7. 清洁保养

- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶；



- 取下内外环火盖彻底清洁，操作步骤如下：

- ① 向上小心取下内外环火盖；
- ② 用钢针（类似家庭使用的绣花针）清理火盖火孔中的污物和积碳；
- ③ 清洁完火盖后，需检查并确保内外环火盖放置平稳。



8. 告用户环境影响书

本公司按照国家标准建立、实施和保持环境管理体系。本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向你敬告如下：

- 废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物；
- 泡沫为不可回收废弃物，拆包应投放到指定的分类垃圾桶中；
- 废电池为可回收危险废弃物，乱扔会造成环境污染，应投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中；
- 燃气产品在使用过程中，会排放CO、CO₂、NO_x等废气，应保持室内良好通风，如果通风环境不良，会造成CO、CO₂、NO_x等废气浓度急剧升高而影响身体健康，甚至会造成缺氧中毒，人身伤亡；
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废或是中途换代报废，均应送到当地收购站统一处理投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中。

注：产品若有改进，请以实物为准，恕不更改本说明书

9. 环保信息

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内外环火盖	X	○	○	○	○	○
陶瓷火盖	○	○	○	○	○	○
分气盘	○	○	○	○	○	○
炉头组件	X	○	○	○	○	○
喷嘴	X	○	○	○	○	○
进气管组件	○	○	○	○	○	○
配气管	○	○	○	○	○	○
阀体组件	X	○	○	○	○	○
软管接头	○	○	○	○	○	○
旋钮组件	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
玻璃面板组件	○	○	○	○	○	○
不锈钢面板	○	○	○	○	○	○
承液盘	○	○	○	○	○	○
隔热板/罩	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
防水胶圈	○	○	○	○	○	○
电池盒	○	○	○	○	○	○
电池	X	X	○	○	○	○
电控件	○	○	○	○	○	○
标贴件	○	○	○	○	○	○
支撑件	○	○	○	○	○	○

备注：

1. 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
2. ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
3. X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
4. 以上清单中所包含的部件依据不同产品型号略有不同。
5. 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

10. 保修须知

1. 为确保您的利益，请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
2. 凡购买我公司产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购买证明到指定的特约服务部进行维修，家用燃气灶包修一年，主要部件包修三年，主要部件指：燃气阀组件（阀体 电磁安全阀 热电偶 微动开关等）、电源板、控制板、操作板、显示板、玻璃台面），包修期限内免费维修（以购机证明开具日期起计算）
3. 下述情况下，我公司不负责产品‘三包’维修服务，但仍为您提供收费服务
 - 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成的损坏的产品
 - 没有有效购机证明的产品
 - 购机证明经涂改的产品
- 安装服务卡上登记的产品型号、机身编码与所维修产品的产品型号、机身编码不符的产品
- 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198—242)V,或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印上‘等外品’、‘处理品’字样的产品
- 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定包修期限的产品
- 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品
4. 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务

AEG 家用电器“三包”服务指南

AEG 家用电器“三包”标准

- 为保证使用AEG家用电器的消费者获得满意的售后服务，本公司将严格遵守国家颁布的有关法律，遵照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》和有关法规制定如下“三包”标准。

名称	三包有效期（年）		主要部件
	整机	主要部件	
燃气灶	1	3	燃气阀组件（阀体 电磁安全阀 热电偶 微动开关等）、电源板、控制板、操作板、显示板、玻璃台面

1. 整机免费保修一年，主要部件保修期详见上表（有效期自发票开具之日算起）。
2. 对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户，其“三包”有效期为整机保修六个月。
3. 本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器，对其降价部位不再实行“三包”责任。
4. 下列情况不属于“三包”范畴之列，但可实行收费修理：
 - 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - 自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。
 - 无“三包”凭证及有效发票的。
 - “三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
 - 因不可抗力造成产品损坏的。

注释：消费者是指购买使用本公司家用电器，并将本公司家用电器用于生活消费的个人和进行生活消费的单位；或者在接受本公司服务的个人和进行生活消费的单位。

保 修 卡

保修卡（修理时需出具发票）

用户姓名	电 话
通讯地址	
产品型号	产品条码
购买时间	发票号码
购买商店	邮 编

维修记录

日 期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电 话	维修员签名

此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司
维修时请出示此证及有效发票正本





制造商：广东德易捷电器有限公司（AEG品牌中国区授权持有人）

公司地址：广州市天河区冼村路5号第36层3608-3611

邮编编码：510623



400-858-3388 **24h 服务热线 免长途**



www.aeg.cn



执行标准：GB 16410-2007 GB 30720-2014

版本号：V3.0



AEG 微信



AEG 微博