

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和病残人对玩具的使用、幼儿玩耍玩具的情况。
● 禁止的内容
● 禁止的内容
● 禁止的内容

环保清单
产品中所有有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件 0 0 0 0 0 0
烤盘 0 0 0 0 0 0
铲子 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 X 0 0
PCB组件 X 0 X 0 X X
电源线组件 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

保修卡
Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
2. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
3. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
4. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
5. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
6. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
7. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
8. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
9. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障；
10. 非保修故障，产品经维修服务单位检测无故障或不属于性能故障。

以换代修服务指南
服务内容
2021年1月1日起购买的家用生活家电，正常使用一年内出现性能故障，经维修服务网点维修无法解决，经用户同意后，可换同品牌、同规格、同容量、同颜色的新机。
有效凭证
有效凭证包括：售后服务记录、直接维修的维修单、美的用户维修单、以换代修申请单等有效凭证。
服务报单渠道
服务报单渠道：美的生活电器APP、美的服务APP、美的维修APP、美的维修小程序、美的维修公众号、美的维修服务热线400-8899-315。
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而造成损坏，或人为损坏；
2. 经本公司指定维修单位维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如电源线、插头、接插件等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品配件的赠品和配件，造成损坏；
5. 发源所非我公司产品配件的赠品和配件，造成损坏；
6. 非常规使用(如改装、商用、公司采购)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
10. 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书
多功能电饼铛(电饼铛)
Midea
365天免费换新机
购买的小家电365天内出现性能故障，凭有效凭证可直接换新机。
在线客服，送货上门
通过微信公众号、小程序及电商平台等渠道可在线鉴定，符合标准即可足不出户享受换新机。
世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户负责任
使用须知(请仔细阅读本手册，并妥善保管)

美书查阅指引
获取型号专属电子说明书
1. 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序。
2. 查找产品专属电子说明书(两种方法选其一)
方法一：扫描条码
方法二：输入产品型号
3. 使用小贴士(指南)
点击“添加收藏”，可在美书首页“我的收藏”处理查看。

产品简介
部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。
▲ 注意
1. 说明书并非仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观及功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
把手
上烤盘
下烤盘
开关
底座
铲铲

使用说明
快速入门 (以MC-JCN30D1为例)
(注意：在操作过程中注意避免烫伤)
1. 插上电源插头，确保接插到位；打开产品后面的总开关和上盘开关。
2. 选择相应功能，在烤盘表面涂上食用油，待油加热后放入食物。
3. 合上上烤盘，开始烹饪，烹饪时间可按系统默认时间，也可根据烹饪食物及数量自行控制。
4. 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

功能说明
煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用
1. 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，向上提起约5mm(如图1)，再摊开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。
2. 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。
图1
图2

工作参考
食物名称 时间(分钟)
鸡蛋饼 4 -- 4 5-6 6
葱油饼 4 -- 4 4 5-6 6
锅贴 4 4 4 4 5-6 --
烙馅饼 6 6 6 6 4 4
烧烤/烤肉 自助烹饪 自助烹饪 自助烹饪 自助烹饪 自助烹饪
炒花生 5 7 5 -- --
煎排骨 7 -- -- 6 -- --
发面饼 -- -- -- 5 5
煎蛋 -- 3 -- 3 3
牛扒 -- -- -- 4 -- --
鸡翅 -- -- -- 5 5
肉串 -- -- -- 4 4
鱼虾 -- -- -- 5 5

异常自检
序号 异常现象 产生原因 检查要点及排除
1. 电源指示灯不亮 发热盘不加热 1. 电源没有接通
2. 内部线路未接好
3. 电源开关损坏
4. 内部导线断开
2. 电源指示灯亮 发热盘不加热 1. 电热管损坏
2. 温控器损坏
3. 保险丝损坏
4. 内部导线断开
3. 工作指示灯不亮 发热盘不加热 1. 工作指示灯损坏
2. 工作指示灯断开
4. 面板上的工作指示灯不亮 发热盘不加热 1. 上盘电热管损坏
2. 内部导线断开
5. 工作指示灯一直不灭 上盘温控器损坏 送指定维修部维修
6. 产品不能自动保温 温控器损坏 送指定维修部维修
备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

服务指南
JK30X5-100
食物名称 时间(分钟) 食物名称 时间(分钟)
鸡蛋饼 6 煎饺 5 牛扒 3
葱油饼 4 馅饼 6 鱼虾 5
水煎包 4 煎蛋 3 面包片 2
发面饼 6 鸡翅 4 披萨 6
JK30X4-200/JK30Q4-200
食物名称 时间(分钟) 食物名称 时间(分钟)
鸡蛋饼 7 煎饺 5 牛扒 3
葱油饼 6 馅饼 5 培根 3
水煎包 4 煎蛋 3 面包片 2
发面饼 6 鸡翅 5 披萨 7
MC-JCN30C 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30M 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30D 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30D1 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN32D 220V 50Hz 1500W 306mm
MC-WJCN30B 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-WJCN32E 220V 50Hz 1500W 306mm
MC-JK30Easy30I 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30V1 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30JTN30I 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30X4-200 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30Q4-200 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30X5-100 220V 50Hz 1500W 286mm

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fields for Material Code (1616200000141), Product Model (MC-JCN30C), Customer Name (美的), and various technical specifications like material (80g double adhesive paper), printing color, and surface treatment.

Barcode: 16162000000734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写;
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with 5 columns: Mark, External Number, Division, Modified File Number, Signature, Date. Includes design, proofreading, and production details.

80g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
JCN30C-101
共 1 张 第 1 张