

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
提示：避免对他人造成人身伤害和财产损失。
注意：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
表示【禁止】的内容：工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。

表示【强制】的内容：本产品仅限于室内使用。
表示【温馨提示】的内容：如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

保修卡
用户姓名：
购买日期：
当地维修网点电话：
维修记录：
维修日期：
故障内容及处理情况：
维修单位：
维修人员签名：
维修电话：400-8899-315

以换代修服务指南
服务内容：2022年1月1日起购买的美的生活电器，正常使用一年出现性能故障，经授权服务商/电商客服无法解决，凭有效凭证可申请以换代修。
有效凭证：有效发票、电商产品签收记录、故障超期再购小票、售后用户维修单、以换代修卡等可证实凭证。
服务投诉渠道：美的生活电器APP、美的集团APP、美的服务小程序、美的服务公众号。

使用说明书
多功能电煮锅
365天免费换新机
在线鉴定，送货上门
世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

美学查阅指引
获取型号专属电子说明书
打开微信小程序，扫一扫，进入美学查阅指引
微信扫码，获取电子说明书
查找产品专属电子说明书（两种方式其一）

产品简介
部件展示：玻璃盖、蒸笼、开关、锅体。
产品功能：有时间预约、火力调节、加热时间的选择。
1. 火力：分为L1、L2、L3、L4档；L1档小火，L2档中火，L3档大火，L4档煮粥。

使用说明
快速入门：
1. 揭开玻璃盖，加入清水，水位适量，随面多少而定。（加水不可超最大水量）
2. 将电源插头插在电源上，按“火力”键选择L3档，再按“时间”选择加热时长25分钟，再按“开始/长按取消”键，产品开始加热。

清洁保养
清洁保养：每次清洗前，必须拔下电源插头并用多用锅冷却后，再进行清洗。
每次使用之后，请用干布擦拭干净。
产品清洗时，严禁将锅、电源线、电源插头和电源底座放入水中浸泡。

服务指南
环保清单：产品中有害有害物质或元素的名称及含量。
部件名称：铝(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。
产品参数：型号、额定电压、额定频率、额定功率、额定容量、锅体容量。

异常自检
异常现象：数码管不亮，不加热。
产生原因：电源没有接通。
检查要点及排除：检查开关、插头、插座、电源线引线是否完好，接触是否可靠。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes fields for '变更日期', '变更人', '变更内容', '物料编码', '产品型号/客户型号', '客户名称', '材质', '印刷颜色', '专色数量', '表面处理', '成形方式'.

条形码：1616000000734-XX
备注：条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写。
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽6.2mm）

Table with 6 columns: Item, Name, Date, Signature, Date. Includes fields for '标记', '外数', '分区', '更改文件号', '签名', '年、月、日'.

80g双胶纸
说明书
MC-XZE2001-101
共 1 张 第 1 张