

3 接通电源。(请不要用手操作)

4 按下控制开关开始烘烤面包。完成后面包会自动弹出。产品停止工作。

清洁保养

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待机体冷却后进行。
- 切勿将产品直接放入水中清洗。
- 为延长多士炉使用寿命，每次烤完面包后，请取出烤盘，并把里面的面包屑清理干净。
- 切勿用钢丝球或任何化学的或研磨粒状的清洗剂清洗。
- 避免面包屑堆积于烤盘内，请定期清理烤盘。如果要清除多士炉的面包屑，应先打开多士炉底部的面包屑圆盘，将面包屑倒出后，用柔软的干布轻轻擦拭，清理完成后，再将烤盘盘用推拉方式合上即可。

产品合格证
检查结论：合格
检查员：检验员A1
检查日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

声明
本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的疏漏，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会第一时间发布在官方网站中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务指南

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请您先自行确认。

故障	可能的原因	解决对策
指示灯不亮	电源插头未插好 灯泡烧坏 灯座坏	插好电源插头，如果指示灯仍不亮，请送当地售后服务点维修
不加热	加热开关未拨到位 发热丝坏 电路板坏	按操作指引按下加热开关，如果仍不加热，请送当地售后服务点维修

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDE)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
炉胆	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本资料依据GB/T 17564的规定编制。
○表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示有害物质在该部件某些均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。
*环保清单为总表数据，各产品包含条件有所不同，请详细阅读。

365天换新机

服务内容
2021年1月1日起购买美的的多士炉，正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经维修后仍无法正常使用的，凭有效凭证可享受换新服务。

有效凭证
有效凭证：电商平台购买记录、该品牌特约维修点、售后维修单据等，以换代修卡等可替代凭证。
无以上有效凭证，原产品出厂日期超过6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于换代修范围

- 非性能故障：产品经维修后仍无法正常或不满足性能要求；
- 非质量问题造成：人为损坏、非质量问题造成、不可抗力造成损坏；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当(包括但不限于不当安装、改装、滥用、篡改)造成故障；
- 产品被转售：产品被转售给非特约维修点或个人用户；
- 非原装配件：产品维修时使用了非原装配件；
- 安全原因：本产品只针对个人及家庭用户，商用产品及工业类、团体礼品类产品不适用以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

换新机规则

- 换新机自发布之日起(凭有效凭证)可享受1年以换代修及正常三包服务；
- 以换代修产品换新时，原产品不退；
- 若发现将产品提供给非特约维修点的价格或型号产品。

产品保修卡

产品相关信息(用户填写)

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品名称	维修人员签名

在购买本产品时，请立时填写保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将保修卡带回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或售后服务中心联系。本产品实行整机一年保修。
保修期自售出之日起以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户拆修、改装、维修、维护不当而造成、或人为损坏；
2. 非本公司指定维修站维修、或用户自行拆修、维修；
3. 产品附件(如叉勺、滤勺等)、印刷品(如说明书)和赠品等损坏；
4. 使用非本公司指定品牌配件造成损坏、造成故障；
5. 发票号码与保修产品型号不符或被涂改；
6. 非原装使用(如改装、商用、公司使用)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 不可抗力造成损坏；
10. 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心热线为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东佛山顺德北涌镇三和路9号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com | 1616430000141-XX

多士炉

使用说明书
使用前请仔细阅读本手册并妥善保管，更多使用指引请扫描下方二维码，获取电子说明书

安全提示

- 为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，严格遵守安全警告和提示，避免因使用不当导致事故发生。
- 本产品非供儿童使用，儿童在无人看管的情况下不得使用。儿童在无人看管的情况下，请勿将手伸入烤盘内，以免造成伤害。
- 首次使用时初始设置，包括产品初始加热2次或以上，让产品进行预热并让烤盘内的面包屑进行充分清理。
- 产品正常工作时必须放入烤盘。

表示【禁止】的内容

- 禁止产品作为商业用途，本产品只限于家庭使用。
- 禁止产品超负载运行。
- 禁止移动正在工作的产品或触线正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线拉扯或悬挂重物。
- 禁止接触正在加热的炉胆，以免烫伤。
- 清洗时，严禁将多士炉浸入水中清洗，清洗时请确保没有水进入机体内部，清洗完后，必须将产品晾干后才能使用。
- 多士炉弹出面包时请勿用手接，请将产品送至特约服务中心进行维修后再使用，用户切勿自行修理。

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 禁止在倾斜或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
- 单独使用额定电流10A以上、额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 产品只用于烘烤片状面包，不能烘烤液态或油脂较重的食物，否则会造成产品功能失效。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品勿拆卸，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用尖锐物插插，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 产品和其它家用电器保持最佳距离保持30cm以上。
- 避免不恰当的外接电源或独立的温控系统的方式下运行。
- 产品在使用过程金属表面会产生高温，请勿触摸以免烫伤，注意观察表面高温标识。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 面包可能燃焦，因此多士炉不能在厨房和其它易燃物品附近长期使用。
- 产品使用前，请确保电源连接，及时清理溢流。
- 产品使用后，请及时拔电源及清洗产品。

温馨提示

- 使用前先把防尘盖拿开。
- 调节时间旋钮，共有6档可供选择，数字越大烘烤的面包表面越酥脆。
- 完成面包烘烤速度的设定后，便可把面包放入烤盘内。
- 接通电源，按下控制开关开始烘烤面包。
- 烘烤完成后，面包会自动弹起，产品停止工作。
- 如需继续烘烤面包，请调整以上操作，如不需要烘烤面包，可把插头拔出，待产品冷却后进行收纳。

部件名称

※ 请参照图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率
MT-RP01-F	220V~	50Hz	800W
MT-RP02-F			

操作按钮介绍

时间旋钮介绍

档位	1档	2档	3档	4档	5档	6档
时间	1分15秒	1分40秒	1分50秒	2分	2分10秒	2分30秒

取消、解冻、再加热按钮介绍

按钮说明

取消 按下此按钮，面包会自动弹起，产品停止工作。
解冻 经冷冻的面包，先解冻后烘烤，口感更佳。工作时间比正常的烘烤时间长。
再加热 对已冷却的面包使用此功能按钮，烘烤后可恢复温热的口感。工作时间比正常的烘烤时间短。

温馨提示

- 以上烤面包的时间在室温 25℃，额定 2 片面包情况下测试的数据，具体时间根据实际情况为准。
- 面包的大小、厚度对烤面包时间有所影响。

烤架安装步骤

- 将烤架的金属支撑架旋转 270° 打开。
- 将烤架按下图所示安装到多士炉机身。

烘烤面包操作步骤

- 打开防尘盖。
- 调节时间旋钮，选择面包烘烤的焦黄程度，然后放入面包。

注意此处：

1616430000141-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MT-RP01-F(RP01-F)		
客户名称	美的		
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input checked="" type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 两色	<input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油	<input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)

						105g铜版纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书			RP01-F-101	
设计	巫俊奇	2022-2-16	标准化	陈洋	2022-2-16					
校对	杨浩华	2022-2-16				阶段标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张	
审核	张智顺	2022-2-16								
工艺			审批	陈前	2022-2-16					