

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
提示：避免对您和他人造成伤害和财产损失。
注意：本产品考虑以下情况：无人照看的幼儿和残废人对器具的使用。
禁止：工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。

环保清单
本产品含有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称：铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)
上盖：0, 0, 0, 0, 0, 0
内胆组件：0, 0, 0, 0, 0, 0

保修卡
用户姓名：
购买地点：
产品型号：
当地维修网点电话：
维修日期：
故障内容及处理情况：
维修电话：400-8899-315

以换代修服务指南
服务内容：2021年1月1日起购买的电炖锅，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务人员鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。
有效凭证：有效发票、电炖锅产品登记记录、现场照片、维修记录、维修人员签字等。
服务热线：400-8899-315

使用说明书
美的电炖锅
365天免费换新机
在线鉴定，送货上门
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

服务指南
产品参数
型号：MD-DGC4018
额定电压：220V
额定频率：50Hz
额定功率：600W
额定容量：4.0L

清洁保养
每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
内胆和锅盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭即可清洗干净。
长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

美育查阅指引
获取电子版说明书
1. 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入小程序首页。
2. 查找产品专属电子说明书（两种形式其一）
方法一：扫描条码
方法二：输入产品型号

产品简介
部件展示
注意：因产品外观有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
上盖
内胆
外壳
控制面板

零部件说明
陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放。
控制面板
预约、开始、取消、功能

使用说明
快速入门
将内胆放入内胆，确保内胆平稳可靠。
插上电源线插头，注意插到位。
按“功能”键选择相应功能后，再按“开始/取消”键，开始烹饪。

功能说明
功能键
开始/取消键
预约键
工作时间参考
菜单功能：默认工作时间(小时)、菜单功能、默认工作时间(小时)

异常自检
异常现象、产生原因、检查要点及排除
指示灯亮：不加热、加热、指示灯亮不加热
水中有脏物浮起
煮出
煮粥长时间不沸腾

售后服务
服务热线：400-8899-315
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

Table with 2 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

Table with 2 columns: 说明, 公差, 成品尺寸

Table with 2 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容

Table with 2 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式