

# PANTONE1375C

## 128g双铜纸+专色1375C+附哑膜

### 颜色：80k

### 尺寸：100\*140mm

### 折页

## 封底

## 封面

### 安全警示

- 电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅改插头，严禁无接地运行。
- 发热管损坏或使用寿命极限时，应联系维修人员更换相同功率的发热管。
- 不得将非食品（如衣服等）放入消毒柜内。
- 在使用前必须取出柜内层架扎带或易燃物品，避免着火。
- 消毒周期结束20分钟后才能打开柜门，以免烫伤。
- 如果出现故障或电源线损坏，切勿自行修理替换，应尽快通知维修人员进行维修；在保养维修时，应首先拔下电源插头。
- 洗净餐具上的水，能取得更好的消毒效果，过多的水可能会造成电路故障；餐具上的油污应彻底清除，不然油污会造成箱内有异味；餐具之间应留有间隙，不应重叠，应竖格竖放，可获得最佳消毒效果。
- 禁止堵塞排气孔。
- 关紧柜门后，才能使用消毒柜工作。消毒过程中严禁开门，否则会延长消毒时间，影响消毒效果。
- 工作过程中请勿触摸玻璃门，以免烫伤。
- 禁止在消毒柜旁边，使用加热器具，否则会引起消毒柜变形，发生故障；切勿将消毒柜安装在易燃物附近，否则会造成损坏。
- 禁止将消毒柜安装在受潮或容易被水淋到的地方。
- 双门机型的上室，因部分机型使用低功率的石英管，工作时光源能见度较低。
- 消毒柜消毒时间周期是根据环境温度及消毒餐具的多少而定。（正常空载周期是10-15min）
- 消毒柜的发热材料具有可燃性，修理或者废弃时应远离火源，以免引起火灾。
- 本产品适用于家庭、办公室、餐厅、咖啡厅
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则，可能损坏产品。
- 禁止私自改造产品用途及功能。
- 本机长时间不用，请断开主电源。
- 勿将盛水容器置于带电产品上，水浸入产品内部使电器绝缘性减弱，导致触电、起火等。
- 使用电源务必符合产品规定电压范围。
- 防止儿童进入产品内部。
- 禁止改造电源线。

### 警告

- 高温，小心烫伤！
- 把餐具上的水倒净后才能放入柜内，食品不能盖住发热管。
- 禁止把木具、塑料等不耐高温材质的物品放入消毒柜下室进行高温消毒。

消毒星级：上室保洁，下室\*\*\*

### 保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服中心联系  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准  
凡属下列情况之一的，不属保修范畴：  
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；  
3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；  
4.使用非我公司产品标配的赠品或配件，造成损坏；  
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；  
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；  
7.超出保修期；  
8.无有效发票；  
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

### 维修电话：400-930-9983

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服中心联系  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准  
凡属下列情况之一的，不属保修范畴：  
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；  
3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；  
4.使用非我公司产品标配的赠品或配件，造成损坏；  
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；  
6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；  
7.超出保修期；  
8.无有效发票；  
9.不可抗力造成损坏。

不属于保修期间的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

### 维修电话：400-930-9983

### 产品合格证

检查结论：合格  
检查员号：检验员A1  
检查日期：见生产批号

美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

制造商：美的智慧家居科技有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬菜路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面  
邮编：528311  
电话：400-930-9983  
网址：www.buguhome.com.cn  
版本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

### 部件说明

1

### 使用说明

消毒柜上室为中温烘干，下室消毒方式为高温消毒；使用时将餐具上的积水倒净，按序竖插在原架上的相应网格中，食具间必须留有适当的空隙，以保证消毒效果。

- 首次使用消毒柜时，在高温功能模式下空载运行一个工作周期，然后将柜门全部打开20分钟，此操作用以消除柜内的保护油脂。
- 下室工作结束后，需等10分钟才能重新启动。
- 消毒柜使用结束后，请拔掉电源插头，避免长时间通电；产品至少保持两天工作一次，若长时间不使用，箱体物品应拿出来，避免长时间不使用导致发霉。
- 由于热胀冷缩，消毒柜会发出轻微的声音，属于正常现象。若使用过程中出现异常情况（响声过大、异味、烟雾）应立即拔掉电源插头，并通知维修人员检查维修。
- 双门按键款控制面板功能键分别为电源键、上室键、下室键，具体位置分布请参照双门按键款控制面板示意图。

电源键：在待机状态下，电源指示灯亮；按上室键、下室键进入相应功能操作；再次按电源键进入待机状态。  
上室键：在待机状态下，按此键进入上室中温烘干状态，上室指示灯亮，石英管启动；消毒完成后，上室自动停止工作，上室指示灯熄灭。  
下室键：在待机状态下，按此键进入下室高温消毒状态，下室指示灯亮，石英管启动；消毒完成后，下室自动停止工作，下室指示灯熄灭。

2

### 使用说明

- 单门按键款控制面板功能键分别为电源键、消毒键，具体位置分布请参照单门按键款控制面板示意图。

电源键：在待机状态下，电源指示灯亮；按消毒键，进入消毒状态；再次按电源键进入待机状态。  
消毒键：在待机状态下，按此键进入消毒状态，消毒指示灯亮，石英管启动；消毒完成后，自动停止工作，消毒指示灯熄灭。

3

### 安装说明

首先将产品本部中上方的螺丝钉取出，然后取出产品附带的连接支架按图示放在相应的位置上，再将取出的螺丝钉打回原处，固定连接支架于箱体背部的中上方。

4

将消毒柜背塞墙壁，在与连接支架安装孔相对应的墙壁上钻一个直径为6mm的圆孔，然后打入膨胀管，最后用自攻螺丝钉将连接支架紧固在墙壁上。

- 消毒柜应平稳的安装，保养方便且牢固的地方（不得倾斜安置），与燃气具及高温明火应保持安全距离15cm以上。
- 严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 必须确认电源插座的接地极是否有效接地。

该消毒柜放置于平坦而坚固的台面或地面上使用，如果四脚有少许不平，可手工按图是标记方向旋转可调支脚端的可调部件，使柜体保持平稳状态。

5

### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
BG-XD1	220V~	50Hz	400W	50L
BG-XD2	220V~	50Hz	600W	75L
BG-XD3	220V~	50Hz	700W	85L
BG-XD4	220V~	50Hz	700W	110L

执行标准 GB 4706.1-2005 GB 17988-2008

### 电路原理图

5