

部件展示



• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

操作界面



• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖X2



外环火盖X2



锅支架X2



卡箍X2

• | 温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q523L-M
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左: 5.0kW/右: 5.0kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	760 × 445 × 145
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏

合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZY-Q523L-M
燃气种类	液化石油气 (20Y)
额定燃气压力	2800Pa
额定热负荷	左: 5.0kW/右: 5.0kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	760 × 445 × 145
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏

合格证

合格证

检验员号:01


生产日期:见机身条码



快速入门

操作指引


点火

打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。




- 将左右旋钮置于  位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火



- 顺时针旋转回  位置，关闭气源。

调节火力



- 火力档位调节可参见上图。


温馨提示

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

电池安装

⚠ 注意

- 安装电池前，请先取下电池正极上的防护帽，按正负极安装
- 建议每六个月更换一次电池



1. 打开电池盒




2. 装入电池



3. 关闭电池盒

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（2节1号电池），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间。

确定位置与开孔




适用开孔范围:645 × 340~655 × 365

- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于100cm²的通风孔，以保持与外部空气流通，否则容易造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于100cm；
- 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于150mm。灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台台面承受力需达到80kg以上）。

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员




- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

使用燃气胶管连接



- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

使用金属软管连接




- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

表面清洁



- 建议每月检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；




点火针（白色）
热电偶（黄铜色）

- 避免点火针和热电偶脏污：点火针和热电偶被油污覆盖粘住时，请及时使用抹布擦拭点火针和热电偶，提高点火性能。
- 建议每月擦拭点火针、热电偶。

火盖清洁

a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。



b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。



d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。



• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

点不着火或点火声音频率降低

可能的原因:

1. 电池没有电(方向不正确)或电池低电量
2. 燃气管内混有空气
3. 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞

应对的方法:

1. 更换电池(调整电池方向),待灶具冷却后进行,防止烫伤关闭气源擦拭点火针
2. 反复点火可排除管内空气,如三次点火未能点着火(每次按压点火不超过3S,点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀,报专业人士调试维修
3. 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔

闻到煤气味(漏气)

可能的原因:

1. 燃气灶具及气源总阀未关闭
2. 燃气泄漏
3. 燃气胶管,如已老化、裂纹各连接处未连接好

应对的方法:

1. 关闭燃气灶具及气源总阀
2. 在燃气泄漏并处理完毕前,不可点火或开关电器设备不可插拔各种电源插头,不要在现场使用手机,否则明火或电火花极易引燃燃气,造成火灾或爆炸事故关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管
3. 正确连接好燃气管

火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声

可能的原因:

1. 内外环火盖没有放好
2. 气源总阀未打开或燃气用完
3. 燃气胶管弯折或压扁无法送气

应对的方法:

1. 检查并确认火盖放置平稳,待灶具冷却后进行,防止烫伤
2. 打开气源总阀或更换燃气
3. 展直或更换胶管

火焰发黄

可能的原因:

1. 液化气快用完
2. 内外环火盖的火孔被堵塞

应对的方法:

1. 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气
2. 正确清理内外环火盖的火孔

火焰发红

可能的原因:

1. 空气湿度大,油烟大

应对的方法:

1. 属正常现象

燃烧时产生离焰或回火并发出噪音

可能的原因:

1. 风门板未调整好
2. 炉头火焰口堵塞
3. 火盖没有套入炉头
4. 喷嘴堵塞

应对的方法:

1. 调整风门板
2. 清理炉头火焰口
3. 火盖套入炉头
4. 清理喷嘴

显示屏按键触摸不灵敏

可能的原因:

1. 面板上有脏污
2. 显示屏故障

应对的方法:

1. 清洁面板上的脏污
2. 联系客服,由专业人士维修

燃气灶关火时有很大的响声

可能的原因:

1. 关火操作速度过快
2. 气源压力不稳定
3. 风门调节不当

应对的方法:

1. 关闭时缓慢关闭
2. 联系燃气公司上门查看
3. 致电400-8899-315报修

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。