

## 以换代修服务指南



### 服务内容

2021年1月1日后购买的美的小家电产品，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

### 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

### 以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

### 凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品由授权服务检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品优惠品：不享受以换代修服务权益，但可“享受正常保修服务”；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

### 服务报单通道

报单系统	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	我的 - 服务中心 - 365换新机	报装报修 - “小电365天换新”



### TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：1617000010194

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 产品使用说明书

微烤一体机

PC2015



365天免费换新机  
在线鉴定 送货上门

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机  
通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

更多使用指引，请扫描机身「扫码开启服务」二维码

# 目录

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品,请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书,并妥善保管以供日后参考。

---

认识产品	产品简介	01
	安全注意事项	02
	烹饪器具选择	03
	使用须知	04
	操作界面指引	05

---

功能操作	微波快捷加热	06
	智能火力	07
	智能解冻	08
	烧烤	09
	快捷菜单	10
	宝宝菜单	10
	家常菜单	11
	微波杀菌	12

---

清洁保养	日常清洁	13
	腔体除味	13

---


服务指南	非故障自查	14
	产品参数	15

## 产品简介

### ⚠ 注意


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离，顶部保持30cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

## 部件展示



## 附件清单

不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。



烤面包片或其他菜肴，可直接放在腔体平板上使用

注：纯微波功能禁止使用烤架，请勿拆下所有红色防撞块，以免烤架与腔体碰撞接触打火

## 安全注意事项



### 禁止微波空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



### 过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



### 插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

## 温馨提示




### 禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！




### 禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！




### 禁止加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！



### 容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！



### 密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！











### 加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

## 烹饪器具选择

### ⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿在微波和组合烧烤下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波快捷加热、 智能火力)	烧烤 (薄片烧烤)	组合烧烤 (微波组合、烧烤菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✗
金属器皿 	✗	✓	✗
专用烤架 	✗	✓	✓
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✗
带金边装饰/彩釉容器 	✗	✗	✗
耐热微波适用玻璃、陶器 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✗
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

## 使用须知

### ⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


### 1 使用前须知

#### 初次使用清洁

初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第13页。

#### 金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。




### 2 使用时须知

智能火力 | 智能解冻



最佳按键区域为文字的中间位置，按键时请稍用力。

重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。




待机状态下，按【10秒/1分/5分】时间键，再按【确认/开始】键，或直接按【确认/开始】键，可快捷启动微波加热。

待机状态下，按【暂停/取消】或待机一段时间后，进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

### 3 使用后须知

#### 延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。



## 操作界面指引

### ⚠ 注意

- 操作界面为薄膜式按键，按键时请稍用力，并尽量按文字的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。




## 微波快捷加热

### ⚠ 注意

初始上电显示“0”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

- 按【10秒/1分/5分】键选择时间。  
(例如设置1分30秒，按一次1分再按3次10秒)  
注：默认最高火力，最大烹饪时间：95分钟。



- 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。  
注：工作过程中可按时间键或【确定/开始】调整时间。

食物加热时间建议：（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份（400克）	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯（250mL）	默认高火	1分30秒~2分钟
3	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个（100克）	默认高火	1分30秒~2分钟
4	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
5	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2分钟
6	煮方便面(用热水)	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
7	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
8	煮红薯 / 土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟

### ⚠ 注意

- 快捷加热是利用微波加热，微波功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

## 智能火力

### 1 按【智能火力】键设定火力。

注：火力5档可调，默认为高火。



### 2 连续按【智能火力】或【+】【-】键调节微波火力。

（例如按2次调节为中高火 P 80）



### 3 按【10秒/1分/5分】调节时间，可重复或叠加按，叠加时间。

注：最大烹饪时间：95分钟。



### 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



#### 火力设定参考：

按键次数	图标状态	火力值	适用类型（参考）
1次	P 100	高火	<ul style="list-style-type: none"> <li>快速烹调</li> <li>翻热</li> </ul>
2次	P 80	中高火	<ul style="list-style-type: none"> <li>翻煮食物</li> <li>加热冷冻食品</li> </ul>
3次	P 50	中火	<ul style="list-style-type: none"> <li>炖煮</li> <li>慢炖</li> </ul>
4次	P 30	中低火	<ul style="list-style-type: none"> <li>解冻</li> <li>炖煮</li> </ul>
5次	P 10	低火	<ul style="list-style-type: none"> <li>黄油软化</li> <li>软化巧克力</li> </ul>

#### ⚠ 注意

- 微波火力是利用微波加热，微波功能下，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】调整时间。

## 智能解冻

#### ⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

### 1 按【智能解冻】键选择功能。



### 2 连续按【智能解冻】或【-】【+】键调节重量。

注：解冻重量范围：100-1500克。



### 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体时间以实际为准

#### 解冻食物的技巧



##### 「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



##### 「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」

只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

#### ⚠ 注意

- 解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

## 烧烤

### 薄块烧烤（纯烧烤）

用上部烧烤管工作来烤制食物，**适合食物上色**（如烤吐司片等）

\* 不建议烤制生食，烤制建议使用微烤组合功能

- 1 按【烧烤模式】键1次，选择**薄块烧烤**功能。



- 2 重复或叠加按【10秒/1分/5分】调节时间。  
注：最大烹饪时间为95分钟。



- 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



#### ⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可按时间键或【确定/开始】调整时间。

### 微烤组合（微波+烧烤）

用上部烧烤管+微波组合作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制**（如鸡翅、肉串等）

\* 不建议烤制西点类（如蛋糕、蛋糕等），如需尝试，禁止放入锡纸类、金属类材质，请选用微波适用容器

#### ⚠ 注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

- 1 按【烧烤模式】键2次，选择**微烤组合**功能。



## 快捷菜单/宝宝菜单

### 快捷菜单设定

- 1 按【热牛奶】【热面包】键。



- 2 连续按对应菜单或【-】【+】键调节重量。



#### 重量范围：

热牛奶：250g/500g/750g

热面包：50g/100g/150g

- 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



#### ⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 扫描能效标贴中的二维码可以获得电子说明书以及菜谱操作指引。

### 宝宝菜单设定（默认份量）

- 1 按【宝宝菜单】键。



- 2 连续按【宝宝菜单】或参数调节【-】【+】键选择菜单。



#### 默认份量：

09 宝宝牛奶：120g 10 宝宝面条：40g

11 南瓜泥：100g 12 宝宝果泥：100g

- 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



## 家常菜单

### 家常菜单设定

1 按【家常菜单】键。



88:00



2 连续按【智能菜单】键或按参数设置【-】【+】选择菜单，按【确定/开始】键确认菜单。



88:00

#### 重量范围:

01 方便面: 100g/200g    02 蒸排骨: 200g-600g  
03 酸菜鱼: 200g-600g    04 烤肉串: 100g-300g  
05 绿叶蔬菜: 200g-600g    06 红烧豆腐: 200g-600g  
07 烤鸡翅: 200g-500g    08 杯子蛋糕: 100g



3 按参数调节【-】或【+】调节重量。

注: 08号菜单无需调节重量。



30:00 克 千克

因为菜式的重量步进可能不一样



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



8:30

图示仅展示效果，具体时间以实际为准

#### ⚠ 注意

- 所有自动菜单都包含微波功能，禁止使用金属器皿（含锡箔纸）。
- 加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！（04/07号菜单除外）。

## 微波杀菌

根据微波特性，对陶瓷、玻璃等餐具及器皿具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

#### ⚠ 注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

### 杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




#### 「餐具杀菌」

1. 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
2. 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。



#### 「毛巾/抹布杀菌」

1. 将毛巾/抹布在水中浸湿；
2. 用保鲜膜包裹起来。



#### 「奶瓶杀菌」

1. 将奶瓶与奶嘴分开；
2. 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
3. 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

### 杀菌功能设置

1 按【微波杀菌】键。



8:50:00



2 按【确定/开始】键启动程序。（默认5分钟）



8:59



## 清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

### ⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


## 日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。




## 腔体除味


方法1: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。



方法2: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。



方法3: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。



## 服务指南

### 非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 微波、微烤组合、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸、带金边装饰/彩釉容器）</li> <li>• 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 微波、双模快烤、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸、带金边装饰/彩釉容器，器皿的选用请参考说明书</li> <li>• 擦拭脏污即可</li> </ul>
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 炉腔由于热胀冷缩发出的“啞啞”响</li> <li>• 长期未清洁炉腔，积了很多油脂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常情况，无需处理</li> <li>• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔</li> </ul>
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见13页）
冒烟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味</li> <li>• 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 首次使用前，请用薄块烧烤空烧5分钟</li> <li>• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔</li> </ul>
插电没反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 插座有问题</li> <li>• 插头未插稳</li> <li>• 总电闸跳闸</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换另一个插座</li> <li>• 插稳插头</li> <li>• 检查电闸是否跳闸</li> </ul>
按键没反应	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新选择功能时没有清除当前选定的模式</li> <li>• 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式</li> <li>• 误以为触摸按键，按压的力度过小</li> <li>• 没有在有效按键区域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按【暂停/取消】键清除当前状态</li> <li>• 拉开炉门即可恢复</li> <li>• 稍微用力按压按键</li> <li>• 有效按键区域在文字的中间位置</li> </ul>
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	• 内部开关切换的声音，非故障	• 正常情况，无需处理
打开门，显示“0”	• 此状态为待机模式	• 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	• 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示	• 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长时间加热后，外罩的温度会升高</li> <li>• 加热时间过短</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常情况，注意防烫</li> <li>• 适当延长加热时间</li> </ul>
食物不热	• 食品在少量或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障	• 请适当降温后再使用

## 服务指南

### 故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

### 产品参数

产品型号	PC2015
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008
容积	20L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1250W
微波输出功率	800W
微波工作频率	2450MHz
烧烤功率	850W
外形尺寸(宽x深x高)	459x390x281 mm
炉腔尺寸(宽x深x高)	315x325x181 mm
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%。
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值(%)	待机功率(W)	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	0.5	1.2	GB 24849-2017