

绝密

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

JD53-101

**食谱**

食材	最大建议份量	建议时长	建议份数	备注
猪肉	700克	II (快)	30秒	需去骨去皮去筋
牛肉	700克	II (快)	30秒	需去骨去皮去筋
大蒜	400克	I (慢)	5-15秒	
辣椒	400克	II (快)	20-30秒	
萝卜	400克	II (快)	5-15秒	
洋葱	400克	I (慢)	5-15秒	
豆类	400克	I (慢)	5-15秒	

**服务指南**

**产品参数**

型号	额定电压	额定功率	额定功率	工作频率
MJ-JD53	220V~	50Hz	400W	<30Hz

**异常现象解决方法**

异常现象	可能的原因	处理方法
产品不工作	电源线没有插上 电源线轴与电机轴轴心不对	请检查电源线插头是否插紧 检查电源线轴与电机轴轴心是否对齐
电机轴盖在工作时发出异响	将产品盖出异响处 发出异响	取出异物，将产品盖出异响处清理干净 检查电机轴盖是否松动，如有松动，请重新拧紧
加工过程中电机发出异响	连续使用时间过长 产品加工食物时发出异响	暂停使用，让产品休息一段时间 检查食物是否过硬，必要时可将产品切成小块再加工
加工过程中电机发出异响	电机轴盖与电机轴轴心不对	检查电机轴盖是否松动，如有松动，请重新拧紧
工作一段时间后电机轴盖发出异响	电机轴盖与电机轴轴心不对	检查电机轴盖是否松动，如有松动，请重新拧紧

**安全提示**

- 为使用安全，避免对您和他人造成财产和人身伤害，请务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告可能导致人身伤害或财产损失。
- 警告：本产品含有锋利的刀片，使用时请务必小心，避免受伤。
- 禁止儿童操作。
- 禁止触摸刀片。
- 禁止在运转时移动产品或接触正在运动中的部件，避免受伤。
- 本产品工作时禁止通电运行或通电使用。
- 禁止将电源线挂在锋利的物体上，且不能悬挂到可移动的物体。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业技术人员更换。

**【警告】重点安全注意事项**

- 禁止触摸刀片。
- 禁止在运转时移动产品或接触正在运动中的部件，避免受伤。
- 本产品工作时禁止通电运行或通电使用。
- 禁止将电源线挂在锋利的物体上，且不能悬挂到可移动的物体。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业技术人员更换。

**【注意】可能造成伤害或财产损失的事项**

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V-50Hz），以免引起产品安全事故。
- 本产品与其它家用电器的最小间距保持30厘米以上。
- 在拆下或安装产品的任何附件前，请确保产品处于断电状态。
- 本产品工作时请勿连续操作超过30分钟，在操作时，如发生过热现象，应停机30分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设有过热保护装置，当正常使用时电机严禁超负荷运行，产品会自动停机保护，如停机30分钟后，仍可继续运行，产品在本公司维修网点维修，请勿自行拆卸。
- 若产品在使用过程中出现不运转、请立即关闭电源，按下电源按钮，取下电源，将本产品与食物取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

**【温馨提示】其他安全事项**

- 产品使用后，请保持台面清洁，及时清理油污。
- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 使用产品后，请及时与食物接触的部位，避免长期使用残留物散发异味。

**环保清单**

产品中含有毒害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PCB)	多氯二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
外盖总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	○	X
电源线	X	○	○	○	X	X

**365天换新机**

**产品保修卡**

**服务承诺**

**凡属下列情况之一，不属保修范围**

- 非正常使用：产品因非正常使用造成损坏，不属于保修范围。
- 私自拆卸或改装：私自拆卸或改装产品，造成损坏，不属于保修范围。
- 不可抗力：因不可抗力造成损坏，不属于保修范围。
- 产品老化：因产品老化造成损坏，不属于保修范围。
- 人为损坏：因人为损坏造成损坏，不属于保修范围。
- 其他原因：因其他原因造成损坏，不属于保修范围。

**服务电话：400-8899-315**

**换机规则**

- 换新机必须在收到新机（凭原机保修卡）后365天内换新机及退货。
- 换新机必须是同类产品。
- 换新机必须是全新产品。

**清洁保养**

**使用说明**

**使用方法**

- 将转盖放在玻璃杯上，然后将主机平放在转盖上，接通电源。
- 用手握住主机，点动按钮主机，产品开始工作，松开开关，产品停止工作。
- 产品使用后，请等待刀片完全停止，按下电源按钮后，再拿开主机；然后打开转盖取出刀片，最后取出食材。

**产品简介**

**部件展示**

**清洁保养**

**使用说明**

**使用方法**

QS蓝

条码生成规则：Code-128B  
数字部分为物料编码  
XX为供应商简称，供应商自行填写  
如：利和-LH，亿洋-YY  
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	暂无		
产品型号/客户型号	MJ-JD53		公差 ±2.0mm
客户名称	美的		成品尺寸 100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折 )		

						美的生活电器事业部		
						80g双胶纸		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书		
设计	何惠婷	2022-5-20	标准化	欧杰彬	2022-5-20			
校对	宋伟伟	2022-5-20						
审核								
工艺			审批	徐建飞	2022-5-20			
						阶段标记	重量	比例
						B	重量	1:1
						共 1 张	第 1 张	
						JD53-101		