

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<b>安全警示</b> <p>● 提示 避免对他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。</p> <p>△ 注意 无人照看的幼儿和老人, 对器具的使用 · 幼儿玩耍器物的情况</p> <p>○ 表示【禁止】的内容 · 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免烫伤。 · 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成电炖盅损坏。 · 请勿改造、除锈维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。 · 请勿用非交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线损坏请勿使用。 · 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。 · 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、强拉高温、捆绑、承载重物等。 · 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。 · 请勿用手拔插电源线, 以免触电、受伤。 · 工作过程中, 禁止移动晃动电源线。 · 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。 · 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。 · 炖芯勿掉落, 以免损坏。 · 请勿将坚硬物体碰撞炖芯, 以免损坏。 · 产品使用过程中, 若炖芯水量过少或烧干, 请勿直接加冷水, 以免破裂。</p>	<b>环保清单</b> <p>部件中有毒有害物质或元素的名称及含量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>部件名称</th> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬</th> <th>多溴联苯</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>上盖</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>炖芯组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外壳组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>加热组件</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外锅</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>PCB组件</td><td>X</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>底座</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>电源线</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>水箱组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○ 表示该有毒物质在该部件中有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。</p> <p>产品合格证 检验证书：合格 检查员姓名：AI 检查日期：见产品说明书 制造商名称：美的生活电器制造有限公司</p> <p>△ 声明 本产品所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 请向本公司咨询。 注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 故不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。</p> <p>产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028 10</p>	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚(PBDE)	上盖	○	○	○	○	○	○	炖芯组件	○	○	○	○	○	○	外壳组件	○	○	○	○	○	○	加热组件	X	○	○	○	○	○	外锅	○	○	○	○	○	○	PCB组件	X	○	X	X	X	X	底座	○	○	○	○	○	○	电源线	X	○	○	○	X	X	水箱组件	○	○	○	○	○	○	<b>保修卡</b> <p>相关信函(用户填写) 用户姓名: _____ 购买日期: _____ 购买商店: _____ 产品编号: _____ 当地维修网点电话: _____ 维修记录 维修日期: _____ 故障内容及处理情况: _____ 维修单位: _____ 维修人员签名: _____ 维修电话: 400-8899-315 注: 1. 请填写此卡, 请到当地维修网点填写此卡 2. 请妥善保管此卡, 消费者不必将其寄回本公司 维修时请出示此保修卡, 有效期内此卡 www.midea.com</p> <p>服务承诺 产品如有故障, 请与本公司当地的维修网点或客户服务中心联系。 本公司实行整机保修一年。(仅适用于家用的产品) 保修期的起始日期以产品发货日为准。 凡属下列情况之一的, 不属保修范围: 1. 用户擅自拆卸、使用、保管、维修不当而损坏, 或人为损坏; 2. 误用、滥用、违反操作规程、超负荷运行、碰撞、维修; 3. 产品附件(如勺子、汤勺、提锅环等)、印制品(如说明书等)和赠品等损坏; 4. 使用非本公司产品标配的用品和配件, 造成损坏; 5. 以旧换新后, 本公司只针对个人及家庭用户、商品品质及工装、团购礼品类产品不享受免费维修服务。 以旧换新新机原则: 1. 换新机自购之日起(先换后记账)仍享受1年维修及正常三包服务; 2. 以旧换新更换单品时, 请勿将旧品退回; 3. 若无同型号产品提供, 可选择其他型号产品。 凡属下列情况之一的, 不以旧换新: 1. 不能能识别; 产品经修理后仍无法修复或不属于性能故障; 2. 不能识别; 产品经修理后仍无法修复或不属于性能故障; 3. 不适合维修或报废, 个人用户不能(如: 不可修复、严重损坏、漏油、事故)造成的产品损坏; 4. 产品被拆卸; 产品未授权服务商或个人拆卸; 5. 产品被转让; 本公司只针对个人及家庭用户、商品品质及工装、团购礼品类产品不享受免费维修服务。</p> <p>服务报单通道 报单系统: “美的生活电器” 微信公众号: 美的APP 微信公众号: “美的服务” 微信公众号 报单路径: “以旧换新” 我的—服务中心—维修服务 服务大厅—“以旧换新” 服务热线: 400-8899-315</p> <p>QR codes: 微信公众号: 美的APP 微信公众号: “美的服务” 微信公众号: “美的生活电器”</p> <p>365天免费换新机 购买美的小家电365天内出现性能故障, 或消费者有异议可直接换新机</p> <p>在线鉴定, 送货上门 通过微信公众号、小程序或电话等渠道即可在线鉴定, 内容鉴定即判定是否属于质量问题</p> <p>TEL 400-8899-315 广东美的生活电器有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com</p> <p>16161200002361-C-S</p>	<b>使用说明书</b> <p>美的电炖盅</p> <p>换新机</p> <p>365天免费换新机</p> <p>在线鉴定, 送货上门</p> <p>世界五百强实力保障, 领导企业网民承诺 真正国民大品牌, 敬对用户真负责</p> <p>使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管</p>
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚(PBDE)																																																																			
上盖	○	○	○	○	○	○																																																																			
炖芯组件	○	○	○	○	○	○																																																																			
外壳组件	○	○	○	○	○	○																																																																			
加热组件	X	○	○	○	○	○																																																																			
外锅	○	○	○	○	○	○																																																																			
PCB组件	X	○	X	X	X	X																																																																			
底座	○	○	○	○	○	○																																																																			
电源线	X	○	○	○	X	X																																																																			
水箱组件	○	○	○	○	○	○																																																																			

<b>美书查阅指引</b> <p>1 打开微码扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序 2 查找产品电子说明书 (两种方式其中之一) 方法一: 扫描条码 方法二: 输入产品型号 3 使用小助手 (推荐) 点击“添加收藏”, 后可在美书首页“我的收藏”处直接查阅 *产品图仅为示意, 请以实际为准。</p>	<b>产品简介</b> <p>部件展示 △ 注意 因产品外观各有所异, 下面仅供参考, 具体以包装盒内实物为准。</p>	<b>零部件说明</b> <p>· 陶瓷炖芯属于易碎部件, 清洗时需要小心轻放; · 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热, 以免导致破裂; · 清洗时, 不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡, 建议用清水浸泡或弱碱性清洁剂擦洗; · 不得将其它炖芯放在该产品内使用, 以免造成产品损坏及其他风险事故发生; · 多次使用后, 炖芯会出现发黄属于正常现象。</p> <p>使用说明  <b>快速入门</b>      将需要的食物放入炖芯内, 根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水, 水与食物的总重量不要超过炖芯容量的80%(炖芯盖口距25mm处), 然后将炖芯盖好备用。      注: 做蛋羹时, 蛋和水不要超过炖芯容量的50%。      其余食材, 最小水重不要小于炖芯容量的50%。  <b>注意事项</b>      放入炖芯前, 按水位线上的水位指示放入清水。      注: 水位线低于放炖芯水位线, 否则产品有可能因为水量不足出现干烧, 食物炖煮不熟。</p> <p>功能说明  <b>功能-按功能键</b>      反复按此键循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“白米粥”、“杂粮粥”、“燕窝”、“甜品”、“套餐”、“奶瓶消毒”, 即每按一次“功能-按取消”键, 指示灯会循环停在对应的的功能位置。选择功能菜单后, 5秒无按键操作, 进入烹饪状态。工作状态下, 长按此键2秒, 停止加热, 进入待机状态。</p> <p><b>酸奶保温键</b>      ·短按酸奶/保温键循环选择相应功能及温度, 数码管交替显示温度值, 数码管闪烁显示3秒温度, 然后闪烁显示5秒时间后进入保温状态, 进入保温状态后按加减键不能调节时间。</p>	<p>制作酸奶方法参考: 将500克糯米洗净, 浸泡至泡发后蒸熟, 再将蒸熟的糯米晾干至常温后和5-8克的酒曲, 一起放入炖盅内; 在中心挖空留一小孔, 用保鲜膜封住缺口, 盖上盖子, 点击一键酵酸功能, 即可。 注: 1. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 2. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 3. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 4. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 5. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。</p> <p>制作酸奶方法参考: 牛奶及酸奶提前从冰箱取出恢复至室温, 小炖盅用开水充分冲洗消毒至室温, 用800-1000毫升纯牛奶加入1g酸奶菌粉或100克酸奶轻轻拌匀, 分装至四个小炖盅, 点击酵酸酸奶功能, 即可。 注: 1. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 2. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。 3. 请勿将盖子完全盖住, 以免发酵过度。</p> <p>预设键  <b>选择功能菜单, 再按“预设”键, 当前数码管显示的是默认预约时间, 如需调整时间按“+/-”键。</b>      注: 1. 数码管显示时间时长按“+/-”键。      2. 选择时间调整, 先按“预设”键, 再按“+/-”键调整预约时间;      3. 数码管显示时间为24小时。      4. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。</p> <p>工作时间参考  <b>菜单功能   默认工作时间(小时)   菜单功能   默认工作时间(小时)</b>      鸡鸭汤: 2:00   甜品: 2:30      排骨汤: 2:30   燕窝: 1:00      白米粥: 2:00   ★套餐: 1:30      杂粮粥: 2:30   奶瓶消毒: 1:00      酸奶: 8:00   酒酿: 72:00  <b>低温料理</b>      6:00   2:00</p> <p>注: 1. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间。      2. 如果预约时间超过12小时, 食物可能会出现异味。      ★3. 用小助手米饭和粥类或汤类时可使用营养功能。      4. 为了高效消毒, 使用消毒功能时请将水位刚好过高蒸煮隔板。      5. 制作温度量度来定时可使用低温料理功能。</p>	<b>清洁保养</b> <p>· 每次使用后, 请务必拔出电源线插头, 待电炖盅完全冷却后开始清洁。      炖芯及盖面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可洗干净。      · 水箱可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。      · 切勿将整个电炖盅放入水中清洗, 请勿用水冲洗水箱, 以免发生触电危险和功能故障。      · 不用时, 请将电炖盅清洁干净, 待其干燥后收藏。</p> <p><b>预设键</b>  <b>选择功能菜单, 再按“预设”键, 当前数码管显示的是默认预约时间, 如需调整时间按“+/-”键。</b>      注: 1. 数码管显示时间时长按“+/-”键。      2. 选择时间调整, 先按“预设”键, 再按“+/-”键调整预约时间;      3. 数码管显示时间为24小时。      4. 产品开始烹饪后, 数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。</p> <p><b>功能说明</b>  <b>功能-按功能键</b>      反复按此键循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“白米粥”、“杂粮粥”、“燕窝”、“甜品”、“套餐”、“奶瓶消毒”, 即每按一次“功能-按取消”键, 指示灯会循环停在对应的的功能位置。选择功能菜单后, 5秒无按键操作, 进入烹饪状态。工作状态下, 长按此键2秒, 停止加热, 进入待机状态。</p> <p><b>酸奶保温键</b>      ·短按酸奶/保温键循环选择相应功能及温度, 数码管交替显示温度值, 数码管闪烁显示3秒温度, 然后闪烁显示5秒时间后进入保温状态, 进入保温状态后按加减键不能调节时间。</p>	<b>异常自检</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>异常现象</th> <th>产生原因</th> <th>检查重点及排除</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯不亮</td> <td>电源没有接通 检查开关、插头、引线是否完好, 接触是否可靠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>指示灯亮不加热</td> <td>指示灯组件损坏 · 加热元件烧坏 · 电路板连线断开</td> <td>送指定维修部维修</td> </tr> <tr> <td>水中有脏物浮起</td> <td>上次使用后未清洗 停止工作, 等冷却后, 进行清洗</td> <td></td> </tr> <tr> <td>溢出</td> <td>水太多 停止工作, 重新放水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>控制面板显示E01</td> <td>过零异常 送指定维修部维修</td> <td></td> </tr> <tr> <td>控制面板显示E1</td> <td>温度传感器开路 送指定维修部维修</td> <td></td> </tr> <tr> <td>控制面板显示E2</td> <td>温度传感器短路 送指定维修部维修</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	异常现象	产生原因	检查重点及排除	指示灯不亮	电源没有接通 检查开关、插头、引线是否完好, 接触是否可靠		指示灯亮不加热	指示灯组件损坏 · 加热元件烧坏 · 电路板连线断开	送指定维修部维修	水中有脏物浮起	上次使用后未清洗 停止工作, 等冷却后, 进行清洗		溢出	水太多 停止工作, 重新放水		控制面板显示E01	过零异常 送指定维修部维修		控制面板显示E1	温度传感器开路 送指定维修部维修		控制面板显示E2	温度传感器短路 送指定维修部维修	
异常现象	产生原因	检查重点及排除																											
指示灯不亮	电源没有接通 检查开关、插头、引线是否完好, 接触是否可靠																												
指示灯亮不加热	指示灯组件损坏 · 加热元件烧坏 · 电路板连线断开	送指定维修部维修																											
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗 停止工作, 等冷却后, 进行清洗																												
溢出	水太多 停止工作, 重新放水																												
控制面板显示E01	过零异常 送指定维修部维修																												
控制面板显示E1	温度传感器开路 送指定维修部维修																												
控制面板显示E2	温度传感器短路 送指定维修部维修																												

标记	变更日期	变更人	变更内容
<b>说明书技术要求</b>			
物料编码	16161200002361		
产品型号/客户型号	MD-DZC2551	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

16160000000734-XX  
**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体会要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2022-01-07	标准化	姓名	2022-01-07
校对	樊盛	2022-01-07			
审核	姓名	2022-01-07			
工艺	姓名	2022-01-07	审批	姓名	2022-01-07
共 1 张 第 1 张					

80g双胶纸

**说明书**  
DZC2551P-101

A A  
B B  
C C  
D D