

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
加热指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线损坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	将壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
	蒸汽管阻塞	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	按清洁保养操作步骤清除水垢
	机器故障	送售后服务点检修

当出现异常情况时,可用以上列表进行判断和处理。若问题无法解决,可联系售后服务进行维修。

服务指南

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
*环保清单为总表。各产品包含项目不同,请选择阅读。

产品合格证

检查结果: 合格
检验员: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,可向本公司咨询。产品若有技术改进,会编制最新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。
产品执行标准: GB4706.1-2005
GB4706.19-2008

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期后六个月作为购买时间点,开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的,不属换新机范围

1、非性能故障。产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
2、样机/赠品/优惠品;不享受换新机服务权益,但可正常保修服务;
3、不当使用造成故障;因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
4、产品被拆卸过;购买的产品未被授权服务商或用户等人拆卸过;
5、非家庭用户;本服务只针对个人及家庭用户,商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围,可扫描下方二维码快速换新机

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作,换新机

换新机原则

1、换新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天换新机及正常三包服务;
2、换新机优先更换同型号产品;
3、若无同型号产品则提供同档位的其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息(用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商证:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线: 400-8899-315
本产品仅适用家庭使用。本产品实行整机包修一年,包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏(人为损坏);
2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆卸、维修;
3、产品附件、印刷品(如说明书、开箱卡等)损坏;
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7、超出包修期;
8、无有效发票;
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电热水壶

使用说明

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

微信扫一扫二维码,获取电子说明书

安全提示

• 本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读全文,并请务必遵守所描述的安全事项。
• 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
• 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。
• 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

▲ 禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中,以免发生危险。
▲ 禁止将电源线悬挂于桌边,产品勿接触到高温物体(如炉具)。
▲ 禁止使用劣质插排。
▲ 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
▲ 禁止向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品,避免触电伤害。
▲ 禁止将壶盖作为安全提手将壶提起及使用。
▲ 电热水壶应和电源底座配套使用,禁止用其它电源底座配套。
▲ 在将电热水壶移开前请先关掉电源开关。
▲ 请将电热水壶移开底座再做加水操作,放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
▲ 烧水时,须盖上壶盖,烧水过程中禁止打开壶盖及接触蒸汽,以免烫伤。
▲ 如果电热水壶注水太满,沸水可能喷出。产品不能干烧。
▲ 加水/不使用/清洁/移动电热水壶时,必须保证电源是断开的。
▲ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
【注意】表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项
【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

安全提示

【警告】重点安全注意事项

▲ 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
▲ 除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤、维修时,禁止使用其它外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。
▲ 本产品仅允许海拔 2000 米以下地区使用。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

△ 产品必须在平整台面上使用,不可靠近或置于任何电器上。以免产品损坏或发生意外。
△ 操作时,请使用安全手柄(对有安全手柄的产品)。电热水壶长期不使用时,请将电源线储存在电源底座的藏线槽中(对有藏线槽的产品),或将电源线收纳并储存好。

【温馨提示】其他安全事项

● 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
● 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

双重防干烧功能介绍

• 电热水壶在无水状态下加热时,产品的双重防干烧保护功能启动。产品将自动停止加热,防止电热水壶损坏;
• 当出现上述情况时,请将电源插头从插座中拔出,待电热水壶自然冷却后(约 10 分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却,以免降低发热系统使用寿命。

产品简介

部件展示

● 说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

壶嘴
壶身
电源底座
壶盖
安全手柄
开关按钮
电源插头

产品参数

型号	容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SH07E302	0.7L	220V~	50Hz	1000W

产品底部图标说明

禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理;分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

烧水操作步骤

1 把壶身移离电源底座。打开壶盖,往水壶内加水
注意:不要超过最大水位

2 盖好壶盖,将壶身放在电源底座上。底座接通电源
注意:不要湿手操作电源插头

3 按下开关按钮,加热指示灯亮,水壶开始加热

4 水开后,加热指示灯熄灭,产品停止加热。即可倒水饮用。
注意:不要湿手操作电源插头

清洁保养操作步骤

注意事项

• 清洁前请确认电源插头脱离插座,待壶身冷却后再进行。
• 为延长电热水壶使用寿命,应定期清洁壶内的沉淀物。
• 如水量严重,请重复除垢操作。
• 长时间不使用,请将电源插头脱离插座,并做好防潮、防尘、防虫保护。
• 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨颗粒状的清洁剂清洗。
• 壶嘴锋利,小心割伤。

1 断开电源,向水壶加入除垢剂
和清水

2 盖好壶盖,接通电源,按下开关按钮,将除垢剂溶液烧开
注意:不要湿手操作电源插头

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液

4 用清水将内胆冲洗干净,并用干净的软布擦干。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MK-SH07E302		
客户名称	美的		
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它:		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它:		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它:)		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			说明书	
设计	巫俊奇	2022-7-8	标准化							
校对	杨浩华	2022-7-8							SH07E302-102	
审核	唐月	2022-7-8								
工艺			审批	陈前	2022-7-8	共 1 张 第 1 张				