

安全提示

- 为保护您的人身安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告可能导致人身伤害或财产损失。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对玩具的使用。该情况有可能导致事故发生。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的严重事项 **【温馨提示】表示其他安全事项**

【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项

【警告】重点安全事项

- 本机使用的电源为220V~，使用错误的承载能力可能导致火灾。使用前请确认电源额定电压是否符合要求，否则更易引发火灾。
- 请勿将电源线靠近热源以及插头是否发热。如电源线发生损坏，为了安全起见，必须立即停用。其他部分应由厂家的专业人员进行使用。
- 禁止在易燃、易爆、受热变形、变色、变形的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止将电源线浸入水中，在潮湿、破洞或潮湿的环境下使用。
- 禁止将电源线浸入水中，在潮湿、破洞或潮湿的环境下使用。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少量中性洗涤剂的水轻轻擦拭。切勿将水直接喷到产品表面。
- 禁止用尖锐的物体或尖锐物插入机内任何孔洞。
- 禁止用大功率电源插头插接，严禁直接拉拽电源线插头。
- 禁止将本产品与大功率电源插头插接，严禁直接拉拽电源线插头。
- 为避免由电击引起的火灾或触电事故，严禁将本产品与大功率电源插头插接，严禁直接拉拽电源线插头。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用时，请检查所用电压是否和产品标识的电压相符。
- 因加热器的重量或不正当的放置会导致火灾。请务必按照说明书的要求进行安装，避免发生安全事故。
- 产品使用时，为免灼伤，请不要让儿童的皮肤直接接触出口表面。
- 产品正常使用时温度较高，请勿靠近1.5米以内，并避免长时间直视。
- 产品在长时间运行时可能会产生热量，长时间使用可能会导致火灾。
- 对产品进行清洁时，一定要先关闭电源并拔掉插头，待产品完全冷却后再进行清洁。

【温馨提示】其他安全事项

- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免液体溅到本产品，以免表面涂层脱落生锈。

使用中其他注意事项提醒

- 考虑到用户安全使用机器产品和节能环保，若连续工作超过3小时，且连续无操作，机器将进入待机。
- 若产品出现异常声响，无法继续使用时，请按下电源按钮，静置15分钟，待产品冷却后重新插上电源线插头，可恢复正常使用；若此时机器仍无法使用，请立即关机并取下电源线插头送到特约维修点请专业人员维修，非专业人员请勿自行修理或改造本机。

• 本手册概述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
• 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。

产品简介

部件展示



配件清单

- 说明书x1
- 内六角扳手x1
- 螺丝x12

操作面板



使用方法

使用说明

- 将产品放置在平坦的地方使用**
凹凸不平的地方，会导致产品容易翻倒，产生危险。
- 开关电源/档位选择**
步骤：先将电源线插头插入经检查符合要求的插座中，请根据室温状况选择适合的档位档位，一般情况为：室温在15℃-20℃时，档位选择为档位1；室温在20℃-25℃时，档位选择为档位2；室温在25℃-30℃时，档位选择为档位3；室温在30℃以上时，档位选择为档位4。档位选择完成后，按下电源按钮，即可开始加热。
- 移动机器**
若要移动产品，请先关闭产品，然后按下电源按钮。
- 关闭机器**
若要停止使用机器，请先按下电源按钮，然后按下电源按钮。

产品安装

桌面安装

步骤1：开箱取出产品主体、四条桌腿、配件包。

步骤2：翻转主体桌架，然后依次安装桌腿。将桌腿上三个孔与产品主体上的三个孔对齐对齐，先安装桌腿外侧的螺丝（1），再依次安装桌腿内侧的螺丝（2），注意安装时先用手指将螺丝旋转到基本拧紧，后用内六角小扳手用力拧紧。

步骤3：同步完成桌架下三条桌腿。



产品清洁

- 对本产品清洁前，必须先断开电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少量中性洗涤剂的软布轻擦产品表面，然后抹干，请勿使用湿布和水清洗。
- 避免液体溅到产品，以免表面涂层脱落生锈。

服务指南

产品参数

产品型号	可选择功率 (W) 及工作方式	机身最高最大功率 (W)	额定电压	电源额定负载电流 (A)
NAZ7070NH	1400 800 600 500	220V~	10	

备注：整机电源为220V~50Hz交流电。
• 表格内各性能参数均为出厂标准，仅供参考。
• 产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.25、GB 4706.22

环保清单

产品中所有有害物质或元素名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
电源线	×	○	○	○	○
电源按钮	○	○	×	○	○
耐高温零件	×	○	○	○	○
发热附件	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11363的规定编制
*“○”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26577规定的限量要求以下。
**“×”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量超过了GB/T 26577规定的限量要求，但其在产品中的含量符合GB/T 26577规定的限量要求，且其在产品中的含量符合GB/T 26577规定的限量要求，且其在产品中的含量符合GB/T 26577规定的限量要求。

故障处理

如果产品不能正常工作或运行不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能正常工作或运行不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能正常工作或运行不正常，请首先按以下列表进行检查。

故障现象	故障描述
接通电源后不工作	插头没有插好，检查插头是否正插插进插座内。
使用时突然停机	插头松动，检查插头是否松动。

☎ 全国服务热线 400-8899-315

产品保修卡

Midea

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商号:	维修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
发票号码:	维修单位:
购买日期:	维修人员姓名:
产品编号:	

服务承诺

在购买本产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管好，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

全国服务热线：400-8899-315
按照“三包法”规定，享受三包服务；送修产品整机保修三年，水盒、支架保修一年；其他玻璃产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 消费者使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 因不可抗力原因造成损坏的产品；
- 非原厂配件、改装件（如加装排插、充电器、电源线等）造成的损坏；
- 使用非原厂配件造成的损坏和配件，造成损坏；
- 发生非原厂配件与原厂配件不符或被涂改；
- 非原厂配件（如修理、维修、公司维修）的产品；
- 超过规定的保修期限的产品；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏的产品；
- 由于消费者不当使用造成损坏的产品（如：220V~240V）；
- 因消费者不当使用造成损坏的产品（如：220V~240V）。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇工业园
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

电暖桌 使用说明书

Midea



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

说明书技术要求

物料编码			
产品型号	NAZ7070NH	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

80g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书	
NAZ7070NH_SMS-01	