

安全提示

• 为确保人身安全，避免对其他人造成危害或财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告可能导致使用故障或事故发生。
 • 本产品未考虑到无人照看的幼儿或残人对玩具的使用。幼儿玩玩具的情况。该情况有可能导致事故发生。

【警告】 表示可能会导致死亡或重伤害的安全事项
【注意】 表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项

【警告】重点安全事项

- 本机使用的电源为220V~，使用插座的承载能力不得超过10A，使用前请确认电源插座额定电流符合要求，否则更易发热。
- 使用前请务必检查电源线以及插头是否破损。如电源线破损，为了安全起见，必须立即停用，切勿继续使用，以免发生触电事故。
- 禁止在潮湿、易燃、受热易变形、受热的物体附近使用本产品。
- 禁止在儿童玩耍区域使用。避免在儿童玩耍的地方使用。使用产品时应注意平衡，请不要翻倒使用。
- 禁止用锋利的器具或其他异物插入机内任何孔洞，以免造成触电事故。
- 禁止与其他大功率电器共用插座。严禁直接插电源插排类产品。
- 切勿将密封材料（如硅胶、密封胶等）直接置于产品上加热，以免受热膨胀发生意外。
- 产品工作过程中，面板上禁止放置纸壳、报纸、烟灰等物品。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否和产品标识的电压相符。
- 本产品表面应始终保持干净，以免造成变色、霉味。
- 产品使用时，为免烫伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

如果表面有裂纹，关闭产品以避免可能的触电危险。发生生活自理能力的人或老人请家人监护下使用产品，以防发生意外。

严禁私自维修，并严禁私自拆卸。

【温馨提示】其他安全事项

- 本产品只宜室内使用，不宜在室外使用。
- 清洁后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用密封包好，收藏于干燥的地方。
- 避免潮湿或腐蚀性产品，以免表面漆面脱落而产生锈迹。
- 产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。

使用中其他事项提醒

- 考虑到产品安全使用和产品节能环保，若机器连续工作超过3小时，且过程中无操作，机器将进入关机。
- 若产品出现漏电保护，无法继续使用，请取下电源线插头，检查原因。若此问题无法解决，请立刻拔掉电源线插头并通知维修人员或专业人员处理。维修人员或专业人员修理人员，不得自行修理或改造本机。

• 本手册除了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
 • 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

产品简介

部件展示



配件清单

说明书x1	内六角扳手x1	螺钉x12	胶垫x4	桌腿x4
-------	---------	-------	------	------

操作面板



档位：默认档位为3档。档位选择应在档位3档~4档~1档~3档~1档顺序切换。

使用方法

使用说明

- 将产品放置在平坦的地方使用。凹凸不平的地方，会导致产品容易翻倒，产生危险。
- 开关档位选择。先将电源线插头插入符合要求的插座中，请根据室温状况选择合理的档位。一般情况下，请选择档位3档使用。如果此时合适的温度档位为4档，以免温度过高节约用电。(3小时无任何操作，机器自动关机)
- 移动机器。若要移动产品，请先关闭产品，然后取下电源线插头。
- 关机机器。若要停止使用机器，请先短按待机键，然后取下电源线插头。
- 过暖后操作。产品过暖时，请将产品冷却后，按桌面上的复位开关进行复位。

产品安装

桌面安装

步骤1：开箱取出产品主体、四条桌腿、配件包。
 步骤2：翻转主体桌架，然后依次安装桌腿。将桌腿上三个孔与产品主体上的三个孔对齐对齐，先安装桌腿外侧的螺钉1①②，再依次安装桌腿外侧的螺钉③④。注意安装时先用手指将螺钉旋紧至基本拧紧，后用内六角扳手用力拧紧螺钉。
 步骤3：同步完成安装剩下三条桌腿。



产品清洁

- 对本产品清洁前，必须先断开电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用密封包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的水擦拭产品表面，然后抹干，请勿使用腐蚀性清洁剂。
- 避免划伤或刮伤产品，以免表面涂层脱落产生锈迹。

服务指南

产品参数

产品型号	额定功率 (W)	机身重量最大承受量 (kg)	额定电压	电源插座负载电流 (A)
NEZ12070B	625	500	220V~	10

备注：使用电源220V~/50Hz交流电。
 • 表格内各性能参数均为出厂标准，仅供参考。
 产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.55

环保清单

产品中所有有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电源组件	○	○	×	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及胶垫	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据T113268的环保标准。
 *表示有害物质在非所有材料中的含量符合GB/T26572规定的限量要求以下。
 **表示有害物质在至少该部分材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，现在的技术条件要求产品等部件完全不含上述有害物质为困难，后续随着技术上的进步逐步减少使用。

故障处理

如果产品不能正常工作不正常，请先按以下列表进行检查。如果产品不能正常工作不正常情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后不工作	插头没有插好，检查插头是否正正确插入插座内。
使用时突然停机	插头松动，检查插头是否松动。 插座接入功率过高的电源，检查过载保护装置是否断开。

全国服务热线：400-8899-315
 广东美的环境电器制造有限公司
 地址：广东省佛山市顺德区北涌镇工业园北涌工业园
 邮编：528425 | 网址：www.midea.com | 16157000001963

产品保修卡

用户姓名：____ 当地维修网点电话：____
 购买日期：____ 维修记录：____
 产品型号：____ 维修日期：____
 发票号码：____ 故障内容及处理情况：____
 购买日期：____ 维修单位：____
 产品编号：____ 维修人员签名：____

服务承诺

在购买本产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管好，消费者不必将其寄回本公司；保修时请携带保修卡及有效发票正本。
 产品保修期，请与本公司授权的经销商或服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“新三包法”规定，享受三包服务：送修产品整机保修三年，水盒、支架保修一年；其他吸顶器产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 经本厂或经销商维修过的产品，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件、消耗品（如滤网、滤芯、密封件、零件等）；
- 使用非本公司产品标识的赠品和配件，造成损坏；
- 发运所报型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非正常使用（如碰撞、摔落、公用场所）的产品；
- 超过规定的保修期限的产品；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏的产品；
- 由于运输不当造成损坏或超过保修范围（100A-242V）；
- 因维修造成不符合国家电气安全要求的产品。

型号 NEZ12070B

保温桌

使用说明书



使用说明书详细描述了产品的规格、安装、使用和保养信息。包括产品参数、环保清单、故障处理、保修卡、服务指南、产品简介、操作面板、使用方法、配件清单、安全提示、产品安装、产品清洁、服务指南、产品保修卡、全国服务热线、凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

说明书技术要求

物料编码			
产品型号	NEZ12070B	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：_____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

80g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书
NEZ12070B_SMS-01