

安全提示
为验证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
【警告】重点安全事项
本产品的额定电压为220V，使用场所的承载能力不得高于10A，使用前请确认电源插座额定电流符合需求，否则后果自负。

产品简介
部件展示
出风口 操作显示面板 扶手孔 支脚
使用范围
浴缸使用范围 喷头使用范围
使用中其他注意事项提醒
本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。

操作面板
加键：直接按“+”键，可将节能设置产品温度(18°C-24°C、24°C-32°C)调整；在无人操作待机或关机状态下，短按“+”键，可将节能时间(0h-2h、2h-24h)调整。
定时键：开机状态下，短按此键，产品进入定时控制模式；再次短按“+”键，即可将时间(0-24h)，分钟内调整，到指定时间显示状态；在待机状态下，短按“+”键，可将节能时间(0-24h)、分钟内调整，到指定时间显示状态；在待机状态下，长按“+”键，可将节能时间(0h-2h、2h-24h)调整。

显示面板
定时指示灯 定时功能开启时亮起显示
温度单位 小手轻触 电源指示灯
遥控器按钮说明
注：遥控器使用电池规格为7号电池。

使用方法
1. 启动机器
插入电源线插头，按“O”电源键，产品处于开机状态，选择所需的功能。
2. 关机机器
按“O”电源键，产品处于待机状态。
3. 移动机器
若要移动机器，请先关闭机器，然后拔下电源插座，推动机器至指定位置。

产品清洁
对本机器清洁前，必须先关闭电源开关并拔掉插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
服务指南
产品参数
产品型号 HDV22GR 可选择功率(W)及工作方式 1100 高档位 2200 电源插座额定电流(A) 10

异常状态代码一览表
E 1 温度传感器开路时显示故障代码。
E 2 温度传感器短路时显示故障代码。
F F 温度传感器检测到温度超过50°C时显示高温报警故障代码。
故障处理
如果产品不能按正常动作进行，请先按照以下列表进行检查。如果产品不能按正常动作进行的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

365天换新机
服务内容
2021年1月1日后购买的美的生活家电正电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务人员/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。
有效凭证
有效发票、电商平台签收记录、连锁超市购物小票、美云用户销售单、以换代修卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

产品保修卡
产品信息(用户填写)
用户姓名: 当地维修网点电话:
购买日期: 维修日期:
产品型号: 保修年限:
发票号码: 故障内容及处理情况:
购买日期: 维修单位:
产品编号: 维修人员签名:

踢脚线取暖器
使用说明书
型号 HDV22GR
购买前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用说明【扫描机身二维码】查看电子版

说明书技术要求
物料编码 16157000001885
产品型号 HDV22GR
客户名称 美的
材质 [x] 80g双胶纸 [] 128g铜版纸 [] 其它: 105g铜版纸
印刷颜色 [x] 单色 [] 两色 [] 四色(CMYK) [] 四色(CMYK)+专色
专色数量 [x] 无 [] 有 ([] 1个 [] 2个 [] 3个 [] 4个)
表面处理 [] 无 [] 光油 [] 光胶 [x] 哑胶 [] 其它:
成形方式 [] 单张 [] 钉装 [] 胶装 [x] 折页 ([] 风琴折 [] 包心折 [] 其它:)

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 蓝锦先 2022-3-14 标准化 陈洋 2022-3-14
校对
审核
工艺 蓝锦先 2022-3-14 审批

80g双胶纸
阶段标记 重量 比例
B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张
HDX22GR_SMS-01