

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告可能导致使用时可能引发火灾。
- 本产品未考虑在老人或儿童使用或他人不当使用。请仔细阅读使用说明书，以确保正确使用。

【警告】 表示可能会导致人身伤害或财产损失的安全事项。 **【温馨提示】** 表示其他安全事项。

【注意】 表示可能会导致财产损失的安全事项。

【警告】 重点安全事项

- ▲ 本产品额定电压为 220V~，使用场所的供电能力不得低于 10A，使用前请确认电源插座额定电流符合需求，否则会影响使用。
- ▲ 使用前请务必检查电源线及插头是否完好，如电源线出现破损，为了您的安全，必须立即停止使用，并更换新的电源线。
- ▲ 禁止用湿手触摸电源线或插头，禁止将电源线缠绕在尖锐物体上，禁止将电源线放在热源附近，禁止将电源线放在热源附近，禁止将电源线放在热源附近。
- ▲ 禁止在有液体下使用，避免液体溅到产品上，造成短路或触电。
- ▲ 禁止将产品放入水中，在浴缸、淋浴间等场所使用时，请勿将产品放入水中。
- ▲ 禁止用锋利的金属丝或尖锐物体插入机内任何孔洞，以免造成短路或触电。
- ▲ 禁止将本产品与大功率电器共用插座，严禁直接插入电源插座下。
- ▲ 禁止将产品对着人使用，加热器不得直接对着人使用。

【注意】 可能造成人身伤害或财产损失的事项

- ▲ 使用前，请检查所用电压是否与您产品标注的电压相符。
- ▲ 如加热体温度过高，请及时关闭电源，以免发生火灾。
- ▲ 请勿将本产品放在易燃物上，以免发生火灾。
- ▲ 请勿将本产品放在潮湿的地方，以免发生触电事故。
- ▲ 请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。
- ▲ 请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。

产品简介

● **【温馨提示】 其他安全事项**

- 本产品只适宜室内使用，不要在室外使用。
- 请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。
- 请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。
- 请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。

● **【温馨提示】 使用范围**

注：在浴缸、淋浴间等场所使用时，请勿将产品放入水中。

● **使用中其他注意事项提醒**

- 请勿在产品安全使用范围内使用本产品，请勿长时间使用，且使用过程中，请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。
- 请勿在产品安全使用范围内使用本产品，请勿长时间使用，且使用过程中，请勿将本产品放在热源附近，以免发生火灾。

● 本手册描述了安全事项的范围及重要性，以防止对您或他人造成人身伤害或财产损失。

● 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

配件清单

说明书x1 配件指引x1

操作及显示面板

- 左、右取暖同时开启
- 右取暖开启
- 左取暖开启
- 模式键
- 开/待机键
- 联网状态指示灯
- 电源指示灯

使用方法

- 1 启动机器**
插入电源线插头，指示灯亮蜂鸣器长鸣一声，按“电源键”，产品处于开机状态，即可开始使用。
- 2 关闭机器**
按“电源键”，产品处于待机状态。
按下电源键，待蜂鸣器长鸣一声，产品关机。
- 3 移动产品**
若要移动产品，请先关闭产品，然后按下电源键，推动机器至指定位置。
- 4 将产品放置在平坦的地方使用**
由于产品不平的地方可能使脚架处于不正常的位置，会导致开机后不能工作，因而请务必将产品放置在平坦的地方使用，至少产品的底座下要求平整。

产品清洁

- 对本产品清洁时，必须先断开电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等充分干燥后才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含中性洗剂的软布蘸产品表面，然后擦干，请勿使用清洁剂或汽油之类的溶剂。
- 避免碰撞或划伤产品，以免表面漆面损伤无法修复。

服务指南

产品型号	可选择功率 (W) 及工作方式			电源插座额定电流 (A)
	关	左/右	全开	
HDW22EVA1	0	1100	2200	10

备注：使用电压为 220V~250V 交流电。

• 表格内各选项参数均为出厂标配，仅供参考。 产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.23

环保清单

部件名称	产品中所有有害物质或物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	X	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
散热器及控温组件	X	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 GB/T 11362 标准编制

“X”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 2657 规定的限量要求以下。

“○”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量符合 GB/T 2657 规定的限量要求。但是，在规定的技术条件要求产品零件完全不含上述有害物质为强制。后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

异常状态代码一览表

图标显示内容	异常状态说明
E 1	温度传感器开路时显示故障代码。
E 2	温度传感器短路时显示故障代码。
F F	温度传感器检测到温度超过 50°C 时显示高温报警故障代码。

故障处理

如果产品不能运行或运行不正常，请先按照以下列表进行检查。如果产品不能运行或运行不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过限温阈值，待机器冷却后再使用。

☎ 全国服务热线 400-8899-315

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电产品使用一年內出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商平台签收记录、连接超市购物小票、实名认证用户销售单、以换代修卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因用户使用不当(包括但不限于使用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏；
4. 产品被拆封：购买的产品未被授权服务商或用户本人拆封过；
5. 非家用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/商用礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

扫码关注美的服务公众号 联系客服/维修、换新机

换新机原则

1. 换新机自签收之日起(凭系统换机记录)仍享受365天换新机及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供同类的同价位同规格型号产品。

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买日期:	维修日期:
产品型号:	维修品牌:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请仔细阅读此保修卡，享受保修服务。消费者不必向其购买本公司，保修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315

保修期: 整机三年质保, 享受三包服务; 配件产品整机保修三年, 水盒、支架保修一年; 其他故障维修产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品;
2. 非本公司指定维修站维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书和保修卡等)等损坏;
4. 使用非本公司产品授权的配件, 造成损坏;
5. 发生自然灾害等不可抗力因素造成损坏;
6. 非正常使用(如超压、商用、公司团体)的产品;
7. 超过规定的保修期限的产品;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏的产品;
10. 由于电源电压不稳定造成超出额定电压范围(190V-242V), 或电源插座不符合国家标准电气安装要求造成损坏的产品。

服务热线: 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜和康工业园东28号
邮编: 528425 | 网址: www.midea.com

踢脚线取暖器

使用说明书

使用前仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用说明 [扫描机身二维码] 查看电子版

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭有效凭证可直接免费换新机

注意此处:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - X X
条码生成规则: Code=128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

说明书技术要求

物料编码	16157000001723		
产品型号	HDW22EVA1		
客户名称	美的	公差	±2.0mm
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸	成品尺寸	145x210mm
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

105g双铜纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书

HDW22EVA1_SMS-01