

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍机器的情况，该情况有可能导致事故发生。

【警告】重点安全注意事项

- 禁止湿手触摸：请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- 禁止机身浸水：机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- 禁止易燃物品：严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 禁止儿童操作：请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 防止进/出风口堵塞：切勿让异物堵塞进风和出风口，以避免炉体过热而影响使用。保持进/出风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持 $\geq 10\text{cm}$ 距离，以保证散热通畅。

【警告】重点安全注意事项

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- 禁止将产品直接置于金属台面上使用。以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- 禁止用水冲洗产品进/出风口。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品工作过程中，灶面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- 注意带高温符号的产品表面在使用过程中会变烫。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 请单独使用 $\geq 10\text{A}$ 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器划刻。
- 产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，如果使用其他锅具，可能存在加热功率偏低的问题。
- 炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项

- 产品仅限家庭使用。
- 锅具材质要求：含有铁质材料。
- 平底锅具形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。

产品简介

部件展示

操作面板

使用说明

烹饪步骤

- 烹饪状态下，按下定时键，数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。注：关机后风扇还将继续工作一分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。
- 烹饪完成后，按电源键关机。

暂停操作

烹饪过程中按暂停键，对应指示灯亮起，产品暂停加热和计时。再按暂停键退出暂停，继续烹饪。

操作面板

- 请确保插头通电良好。
- 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 按下功能键选择所需功能，对应的指示灯亮，开始工作。
- 按“-”、“+”可调节火力。

使用说明

定时操作

- 烹饪状态下，按下定时键，数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。注：关机后风扇还将继续工作一分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。
- 数码屏闪烁约三秒后，定时成功，进入倒计时工作状态。再按“-”、“+”功率(以使用功能为准)。以定时36分钟，功率1200瓦为例，36分钟后产品结束工作。

自动关机

待机状态下，10秒无操作自动关机；无锅状态下，1分钟无操作自动关机；暂停状态下，10分钟无操作自动关机；默认工作时间结束，无操作自动关机；定时时间结束，无操作自动关机。

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

1 确认电源线插头拔离插座，待产品灶面板冷却后进行清洁保养。
2 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，保持炉体干燥。

二、炉体清洁

1 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。
2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。

三、灶面板油渍清洁

1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
注：不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理进风口及出风口灰尘。

服务指南

产品参数

型号	额定功率	型号	额定功率
MC-CLE2236	2200W	MC-E22B01	2200W
MC-E22B03	2200W	MC-E22B04	2200W
MC-E22B05	2200W	MC-E22B06	2200W
MC-E22B07	2200W	MC-E22B08	2200W

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB21456-2014
企 业 标 准: Q/MD 011 额定电压/额定频率: 220V~/50Hz

服务指南

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E1	主传感器断路	灶面板温度过高或过低都可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。
E2	主传感器短路	
C1	主传感器高温	
E7	主传感器失效保护	
C3	锅具干烧保护	
E3	IGBT传感器断路	灶内温度过高或过低都可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。
E4	IGBT传感器短路	
C2	IGBT传感器高温	
E5	电压传感器低压保护	市电电压恢复正常，重新开机后，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。
E8	电压传感器高压保护	请拔电后重新上电，可自动恢复工作。重新通电仍报故障，请送售后服务维修。
E0	通信异常保护	当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

服务指南

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
炒锅	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
蒸笼/水壶	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
灶面板	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
面板油墨	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
面盖	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
线圈盘组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PCB组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
底座	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电源线	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

365天换新机

产品保修卡

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云购用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出包修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

产品合格证

检查结论:	合格
检查员号:	检验员A1
检查日期:	见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

换新机原则

1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2、换新机优先更换同型号产品；
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

Midea

多功能电磁炉 使用说明书

Midea

购买美的小家电365天内出现性能故障凭发票等有效凭证可直接免费换新机

禁止单位的保密信息。禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

美的集团的保密信息，禁止任何未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发） 以结构图纸为准 黑色+美的蓝 与文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 28码 书编码 说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium 是为说明书编码，无厂家缩写，与条码下 特殊要求。	说明书		电 磁 炉 【机 密】		
	制作	覃 静	货号	CLE2236	
	编码	16166000005582	型号		
	版本 信息	A1: 20220615			
		B: 自动关机时间调整 20220620			
		C: 加型号 20220629			