

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

B

C

D

清洁保养

- 1 断开电源，向水壶加入除垢剂和清水
- 2 接通电源将除垢剂溶液烧开并煮沸
- 3 静置一段时间后将倒掉除垢剂溶液
- 4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

安全提示

- 本节阐述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上认真阅读，并严格遵守所述的安全警示。
- 本产品是专供无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍的产品情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 若非专业接线人士以及不使用电源的人应在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 禁止将电热水壶、电源线、电源插座或电源线浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- ▲ 禁止将电源线悬挂于边缘，产品为接触到高温物体（如炉具）。
- ▲ 禁止将电源线互相缠绕。
- ▲ 禁止在无看管的情况下运行本产品。
- ▲ 禁止将电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，以防触电和短路。
- ▲ 禁止将煮水壶作为安全提手来提起或使用。
- ▲ 电热壶反应和电源插座配套使用，禁止用其它电源插座配套。
- ▲ 在将电热水壶修好前请先关闭电源开关。
- ▲ 请将电热水壶移离底座后再做加水操作。放置到电源底座前必须将干热的水底部的水汽。
- ▲ 烧水时，壶盖上盖紧，烧水过程中禁止打开壶盖及触摸蒸汽，以免烫伤。
- ▲ 如果电热壶注水太满，沸水可能溢出，产品不能满溢。
- ▲ 加水 / 不使用 / 清洗 / 移动电热水壶时，必须保证电源断开的。
- ▲ 如果单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 带接地的线路，如要与其它电器合用，插座可能会因发生异常而引起火灾安全隐患。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 GB/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品包含部件不同，请选择阅读。

产品合格证

抽查结论：合格
检验员号：检验员A1
检查日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见产品型号前位码（年/月/日）

△声明

本资料上有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误属内容内的瑕疵，向本公司提出异议，产品含技术改进，会随国家法规标准中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.2-2008

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日起购买的美的生活家电商正常使用一年后可享受性能保修(非人为因素导致)。经接收工程师现场鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票：电商平台取收货记录、连锁超市购物小票、美团/京东网订单截图等；以换代修条件等需真实完整，无以上有效凭证，换产品自日期起后六个月作为购买时间起点。开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围

1. 非性能故障：产品由授权服务机构检测无法维修或不属于性能故障；
2. 耗材/赠品/优惠商品：不享受以换代修服务权益，但可享受保修服务；
3. 不当使用造成损坏：如本人使用不当（包括但不限于：误用、滥用、挪用、事故）造成损坏等情形；
4. 产品被私自拆卸：购买的未拆封未授权服务机构人员私自拆卸；
5. 商家售后争议：本条款只针对个人家庭用户，商用产品/工程类/酒店礼品类产品不适用或以换代修。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速获取以换代修

扫码关注的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1. 当整机使用寿命之日起（凭国家检测报告），仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 以换代修时须先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品且提供美家的同价位或其他型号产品。

产品保修卡

产品信息信息（用户填写）

用户名姓名：	当地维修网点电话：
购买渠道：	维修日期：
产品型号：	保修日期：
发票抬头：	故障内容及相关处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或服务人员联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品适用国家标准，本公司实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于包修范围

- 1. 用户擅自改动使用、保管和拆卸而造成损坏/人为破坏；
- 2. 经本公司指定维修站修理、或用自行进行修理、维修、
- 3. 产品附件、内部结构（如密封胶、开关等）损坏；
- 4. 非授权经销商/服务站对产品私自拆卸、改装、加装配件；
- 5. 发错所贴型号与产品型号不符造成误差；
- 6. 非常规使用（如超压、商用、公用电线）的产品；
- 7. 超过保质期；
- 8. 无有效发票；
- 9. 因不可抗力造成损坏。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌三山新城
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

型号 MK-SEK1502

电热水壶

使用说明

使用前请仔细阅读本书并妥善保管

微信扫描二维码，获取电子版说明书

购买的小家电365天内出现质量问题，凭有效凭证可直接免费以换代修

产品简介

部件展示

产品参数

型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-SEK1502	1.5L	220V~	50Hz	1500W

产品简介

操作面板

使用说明

- 1 按下开盖按钮，打开壶盖，加入清水，并量好容量。注意不要超过最大水位
- 2 将壶身放在电源底座上，并接通电源，水温进入待机状态

使用说明

烧开水

- 1 待机状态下，点击【烧水 / 取消】键，沸水指示灯闪烁 3 秒。然后启动烧水至沸腾，烧水完成后关机

烧开后保温

- 1 待机状态下，先点击【烧水 / 取消】键，再点击【定温】键，此时沸水灯长亮，保温灯闪烁 3 秒后启动烧水直至沸腾，完成后进入选定温度保温 12 小时
- 2 点击【定温】键选择保温温度，选定保温温度后，保温灯闪烁 3 秒后启动烧水直至沸腾，完成后进入选定温度保温 12 小时

直接保温

▲ 注意：直接保温不会把水烧开！

- 1 待机状态下，连续点击【定温】键选择保温温度：45°C、60°C、70°C、85°C，水温达到选定的温度后保温 12 小时

注意此处：



16163500006067-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容
	说明书技术要求		
物料编码	16163500006067		
产品型号/客户型号	MK-SEK1502	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它: _____		
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它: _____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它: _____)		

						80g双胶纸						 美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书						SEK1502-101	
设计	巫俊奇	2022-10-20											
校对	徐龙浩	2022-10-20						B		重量	1:1		
审核	张智顺	2022-10-20				共 1 张 第 1 张							
			审批	陈前	2022-10-20								