

清洁保养

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如需长期存放时应使用中性清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

烤盘、机座清洁

1 烤盘拆下后，正面可直接用水冲洗。
2 烤盘背面避免直接冲洗，装入前须用抹布擦干水渍；禁止整个烤盘泡水清洁。
3 清洁底座时尽量用抹布擦拭。
4 直接接触部位要避免进水，以免触电风险。
5 烤盘把手可以通过下拉按钮，转动90度收起。

07

服务指南

异常自检 当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	可能原因	检查要点及排除
电源指示灯不亮 发热盘不加热	1.电源没有接通 2.内部导线断开 3.电源开关损坏	1.检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2.送指定维修网点维修
电源指示灯亮 发热盘加热	1.电源指示灯损坏 2.电源指示灯线断开	送指定维修网点维修
电源指示灯亮 发热盘不加热	1.电热管损坏 2.温控器损坏 3.保险丝损坏 4.内部导线断开	送指定维修网点维修
工作指示灯不亮 发热盘加热	1.工作指示灯损坏 2.工作指示灯断开	送指定维修网点维修
工作指示灯一直不灭	温控器损坏	送指定维修网点维修

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 的限量要求。

08

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JKE3070	220V~	50Hz	1600W	286mm

环保清单

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员：A1
检查日期：2023年1月
广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进、会偏改新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD 019
09

10

365天换新机

服务内容
2021年1月日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证
有效发票、电商产品签收记录、连锁超市小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属换新机范围
1、性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2、样机/赠品/优惠品：不享受换新机权益，但可正常保修服务；
3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的本品损坏；
4、产品被拆卸过：购买的产品未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

凡属下列情况之一的，不属包修范围
1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机

本政策适用于中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的商品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的三包政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费标准的服务。本公司客户服务仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 网址：www.midea.com 1616200000195-HS

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的商品)
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

换新机原则
1. 换货新机自收货之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2. 换机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

△ 扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机

△ 产品合格证
检查结论：合格
检查员：A1
检查日期：2023年1月
广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进、会偏改新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 Q/MD 019
09

多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明书
使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

型号 MC-JKE3070

Midea

美的扫二维码，获取电子说明书

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。

【产品未考虑无关照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
• 本产品未考虑无关照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
• 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。
• 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

△ 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
△ 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
△ 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
△ 工作过程中，产品表面会变烫从而导致温度很高，禁止用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
△ 工作过程中，禁止用刀或金属器具在烤盘内切割食品。禁止用金属或粗糙之物刷洗擦拭煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。
△ 禁止使用本产品进行煮水。
△ 禁止向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
△ 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布幔或类似物品，以防造成火灾。
△ 如电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

△ 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
△ 电源线无法够着插座，请务必用排插转接，请勿用劣质排插。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

△ 禁止将电源线拖拽于地面上。
△ 禁止将电源线缠绕于控制面板上。

【温馨提示】其他安全事项

● 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
● 产品放置的台面要定时清洁和清理。
● 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
● 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔”声，属正常现象，不必惊慌。
● 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

01

△ 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件不对带来使用隐患。
△ 一些重要部件，如保险丝等维修不当或私自接可能导致产品保护失效，导致过热或火灾。

△ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
△ 电源线无法够着插座，请勿用劣质排插。

△ 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。

△ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故。

△ 禁止将电源线拖拽于地面上。
△ 禁止将电源线缠绕于控制面板上。

△ 电源线插头损坏后，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

△ 禁止私拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。产品不要放在不平稳、潮湿或靠近火源、热源(如灶具)的地方，以免意外引起火灾或产品损坏。
△ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

02

产品简介

部件展示
△ 注意：说明书图片仅供参考，具体以包装盒内实物为准。

配件清单
竹铲 (Chopstick), 说明书 (User Manual).

控制面板
菜单非操作按键，仅做烹饪时间参考。
ATT (自动断电) 按键，当达到预设温度时，会自动断电。
图例：饼类：水煎包、鸡蛋饼、2-3分钟；饼类：2-4分钟；饼类：4-5分钟；饼类：5-6分钟；饼类：6-7分钟；饼类：7-8分钟；饼类：8-9分钟；饼类：9-10分钟；饼类：10-11分钟；饼类：11-12分钟；饼类：12-13分钟；饼类：13-14分钟；饼类：14-15分钟；饼类：15-16分钟；饼类：16-17分钟；饼类：17-18分钟；饼类：18-19分钟；饼类：19-20分钟；饼类：20-21分钟；饼类：21-22分钟；饼类：22-23分钟；饼类：23-24分钟；饼类：24-25分钟；饼类：25-26分钟；饼类：26-27分钟；饼类：27-28分钟；饼类：28-29分钟；饼类：29-30分钟；饼类：30-31分钟；饼类：31-32分钟；饼类：32-33分钟；饼类：33-34分钟；饼类：34-35分钟；饼类：35-36分钟；饼类：36-37分钟；饼类：37-38分钟；饼类：38-39分钟；饼类：39-40分钟；饼类：40-41分钟；饼类：41-42分钟；饼类：42-43分钟；饼类：43-44分钟；饼类：44-45分钟；饼类：45-46分钟；饼类：46-47分钟；饼类：47-48分钟；饼类：48-49分钟；饼类：49-50分钟；饼类：50-51分钟；饼类：51-52分钟；饼类：52-53分钟；饼类：53-54分钟；饼类：54-55分钟；饼类：55-56分钟；饼类：56-57分钟；饼类：57-58分钟；饼类：58-59分钟；饼类：59-60分钟；饼类：60-61分钟；饼类：61-62分钟；饼类：62-63分钟；饼类：63-64分钟；饼类：64-65分钟；饼类：65-66分钟；饼类：66-67分钟；饼类：67-68分钟；饼类：68-69分钟；饼类：69-70分钟；饼类：70-71分钟；饼类：71-72分钟；饼类：72-73分钟；饼类：73-74分钟；饼类：74-75分钟；饼类：75-76分钟；饼类：76-77分钟；饼类：77-78分钟；饼类：78-79分钟；饼类：79-80分钟；饼类：80-81分钟；饼类：81-82分钟；饼类：82-83分钟；饼类：83-84分钟；饼类：84-85分钟；饼类：85-86分钟；饼类：86-87分钟；饼类：87-88分钟；饼类：88-89分钟；饼类：89-90分钟；饼类：90-91分钟；饼类：91-92分钟；饼类：92-93分钟；饼类：93-94分钟；饼类：94-95分钟；饼类：95-96分钟；饼类：96-97分钟；饼类：97-98分钟；饼类：98-99分钟；饼类：99-100分钟；饼类：100-101分钟；饼类：101-102分钟；饼类：102-103分钟；饼类：103-104分钟；饼类：104-105分钟；饼类：105-106分钟；饼类：106-107分钟；饼类：107-108分钟；饼类：108-109分钟；饼类：109-110分钟；饼类：110-111分钟；饼类：111-112分钟；饼类：112-113分钟；饼类：113-114分钟；饼类：114-115分钟；饼类：115-116分钟；饼类：116-117分钟；饼类：117-118分钟；饼类：118-119分钟；饼类：119-120分钟；饼类：120-121分钟；饼类：121-122分钟；饼类：122-123分钟；饼类：123-124分钟；饼类：124-125分钟；饼类：125-126分钟；饼类：126-127分钟；饼类：127-128分钟；饼类：128-129分钟；饼类：129-130分钟；饼类：130-131分钟；饼类：131-132分钟；饼类：132-133分钟；饼类：133-134分钟；饼类：134-135分钟；饼类：135-136分钟；饼类：136-137分钟；饼类：137-138分钟；饼类：138-139分钟；饼类：139-140分钟；饼类：140-141分钟；饼类：141-142分钟；饼类：142-143分钟；饼类：143-144分钟；饼类：144-145分钟；饼类：145-146分钟；饼类：146-147分钟；饼类：147-148分钟；饼类：148-149分钟；饼类：149-150分钟；饼类：150-151分钟；饼类：151-152分钟；饼类：152-153分钟；饼类：153-154分钟；饼类：154-155分钟；饼类：155-156分钟；饼类：156-157分钟；饼类：157-158分钟；饼类：158-159分钟；饼类：159-160分钟；饼类：160-161分钟；饼类：161-162分钟；饼类：162-163分钟；饼类：163-164分钟；饼类：164-165分钟；饼类：165-166分钟；饼类：166-167分钟；饼类：167-168分钟；饼类：168-169分钟；饼类：169-170分钟；饼类：170-171分钟；饼类：171-172分钟；饼类：172-173分钟；饼类：173-174分钟；饼类：174-175分钟；饼类：175-176分钟；饼类：176-177分钟；饼类：177-178分钟；饼类：178-179分钟；饼类：179-180分钟；饼类：180-181分钟；饼类：181-182分钟；饼类：182-183分钟；饼类：183-184分钟；饼类：184-185分钟；饼类：185-186分钟；饼类：186-187分钟；饼类：187-188分钟；饼类：188-189分钟；饼类：189-190分钟；饼类：190-191分钟；饼类：191-192分钟；饼类：192-193分钟；饼类：193-194分钟；饼类：194-195分钟；饼类：195-196分钟；饼类：196-197分钟；饼类：197-198分钟；饼类：198-199分钟；饼类：199-200分钟；饼类：200-201分钟；饼类：201-202分钟；饼类：202-203分钟；饼类：203-204分钟；饼类：204-205分钟；饼类：205-206分钟；饼类：206-207分钟；饼类：207-208分钟；饼类：208-209分钟；饼类：209-210分钟；饼类：210-211分钟；饼类：211-212分钟；饼类：212-213分钟；饼类：213-214分钟；饼类：214-215分钟；饼类：215-216分钟；饼类：216-217分钟；饼类：217-218分钟；饼类：218-219分钟；饼类：219-220分钟；饼类：220-221分钟；饼类：221-222分钟；饼类：222-223分钟；饼类：223-224分钟；饼类：224-225分钟；饼类：225-226分钟；饼类：226-227分钟；饼类：227-228分钟；饼类：228-229分钟；饼类：229-230分钟；饼类：230-231分钟；饼类：231-232分钟；饼类：232-233分钟；饼类：233-234分钟；饼类：234-235分钟；饼类：235-236分钟；饼类：236-237分钟；饼类：237-238分钟；饼类：238-239分钟；饼类：239-240分钟；饼类：240-241分钟；饼类：241-242分钟；饼类：242-243分钟；饼类：243-244分钟；饼类：244-245分钟；饼类：245-246分钟；饼类：246-247分钟；饼类：247-248分钟；饼类：248-249分钟；饼类：249-250分钟；饼类：250-251分钟；饼类：251-252分钟；饼类：252-253分钟；饼类：253-254分钟；饼类：254-255分钟；饼类：255-256分钟；饼类：256-257分钟；饼类：257-258分钟；饼类：258-259分钟；饼类：259-260分钟；饼类：260-261分钟；饼类：261-262分钟；饼类：262-263分钟；饼类：263-264分钟；饼类：264-265分钟；饼类：265-266分钟；饼类：266-267分钟；饼类：267-268分钟；饼类：268-269分钟；饼类：269-270分钟；饼类：270-271分钟；饼类：271-272分钟；饼类：272-273分钟；饼类：273-274分钟；饼类：274-275分钟；饼类：275-276分钟；饼类：276-277分钟；饼类：277-278分钟；饼类：278-279分钟；饼类：279-280分钟；饼类：280-281分钟；饼类：281-282分钟；饼类：282-283分钟；饼类：283-284分钟；饼类：284-285分钟；饼类：285-286分钟；饼类：286-287分钟；饼类：287-288分钟；饼类：288-289分钟；饼类：289-290分钟；饼类：290-291分钟；饼类：291-292分钟；饼类：292-293分钟；饼类：293-294分钟；饼类：294-295分钟；饼类：295-296分钟；饼类：296-297分钟；饼类：297-298分钟；饼类：298-299分钟；饼类：299-300分钟；饼类：300-301分钟；饼类：301-302分钟；饼类：302-303分钟；饼类：303-304分钟；饼类：304-305分钟；饼类：305-306分钟；饼类：306-307分钟；饼类：30