

绝密

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

L01-L02N1

使用说明

以沸腾除氯为例

5 按【+、-】键，选择保温温度 **6** 水开后再持续沸腾1分钟，完成后进入保温状态

清洁保养

除垢清洁

1 断开电源，向水壶加入除垢剂和水 **2** 盖好壶盖，接通电源，选择【沸腾除氯】功能，将除垢剂溶液烧开

清洁保养

除垢清洁

3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液 **4** 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

异常现象解决方法

异常现象	可能的原因	处理方法
指示灯不亮	插头未插好	检查电源插头是否插好
	灯线故障	送售后服务点检修
不加热	产品未选择进入功能档	重新选择功能
	机器自身故障	送售后服务点检修
	机器工作中，不能操作	属于正常现象
按键无反应	操作面板有水	擦干面板
	机器自身故障	送售后服务点检修

当您认为产品故障的时候，在送到维修网点维修之前请通过以下方式，进行确认。

显示屏异常显示解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
C1	传感器超温保护	断开电源，等待一段时间后再接通电源，若仍然显示异常，请送售后服务点检修
E2	传感器短路保护	同上

当显示屏出现异常显示，可按照上述方法进行判断处理，若问题无法解决，请送售后服务点检修。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖部件	○	○	○	○	○	○
壶身部件	○	○	○	○	○	○
手柄部件	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
壶嘴部件	○	○	○	○	○	○
壶盖部件	○	○	○	○	○	○
电源线部件	○	○	○	○	○	○
其它部件	X	○	○	○	X	X

注：本清单依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。
*环保清单为参考，该产品包含项目不同，请谅解。

产品合格证

检查结论：合格
检查员：杨浩奇A1
检查日期：2022年11月23日
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产铭牌6位(年/月/日)

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如发现有印刷或排版上的错误，请向本公司索取，产线技术人员在维修时，请参照本资料，即不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活电器正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经报修服务网点核实属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商平台签收记录、维修师傅小票、美云销用户销售单、以换代修会员卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围

- 非性能故障：产品经维修师傅检查属无故障或不属于性能故障；
- 材料质量问题：本厂家或以换代修服务权益，但不包含材料问题；
- 不当使用造成故障：因个人使用不当(如误操作、碰撞、跌落、滥用、事故)造成产品损坏；
- 产品被拆卸过：购买的产品被非授权服务人员拆卸过；
- 非标准用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

以换代修原则

- 换新机自签收之日起(凭系统换修记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 以换代修机属同型号产品；
- 若无同型号产品则提供同档次的其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息(用户填写)

用户姓名:	当销售网点电话:
购买品牌:	维修日期:
产品型号:	维修内容:
发票抬头:	维修地点:
购买日期:	维修人员:
产品编号:	维修人员姓名:

服务承诺

产品保修期：请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品由美的集团生产，本产品实行整机三包一年，包修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 用户私自拆卸、修理、改装、更换零件或自行修理；
- 因不可抗力造成损坏，如火灾、水灾、地震、台风、雷电、战争、恐怖袭击等；
- 产品附件、赠品(如说明书、赠品)损坏；
- 使用非本公司提供的配件或材料，造成损坏；
- 发生非正常使用或维修产品型号不符或无法修复；
- 非标准用户(如工程、商用、公司团购)的产品；
- 超出保修期；
- 无有效凭证；
- 因不可抗力造成损坏。

本服务适用于在中国大陆境内的居民(中国公民、中国法人、中国组织)销售的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品，将提供有偿维修服务，本公司客户服务中心仍提供免费服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路119号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
1616350006148-XX

液体加热器(养生壶)

使用说明书

型号 MK-TN201

购买前请仔细阅读本手册并妥善保管，更多使用说明请扫描机身二维码，查看电子版。

安全提示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在仔细阅读下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
*禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具。要放在儿童接触不到的地方。
*老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- 禁止将养生壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 禁止将电源线悬挂于桌边，产品勿接触高温物体(如炉具)。
- 禁止使用劣质插排。
- 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
- 禁止向养生壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，以避免触电伤害。
- 禁止将壶盖作为安全提手将壶身提起及使用。
- 养生壶盖和底座底座配有使用，禁止用其它电源底座配套。
- 在将养生壶移开前请先关掉电源开关。
- 请将壶身架设在底座后再加水操作，放置到电源底座前必须将壶身架设在底座上。
- 加水时，须盖上壶盖，加水过程中禁止打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。
- 如果产品注水太满，沸水可能喷出，产品不能干烧。
- 加水/不使用/清洁/移动产品时，必须保证电源是断开的。
- 要单独使用额定电流10A以上，额定电压220V-带接地线的插座，如果与其它电器共用，插座可能会因发生异常而引起火灾等危险。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生意外。
- 操作时，请使用安全手柄(对安全手柄的产品)。产品长期不使用时，请将电源线存放在电源底座内的收纳槽中(对有收纳槽的产品)，或将电源线收纳并保存好。
- 为延长产品使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 如加水严重，需要重新除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防尘、防虫保护。
- 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的台面需定期清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

安全提示

【警告】重点安全事项

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 除维修技术人员以外，其他人不得进行拆卸、维修，以免造成火灾、触电、受伤、维修时，禁止使用其它非经授权的、且不得非本公司指定的零件。
- 清洗产品前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生意外。
- 操作时，请使用安全手柄(对安全手柄的产品)。产品长期不使用时，请将电源线存放在电源底座内的收纳槽中(对有收纳槽的产品)，或将电源线收纳并保存好。
- 为延长产品使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 如加水严重，需要重新除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防尘、防虫保护。
- 禁止用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

【温馨提示】其他安全事项

- 产品放置的台面需定期清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品简介

部件展示

▼下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品参数

型号	额定容量	额定电压	额定频率	额定功率
MK-TN201	1.2L	220V~	50Hz	800W

产品简介

操作面板

▼下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品功能描述

- 开关**：通电后，按【开/关】键进入待机状态，屏幕显示壶内当前温度。产品工作时，按【开/关】键可取消功能。
- 功能选择**：待机状态下，点击【沸腾除氯】键、【保温】键、【预约】键，可选择对应功能。选定功能后该功能闪烁，显示选择的温度和保温时间，可选择对应功能。选定功能后该功能闪烁，显示选择的温度和保温时间，可选择对应功能。选定功能后该功能闪烁，显示选择的温度和保温时间，可选择对应功能。
- 温度调节**：除氯、保温、定温、预约功能可调节保温温度，长按快速增减(5℃为单位)，短按快速增减(1℃为单位)。
- 功能**：
 - 沸腾除氯**：待机状态下，按【沸腾除氯】键，对应指示灯闪烁，三秒后对应指示灯常亮确认；当前温度显示实际温度，预设温度显示设定保温温度；加热至沸腾后，再持续沸腾一分钟除氯；保温后进入保温，此时保温灯同步亮起。除氯沸腾默认保温温度为45℃，保温时间72小时；按【+、-】键可调节保温温度，调节范围为35-95℃，短按加1℃，长按快速加5℃，本功能自带记忆功能：每次操作结束后都长久记忆本次的数据。

产品简介

产品功能描述

保温：待机状态下，按【保温】键，对应指示灯闪烁，3秒后对应指示灯常亮确认；当前温度显示实际温度，预设温度显示设定保温温度；加热至沸腾后，再持续沸腾一分钟除氯；保温后进入保温，此时保温灯同步亮起。除氯沸腾默认保温温度为45℃，保温时间72小时；按【+、-】键可调节保温温度，调节范围为35-95℃，短按加1℃，长按快速加5℃，本功能自带记忆功能：每次操作结束后都长久记忆本次的数据。

预约：待机状态下，按【预约】键，对应指示灯闪烁，3秒后对应指示灯常亮确认；当前温度显示实际温度，预设温度显示设定保温温度；加热至沸腾后，再持续沸腾一分钟除氯；保温后进入保温，此时保温灯同步亮起。除氯沸腾默认保温温度为45℃，保温时间72小时；按【+、-】键可调节保温温度，调节范围为35-95℃，短按加1℃，长按快速加5℃，本功能自带记忆功能：每次操作结束后都长久记忆本次的数据。

双路干烧保护：
*当产品在无水状态下加热时，产品的双路干烧保护功能将自动启动加热，防止产品损坏。
*当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待产品自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

使用说明

以沸腾除氯为例

- 打开壶盖，向壶内加入清水，注意不要超过壶内最大水位
- 将壶盖放置到电源底座上，盖好壶盖，并接通电源
- 点击【开/关】键，进入待机状态
- 点击【沸腾除氯】键，选定后产品开始工作

1616350006148-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供方自行打印

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350006148		
产品型号/客户型号	MK-TN201		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	巫俊奇	2022-11-23	标准化		
校对	杨浩华	2022-11-23			
审核	罗京	2022-11-23			
工艺			审批	陈前	2022-11-23

80g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

TN201-101