

安全提示

• 本书描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
• 请在充分理解下列内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

▲【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
▲【注意】表示可能会导致财产损失的安全事项
●【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

▲【警告】重点安全注意事项

使用前请先检查电源线以及插头是否完好。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

▲ 请勿用湿手触摸电源插头，避免触电的危险。
▲ 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
▲ 请勿将产品放于倾斜地面，避免割伤。
▲ 拆卸外壳前必须确保产品与电源断开，避免塑料的设备碎片进入室内。

▲【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用前，请先检查所用电压是否本产品标识的电压相符。
▲ 请勿将产品放于倾斜地面，避免割伤。
▲ 避免在潮湿处、承露水、留存等物品附近使用。
▲ 人离开机器时请机器在不使用状态下，要关闭电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

●【温馨提示】其他安全事项

● 婴儿、老人不宜长时间直接吹风。
● 避免在阳光直射、长时间高温环境使用。

产品简介

部件展示

电机 网罩螺母 后网罩 网罩 前网罩
紧固螺钉 立柱 底座 七字螺钉

配件清单

说明书 x1

使用说明

机身操作说明

接压按钮，开启/关闭摇头
旋转按钮，档位调节

产品安装

底座安装

▲注意
安装前，先将七字螺钉从立柱上取出，再进行安装。
将立柱和底座的孔位对齐，穿过垫片后用七字螺钉来固定。

立柱安装

①通过调节高度调节按钮松开，拔出并固定立柱管。
②通过调节高度按钮松开，拔出并固定立柱管。

后网罩及风叶安装

第一步 逆时针旋松网罩螺母。
第二步 电机前壳左右凸点对应后网罩孔位，然后将网罩螺母顺时针拧紧，同时固定后网罩。
第三步 将风叶对准电机轴，然后用螺钉拧紧，安装风叶时，用手拨动风叶旋转，确保风叶能正常转动。

前网罩安装

①先将前网罩装饰盖按箭头方向取下。
②然后将前网罩沿后盖后网罩的下端同时放在前网罩和底座内，按箭头方向依次压入网罩内。
③将前网罩安装到后盖网罩刀卡网罩的磁条位置，再装上前网罩装饰盖。

清洁保养

• 对本产品清洁前，必须先断电，关机两分钟后，再进行清洁。
• 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
• 禁止用尖锐物清洁机身，可用含少许中性洗涤剂的去油污擦表面，然后抹干，请勿使用诸如汽油之类的清洁剂。
• 禁止将本产品进行改造，建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定功率 (W)	输入功率 (W)	转速 (r/min)	噪音 (dB(A))	能效等级	能效值 [EER(Wh/m³)]
电风扇	FS45-23A	220V~	50Hz	120	0	<70	3	1.19

执行标准: GB 4706.1, GB 4706.27, GB 4343.1, GB 17625.1, GB 12021.9, GB 19006

环保清单

产品中有害物质或元素名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
螺母	○	○	○	○	○	○
外壳附件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱底座	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电机附件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	X	○	○	○

本表格依据GB/T 11344和GB 26572制定。
“○”表示中国RoHS管控物质或元素在受控材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下；
“×”表示中国RoHS管控物质或元素在受控材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修卡

用户姓名: _____ 当地维修网点电话: _____
 购买日期: _____ 维修日期: _____
 产品型号: _____ 故障内容及处理情况: _____
 发票号码: _____ 维修单位: _____
 产品编号: _____ 维修人员签名: _____

服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡。
 消费者不必向其他本公司，需随时携带保修卡及有效发票正本。
 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315
 按照“三包”规定，享受三包服务；工程类产品（如空调、冰箱、烤箱等），整机保修一年，主机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏人为损坏；
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件、运输途、装卸途（如受潮和摔打等）等损坏；
4. 使用非本公司产品标定的滤芯和配件，造成损坏；
5. 发运所装型号与维修产品型号不符造成损坏；
6. 非正常使用（如超压、商用、公用电体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

服务热线: 400-8899-315
 广东美的环境电器制造有限公司
 地址: 广东佛山市顺德区龙江镇美陈工业园美陈工业园229号
 邮编: 528245 | 网址: www.midea.com

型号: FS45-23A
电风扇
 使用说明
 使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
 更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码



说明书技术要求

物料编码			
产品型号	FS45-23A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-10-28	标准化		
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-10-28	审批		

80g双胶纸

阶段标记 重量 比例

B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张

说明书

FS45-23A_SMS-01