

XZ20M2-701-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 安全警示

- 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- △ 注意** 未满周岁的幼儿和残疾人对器具的使用  
幼儿玩耍器具的情况
- 表示【禁止】的内容**
  - 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免烫伤。
  - 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成多功能锅损坏。
  - 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
  - 请勿用除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
  - 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
  - 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
  - 请勿用湿手拔插插头, 以免触电、受伤。
  - 工作过程中, 禁止移动或晃动电热锅。
  - 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。
  - 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
  - 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。
  - 使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触煲身内侧, 以免高温烫伤。

6

**① 表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需要彻底插入插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。

**△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 一些重要零部件, 如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效, 导致过热或火灾。
- 表示【温馨提示】的内容**
- 产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声音, 是产品的正常声音, 请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。

**△ 声明**

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的誤解, 可向本公司咨询。  
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

7

**保修卡**

Midea

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即将此保修卡  
连同本公司提供的其他质保单一并将其寄回本公司  
维修时请附带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务部门联系。  
美的多功能电煮锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标准的赠品和配件, 造成损坏;
5. 为索取所载型号与维修机型型号不符或被涂改;
6. 家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

微信扫一扫二维码, 获取电子说明书  
使用说明书中请仔细阅读本手册, 并妥善保管

### 产品简介

**部件展示**

**△ 注意** 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

**产品功能**

开关推板推到最上方为0档, 中间位置为1档, 最下方为2档。

1.当开关打到档位“0”时, 指示灯熄灭, 产品工作状态为断电。  
2.当开关打到档位“1”时, 指示灯亮, 产品工作状态为慢档加热档位。  
3.当开关打到档位“2”时, 指示灯亮, 产品工作状态为快档加热档位。

1      2

### 使用说明

**快速入门**

**烧开水**

- 拿开玻璃盖, 加入适量清水, 然后盖好玻璃盖。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上, 将开关调到“1”处, 指示灯亮, 产品开始加热。
- 水开始沸腾, 将开关调到“0”处, 指示灯灭, 产品停止加热。  
注: 在煮食过程中如见水准备溢出, 请打开盖, 并找开关调到“0”位, 或者将开关调到“1”处。

**煮面条**

- 拿开玻璃盖, 加入清水, 水位适量, 随面条多少而定。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上, 将开关调到“1”处, 指示灯亮, 产品开始加热。
- 水开始沸腾, 面条放入锅中(煮面时请打开锅盖, 经常搅拌, 防止溢出。待水重新沸腾后, 加入调料搅拌均匀。将开关调到“0”处, 指示灯灭, 产品停止加热。  
注: 在煮食过程中如见水准备溢出, 请打开盖, 并找开关调到“1”位, 或者将开关调到“0”处。

**做火锅**

- 拿开玻璃盖, 加入清水, 水量随食物量而定。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上, 将开关调到“1”处, 指示灯亮, 产品开始加热。
- 水开始沸腾, 将食物放入锅中, 煮熟后即可享用。不想加热时, 则将开关调到“0”处, 关闭电源。  
注: 在煮食过程中如见水准备溢出, 请打开盖, 并找开关调到“1”位, 或者将开关调到“0”处。

2

**清洁保养**

**清洁保养**

每次清洗前, 必须拔下电源插头并让多用钢冷却后, 再进行清洗。

每次使用之后, 请用干布擦拭干净。

产品清洗时, 严禁将锅、电源线、电源插头和电源底座放入水中浸泡。

内胆用洗洁精和海绵、抹布等清洗, 请勿使用硬质钢丝或硬质清洁布等清洗, 以免损坏表面的不粘涂层。

本产品外部沾污, 可以用湿布擦拭。请勿用擦粉、清洁膏等产品, 他们会损坏多用钢外观的光泽。

3

**服务指南**

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热盘	X	○	○	○	○	○
线组件	X	○	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X
器具输入插座	X	○	○	○	○	○
开关	X	○	X	○	○	○
温控器	X	○	X	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

**产品参数**

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MC-XZ20M2-701	220V- 50Hz	700W	1.6L

4

**异常自检**

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮, 不加热	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好, 接触是否可靠
指示灯不亮, 加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮, 不加热	发热组件烧坏 内部连线断开	送指定维修部维修
食物溢出	食物或水量过多	关机, 减少食物和水的放置量

**电路原理图**

**● 提示** 线路如有变更, 恕不另行通知。

**S 生产许可**

本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 鲁KX16-204-00125

5

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
<b>说明书技术要求</b>			
物料编码	16161900000061		
产品型号/客户型号	MC-XZ20M2-701	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

1616000000734-XX

**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2020-12-08	标准化	姓名	2020-12-08			
校对	李言伟	2020-12-08				B		
审核	姓名	2020-12-08					重量	1:1
工艺	姓名	2020-12-08	审批	姓名	2020-12-08	共 1 张	第 1 张	

70g双胶纸

**说明书**  
XZ20M2-701-101

**美的生活电器事业部**