

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

清洁保养 除垢清洁 	服务指南 异常现象解决方法 <table border="1"> <tr> <td>异常现象</td> <td>可能的原因</td> <td>处理方法</td> </tr> <tr> <td>热水中有白色或闪光的悬浮物</td> <td>热水器的水垢，矿物质中的水（L）易导致水垢，离子净水器处理的水（T）不易导致水垢。</td> <td>请定期除垢 清洁步驟：按下“排水”键，将内胆上部浮于水垢。</td> </tr> <tr> <td>热水有异味</td> <td>自来水中含有较多的消毒用氯，含氯量过高时产生少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。</td> <td>按下“排水”键及“除垢”键。</td> </tr> <tr> <td>首次使用时产品含有少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>过滤网孔被水垢堵塞</td> <td>加入人手擦洗或清水清洗，用鼻子清洗网孔，让网孔通畅。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出水不畅</td> <td>水垢开后一段时间内，产生的气泡进入水中，有时难以压出热水。</td> <td>打开上盖，约1分钟后再灌水后，再操作出水口。</td> </tr> <tr> <td>不出水</td> <td>按“解冻”键，锁定解冻后，再按“长按出水”键。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>不出水</td> <td>瓶内水自然流出，瓶内水量超过最大水位线</td> <td>将瓶内水灌倒至最大水位线以下。</td> </tr> <tr> <td>本体外侧发热</td> <td>由于在高温下保温，温高时本体外侧可达60℃。</td> <td>非常情况</td> </tr> </table>	异常现象	可能的原因	处理方法	热水中有白色或闪光的悬浮物	热水器的水垢，矿物质中的水（L）易导致水垢，离子净水器处理的水（T）不易导致水垢。	请定期除垢 清洁步驟：按下“排水”键，将内胆上部浮于水垢。	热水有异味	自来水中含有较多的消毒用氯，含氯量过高时产生少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。	按下“排水”键及“除垢”键。	首次使用时产品含有少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。			过滤网孔被水垢堵塞	加入人手擦洗或清水清洗，用鼻子清洗网孔，让网孔通畅。		出水不畅	水垢开后一段时间内，产生的气泡进入水中，有时难以压出热水。	打开上盖，约1分钟后再灌水后，再操作出水口。	不出水	按“解冻”键，锁定解冻后，再按“长按出水”键。		不出水	瓶内水自然流出，瓶内水量超过最大水位线	将瓶内水灌倒至最大水位线以下。	本体外侧发热	由于在高温下保温，温高时本体外侧可达60℃。	非常情况	服务指南 显示屏异常显示解决方法 <table border="1"> <tr> <td>故障</td> <td>原因说明</td> <td>解决对策</td> </tr> <tr> <td>E1</td> <td>传感器开路保护</td> <td>断电1分钟后重新通电排除故障。</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>传感器短路保护</td> <td>如无法消除故障请指派维修点维修。</td> </tr> </table>	故障	原因说明	解决对策	E1	传感器开路保护	断电1分钟后重新通电排除故障。	E2	传感器短路保护	如无法消除故障请指派维修点维修。	服务指南 环保清单 <table border="1"> <tr> <td>部件名称</td> <td>铅(Pb)</td> <td>汞(Hg)</td> <td>镉(Cd)</td> <td>六价铬(Cr(VI))</td> <td>多溴联苯(PBB)</td> <td>多溴二苯醚(PBDE)</td> </tr> <tr> <td>上盖总成</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外表组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>内部组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>水泵组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电气组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>底壳</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电源线</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>PCB组件</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 O 表示含有该物质在该部件中所含材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示含有该物质在该部件中的某一材料中所含材料超过了GB/T 26572规定的限量要求。 ● 表示含有该物质在该部件中所含材料中的含量未超过GB/T 26572规定的限量要求。</p>	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	上盖总成	○	○	○	○	○	○	外表组件	○	○	○	○	○	○	内部组件	○	○	○	○	○	○	水泵组件	○	○	○	○	○	○	电气组件	○	○	○	○	○	○	底壳	○	○	○	○	○	○	电源线	X	○	○	○	X	X	PCB组件	X	○	X	X	X	X	365天以换代修 服务内容 <p>2021年1月1日起购买美的电热水器正常保修期第一年内出现能导致损坏(人为因素导致)经授权服务商/电商平台鉴定属实,并有双证证明直接以换代修。</p> <p>有效期</p> <p>仅限家用电器，电热水器仅限家用，不能使用在商用、酒店、美容院等场所。维修单位：美的售后维修服务点。维修日期：购买日期起6个月内作为有效时间点，开始算365天以换代修时间。</p> <p>凡属下列情况之一的，不属以换代修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 非保修范围：产品经由授权服务商检测无损坏或不属家用电器； 2. 机身物品(耗材)：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务； 3. 人为损坏：产品因人为损坏，如误操作、碰撞等不属于以换代修； 4. 产品拆卸：向购的产品未被授权服务商使用或他人拆卸； 5. 家庭商用：本公司只针对个人及家庭用户，商用产品工程类/团购类产品，不享受以换代修服务。 <p>凡属下列情况之一的，不属色修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用产品和使用、保管和护理不正确造成的人为损坏； 2. 经修理本产品仍不能修复的； 3. 产品的附件、说明书、产品有技术故障，会直接影响产品性能； 4. 使用非本公司生产的配件或部件，造成损坏； 5. 发售所机型与维修产品型号不符或不匹配； 6. 非家庭用（如酒店、商场、公司集体）产品； 7. 超过保质期； 8. 无法修复； 9. 因不可抗力造成损坏。 <p>符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修</p> <p>产品保修卡 产品相关信息 用户填写 用户姓名： 购买商品： 购买日期： 购买单位： 购买地址： 联系电话： 服务承诺 产品有效期： 全国服务热线：400-8899-315 广东美的生活电器制造有限公司 全国服务热线： 400-8899-315 </p>	电热水瓶 使用说明书 <p>使用前请仔细阅读本手册并妥善保管 更多使用指引请扫描机身二维码 查看电子版</p>
异常现象	可能的原因	处理方法																																																																																																						
热水中有白色或闪光的悬浮物	热水器的水垢，矿物质中的水（L）易导致水垢，离子净水器处理的水（T）不易导致水垢。	请定期除垢 清洁步驟：按下“排水”键，将内胆上部浮于水垢。																																																																																																						
热水有异味	自来水中含有较多的消毒用氯，含氯量过高时产生少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。	按下“排水”键及“除垢”键。																																																																																																						
首次使用时产品含有少量塑料的异味，用户下次启机就会消失。																																																																																																								
过滤网孔被水垢堵塞	加入人手擦洗或清水清洗，用鼻子清洗网孔，让网孔通畅。																																																																																																							
出水不畅	水垢开后一段时间内，产生的气泡进入水中，有时难以压出热水。	打开上盖，约1分钟后再灌水后，再操作出水口。																																																																																																						
不出水	按“解冻”键，锁定解冻后，再按“长按出水”键。																																																																																																							
不出水	瓶内水自然流出，瓶内水量超过最大水位线	将瓶内水灌倒至最大水位线以下。																																																																																																						
本体外侧发热	由于在高温下保温，温高时本体外侧可达60℃。	非常情况																																																																																																						
故障	原因说明	解决对策																																																																																																						
E1	传感器开路保护	断电1分钟后重新通电排除故障。																																																																																																						
E2	传感器短路保护	如无法消除故障请指派维修点维修。																																																																																																						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																																																																																		
上盖总成	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
外表组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
内部组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
水泵组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
电气组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
底壳	○	○	○	○	○	○																																																																																																		
电源线	X	○	○	○	X	X																																																																																																		
PCB组件	X	○	X	X	X	X																																																																																																		

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码			
产品型号/客户型号	MK-SP50C505BPro	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	巫俊奇	2022-12-29	标准化					
校对	杨浩华	2022-12-29						
审核	张文杰	2022-12-29						
工艺			审批			共 1 张 第 1 张		

80g双胶纸
说明书
SP50C505BPro-101

A

B

C

D