

安全提示

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
• 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项

⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项

⚠【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

▲使用前需要检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部或相关部门的专业人员更换。

▲产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。

▲请勿用湿手触摸电源插头，避免触电的危险。

▲拆下防护外壳时必须确保产品与电源断开。

▲产品运转时，切勿将手脚、尖锐物等伸入网罩。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠ 使用前，请检查所用电压是否和产品标识的电压相同。

⚠ 请勿将产品放在地毯上，避免翻倒。

⚠ 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关闭电源及拔除电源插头，以免电路出现故障发生意外。

⚠ 避免在酸雨、余生水、暴雨等物品附近使用。

【温馨提示】其他安全事项

● 婴儿、老人不宜长时间近距离吹风。

● 避免在阳光直射、长时间高温度环境使用。

产品简介

部件展示

注：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

配件清单

遥控器 x1	电池 x2	说明书 x1	配件指引x1
--------	-------	--------	--------

使用说明

操作面板说明

定时键

• 开机状态下，可设定1-9小时（10分钟类别）；

• 待机状态（通电未开机状态）下，可设定1-9小时的定时开机。

开/待机键

单击：开机或待机。

单击长按：关机/关机后重启。

摇头键

单击：摇头开启/关闭摇头送风。

风速调节

升降/关闭风速速度键；

风速速度键可控制风速速度变化功能自动调节风力大小。

风速键

单击此键控制风速（按1-5档风速速度）；

注：长按风速键可切换风类。

显示面板说明

联网状态指示灯

当设备成功联网时，指示灯常亮；无网时，指示灯熄灭。

风速温度指示灯

当风速温度过高时，显示风速温度过高警告。

宝宝风指示灯

当宝宝风模式开启时，显示宝宝风模式开启。

睡眠风指示灯

当睡眠风模式开启时，显示睡眠风模式开启。

时间单位指示灯

当时间单位切换时，显示时间单位切换。

安装方法

① 安装时请握住机身背面抓手孔与机座背面对位安装。

⚠ 注意

确保机身与机座都是背面对齐，避免出现正面有缝隙的情况。

② 机身与机座对位时，请保持垂直方向一致。对位时若未能对上，可将机身左右小幅度旋转直至对位成功。

检测是否对位成功方法：查看机身与机座之间有无缝隙。

③ 机身对位成功后，把铁扣从最左边拨到最右边。通电1秒后听到“嘀”一声提示音，即表示机器可正常使用。

拆洗方法

机身与机座拆分方法

① 机身与机座拆分前，请关闭电源开关并拔下插头，然后将机身背面的铁扣向左拨至左边，握住机身背面的抓手孔，将机身向上提起，机身与机座分离。

清洗方法

② 将机身放平，使用水龙头或花洒上下前后进行冲洗。冲洗完成后，需将水轻轻甩出机身或静置，直至水干，再进行安装通电使用。

注意：机身进行清洗时，必须确保与机座分离。

清洁保养

注意事项

- 对产品清洗前，一定要关闭电源开关并拔下插头。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的去油污表面，然后擦干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止将产品进行改造，建议定期对本产品进行检修和清洁，以延长其使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音
电风扇	ZDF10PXY	220V~	50Hz	40W	≤61.5dB(A)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4543.1、GB 17625.1

环保清单

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风扇组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及紧固件	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T 17546的规定编制
“○”表示中国RoHS豁免物质或元素在部件中所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
“×”表示中国RoHS豁免物质或元素至少在部件中的某一材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证予以换代。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、卖场用户销售单、以换代修卡等可查凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于换代范围

- 1、非性能故障：产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、转售/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被篡改过：购买的产品被未经授权服务商或用户等人篡改过；
- 5、非原装配件：本服务只针对个人及家庭用户，商用/工程类/工业类/礼品类产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修

以换代修原则

- 1、换新机自签收之日起（凭系统换机记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供同档次的同品牌型号产品。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买日期：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

在购买本公司产品时，请仔细阅读此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将此卡寄回本公司。保修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按照“新三包法”规定，享受三包服务：工程类产品（如空调、吊扇、电风扇），整机保修一年，主机保修三年；其他产品（如电风扇、电风扇、电风扇），整机保修一年，主机保修三年。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当导致人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修站维修，或自行拆卸、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和保修卡等）等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的配件和附件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司团体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的三包政策。不属于保修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东丰路工业路28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

注意此处：

00000000000000 - XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

塔扇

使用说明

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

说明书技术要求

物料编码	16156000012251		
产品型号	ZDF10PXY	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	☐ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☒ 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：_____)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-9-8	标准化		
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-9-8	审批		

80g双胶纸

阶段标记

重量

比例

共 1 张 第 1 张

说明书

ZDF10PXY_SMS-01