

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

使用说明
烹煮操作步骤
1. 打开壶盖，向壶内加入食材，正置不要超过壶内最大水位。
2. 将壶身放到电源底座上盖好壶盖，并接电源。

食谱推荐
功能：花茶、果茶、冰饮、咖啡、白粥、炖汤、药膳、花茶、果茶、冰饮、咖啡、白粥、炖汤、药膳。

清洁保养
1. 断开电源，向壶内加入除垢剂和水。
2. 盖好壶盖，接通电源，将壶内煮液烧开。

服务指南
显示屏异常显示解决方法
异常现象：显示异常、C1、E2
处理方法：断开电源，检查操作是否正确；传送数据保护；传送数据保护。

服务指南
环保清单
部件名称：马达(Pb)、泵(Hg)、铜(Cd)、六价铬、多氯联苯、多溴二苯醚、阻燃剂、多氯三联苯、多氯四联苯、多氯五联苯、多氯六联苯、多氯七联苯、多氯八联苯、多氯九联苯、多氯十联苯、多氯十一联苯、多氯十二联苯。

365天以换代修
服务内容：2021年1月1日起购买的美的电热壶产品，自出现性能故障之日为起算日期。
有效凭证：有效发票、用户注册登记表、送货购物小票、美的用户服务协议、以换代修承诺书等有效凭证。

产品保修卡
产品名称：电热壶
产品型号：MK-Y15X-Pro1/MK-Y15X-Pro2
生产日期：
出厂日期：
购买日期：
保修日期：
服务承诺：自售出之日起保修365天以换代修。

电热水壶 使用说明
1. 将壶盖打开，向壶内加入食材。
2. 将壶盖盖好，接通电源。

安全提示
*本档描述了安全事项的内容及重要性，请务必仔细阅读他人错误或不当使用导致财产损失，请在充分理解产品所附安全事项后阅读正文。

安全提示
【警告】重点安全事项
1. 如果电源线路损坏，为了安全起见，必须由制造商、维修部或专业人员处理。

产品简介
部件展示：壶盖、壶身、壶嘴、底座、电源线、操作面板。
产品参数：型号 MK-Y15X-Pro1，额定容量 1.5L，额定电压 220V~，额定功率 800W。

产品简介
操作面板：01热水、02花茶、03果茶、04冰饮、05咖啡、06白粥、07炖汤、08预约、09定时、10童锁、11加热、12保温、13壶空、14壶满。

产品简介
产品功能描述
保温功能：保温过程中可通过【保温】键查看或调整保温温度。按下【保温】键显示保温的温度3秒，3秒后再按【保温】键可切换预设的保温温度。
预约功能：按下【预约】键，可选择预约时间。

使用说明
沸点检测操作步骤
1. 向壶内加入食材（如花茶、果茶），再将壶盖安装到壶身。
2. 将壶盖盖好，接通电源。

使用说明
安装滤网
1. 将网盖放入壶盖（如花茶、果茶），再将网盖安装到壶盖。

使用说明
拆卸、清洗、安装密封圈
1. 将壶盖打开，向壶内加入食材。
2. 将壶盖盖好，接通电源。

注意此处：
16163500006207-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes a section for '说明书技术要求' with fields for material code, product model, customer name, and various specifications.

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件名, 签名, 年、月、日. Includes a section for '80g双胶纸' and '说明书' with design and audit details.

M美的生活电器事业部
说明书
Y15X-101
阶段标记: B, 重量: 1:1, 共 1 张 第 1 张