

KZE4012-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<p>清洁保养</p> <p>在空气干燥冷状态下进行清洁工作，防止被锈蚀。 · 使用请定期清洁设备，保持以固体物的清洁，防止造成涂层的损伤。 · 请勿使用腐蚀性的清洁剂来清洁设备，以免损坏设备及涂层的损伤。 · 在清洁设备内腔时，易导致火灾、火灾等。 · 请使用中性清洁剂进行清洁，防止刮花烤盘和烤架。 · 请不要使用坚硬、锋利（如钢球、刀具等）的物品来清洁烤盘和烤架，防止刮花烤盘和烤架。</p>	<p>环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 部件名称 铅(Pb) 锡(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>上面</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电机轴</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>风叶</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>烤盘组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外壳</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>升降组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>底盖</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电源线组件</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>电机组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>本表格根据SJ/T 11364的规定制定。 ○ 表示该有毒物质在该部件中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 X 表示该有毒物质至少在该部件的某项原材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。</p>	上面	○	○	○	○	○	○	电机轴	○	○	○	○	○	○	风叶	○	○	○	○	○	○	烤盘组件	○	○	○	○	○	○	外壳	○	○	○	○	○	○	升降组件	○	○	○	○	○	○	底盖	○	○	○	○	○	○	电源线组件	X	○	○	○	X	X	电机组件	○	○	○	X	X	X	<p>365天以换代修</p> <p>服务内容 2021年1月起购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务点/电商客服鉴定属实,享有优先权以换代修。</p> <p>有效凭证 有效发票、电商产品收据单、维修工单中维修单、以旧换新销售单、以旧代新销售单等可提供凭证。无以上有效凭证,按售后起六个月内为实际时间,开始计算365天以换代修时间。</p> <p>凡属下列情况之一的,不属以换代修范围 1. 非质量问题,产品经维修后服务尚能满足原有功能; 2. 涉及产品(含售后)、不享受以旧换新服务; 3. 不涉及产品(含售后)、但维修后不能正常使用、损坏、进水、受潮、误用、事故)造成的产品损坏; 4. 产品拆卸后,客户未将产品交回维修服务点; 5. 非家用客户,本公司针对个人及家用客户,商用客户(工程类/团购类)商品不享受以换代修服务。</p> <p>符合以换代修范围,可扫描下方二维码快速以换代修</p> <p>产品保修卡</p> <p>产品相关信息(用户填写) 用户姓名: <input type="text"/> 联系电话: <input type="text"/> 购机日期: <input type="text"/> 维修日期: <input type="text"/> 发票号码: <input type="text"/> 报修地址: <input type="text"/> 购机时间: <input type="text"/> 报修时间: <input type="text"/> 产品名称: <input type="text"/></p> <p>电烤炉(美的空气炸锅)</p> <p>使用说明书 使用前请仔细阅读本手册并妥善保管</p> <p>产品保修卡</p> <p>型号: MF-KZE4012</p> <p>电烤炉(美的空气炸锅)</p> <p>使用说明书 使用前请仔细阅读本手册并妥善保管</p>	<p>产品保修卡</p> <p>产品相关信息(用户填写) 用户姓名: <input type="text"/> 联系电话: <input type="text"/> 购机日期: <input type="text"/> 维修日期: <input type="text"/> 发票号码: <input type="text"/> 报修地址: <input type="text"/> 购机时间: <input type="text"/> 报修时间: <input type="text"/> 产品名称: <input type="text"/></p> <p>电烤炉(美的空气炸锅)</p> <p>使用说明书 使用前请仔细阅读本手册并妥善保管</p>
上面	○	○	○	○	○	○																																																												
电机轴	○	○	○	○	○	○																																																												
风叶	○	○	○	○	○	○																																																												
烤盘组件	○	○	○	○	○	○																																																												
外壳	○	○	○	○	○	○																																																												
升降组件	○	○	○	○	○	○																																																												
底盖	○	○	○	○	○	○																																																												
电源线组件	X	○	○	○	X	X																																																												
电机组件	○	○	○	X	X	X																																																												

<p>安全警示</p> <p>本节展示了安全事项的内容及重要性,以防对使用者造成人身伤害或财产损失,请在充分理解下文的基础上认真学习,并严格遵守所讲述的安全事项。</p> <p>• 本产品考虑了无照电器的儿童接触产品使用的危害或儿童玩耍产品的危害。</p> <p>• 请让儿童远离操作产品,确保不将产品当成玩具,要在儿童接触不到的地方。</p> <p>• 请认真阅读产品使用说明书中关于安全方面的说明,并遵守使用本产品。</p> <p>[警告] 重点安全注意事项</p> <p>▲ 禁止儿童单独使用产品。 ▲ 请在儿童周围应留足空间,与其它物品保持30cm以上距离,以免发生触电、烫伤等危险物品。</p> <p>▲ 禁止将产品浸入水中或淋水。 ▲ 禁止用手直接接触插头,以免触电、受潮。</p> <p>▲ 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。 ▲ 禁止将产品浸入水中或淋水。</p> <p>[注意] 可能造成轻伤或者财产损失的事項</p> <p>▲ 请勿在室外使用产品,请勿将产品靠近水源,以免发生触电、烫伤等危险物品。</p> <p>▲ 请勿将产品放入烤箱,以免发生触电、烫伤等危险物品。</p> <p>▲ 请勿在没有装入烤箱时不可启动。</p> <p>▲ 工作过程中,禁止移动或晃动产品。</p> <p>▲ 工作过程中,禁止将产品靠近风扇口,以免造成火灾、触电。</p> <p>▲ 请勿将电源线进行折弯、靠近高温、潮湿等环境,以免造成电源线破损引起火灾、触电。</p> <p>▲ 工作过程中,严禁对烤箱电源线。</p> <p>▲ 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁钉或其他物品,避免触电伤害。</p>	<p>▲ 如需进行产品维修或更换零件,请到当地维修点,如果与其他电器共用,其插座可能引发火灾等危险,必须由专业人员维修。</p> <p>▲ 电源线损坏,插头以及产品底部有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电危险。</p> <p>▲ 不得将产品放入烤箱烘烤,如纸张、塑料等易燃物品等。</p> <p>▲ 工作过程中,某些表面的温度很高,加热表面在使用过程中会变烫。</p>	<p>产品简介</p> <p>部件展示</p> <p>△ 注意: 说明书仅供参考,具体以包装箱内实物为准。</p> <p>定时旋钮 顶盖 底盖 把手 烤箱 烤盘胶圈(耐高温食品级)</p>	<p>使用说明</p> <p>定时旋钮设定</p> <p>定时旋钮 0-60分钟可调节,当定时完成后,会发出“滴”的一声提示。</p> <p>清洗并擦干</p> <p>坐姿1 用温水冲洗烤箱。 坐姿2 用干净的软布将水分擦干。</p> <p>注意事项</p> <p>● 本产品仅限于室内使用。 ● 首次使用前用200℃干烤10分钟,干烤过程中可能会出现少量白色烟雾或异味。 ● 请保管好说明书,以便日后使用过程中查阅。 ● 有此标识的位置: 在器具工作期间,表面的温度很高,表面在使用过程中会变烫。</p>
--	--	--	---

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------



标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	梁爽媚	2023-02-09	标准化	姓名	XXXX-XX-XX			
校对	黄河	2023-02-09					B	
审核	姓名	XXXX-XX-XX					重量	1:1
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX	共 1 张 第 1 张		

说明书技术要求			
物料编码	16161000014799		
产品型号/客户型号	MF-KZE4012	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

美的生活电器事业部
说明书
KZE4012-101

80g双胶纸

A

B

C

D

6