

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解以下内容的基础上阅读正文，并务必仔细阅读所描述的安全事项。

【警告】 表示重点安全注意事项

【注意】 表示正确使用注意事项

【重要提示】 表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】 重点安全注意事项

- ▲ 请使用DC5V~的电源
- ▲ 使用时切勿将手和异物插入网罩内，以免危险
- ▲ 无人使用时，请关闭电源，拔掉插头。不用季节请清理干净存放处
- ▲ 拆下防护外壳时必须确保产品与电源断开
- ▲ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行产品外部清洁保养时，请勿使用汽油或其他对塑料有腐蚀性作用的液体擦拭，并防止液体渗入机身内部
- ▲ 可充电系列的风扇采用的是18650锂电池
- ▲ 禁止使用不可充电电池

【注意】 正确使用注意事项

- ▲ 废弃此产品时，必须将电池从中取出，在对废电池进行处置过程中，不应将电池进行拆解、碾压及其他破坏操作。保证废电池的外壳完整减少并防止有害物质的渗出并将废弃电池的剩电充分放空处理
- ▲ 对于已经发生漏液的电池，请不要直接用手接触，最好用塑胶制品或塑料袋包裹起来，并统一放置在专门的分类垃圾箱

【温馨提示】 其他事项

- 婴儿、老人不宜长时间直接吹风。
- 避免在阳光直射、长时间高温湿度环境使用。

产品简介

部件展示

注：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

前网罩 后网罩 后罩 立柱 底座 脚踏

手动俯仰角度 90°

配件清单

说明书 x1	USB线 x1
--------	---------

使用说明

充电

- 使用充电线将其Type-C接口与产品充电口连接，USB端连接电源，接通电源后，产品红灯亮，开始充电。充满后后红灯熄灭即可。

开关机及调速

- 关机状态下，短按“”电源键，风扇开机，低档风速运行，低档风速指示灯亮；
- 开机状态下，短按“”电源键，风扇关机，指示灯熄灭；
- 开机状态下，短按“”风速调节键，可进行风速调节，连续短按“”，风速进行低档-中档-高档-低档循环切换，指示灯依次切换显示。

注：请确保电池电量充足情况下，使用风扇，否则影响风速档位调节；如无流量正常开机，请先进行充电后，再按正常方式使用，否则影响风速档位调节及使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定功率	电池容量	使用时间	充电时间
电风扇	FTD12UA TDG12B	DC5V~	8W	2000mAh	3-12小时	2小时

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27 注：以上充电时间数据为在5V/1A标准输入电源下测试所得

环保清单

部件名称	有害 物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
脚踏底座	○	○	○	X	○	○

注：○表示符合RoHS限制物质含量要求；X表示不符合RoHS限制物质含量要求。注：*表示中国RoHS豁免物质清单中至少包含该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

清洁保养

注意事项

- 对产品清洁前，必须切断电源。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的去油污海绵，然后晾干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务人员/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连续超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可替代凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1. 非性能故障：产品经授权服务人员检测到无故障或不属于性能故障；
2. 耗材/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：购买的产品被未经授权服务人员或用户等人拆卸过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，以换代修

以换代修原则

1. 换新新机自签收之日起(非系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供同价位同档其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

在购买本公司产品时，请主动填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将保修卡寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或者客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“三包法”规定，享受三包服务：工程类产品(如空调、吊扇、抽油烟机)，整机包修一年，主机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主机包修十年。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏(人为损坏)；
2. 经半年内两次维修仍不能正常使用，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件、印刷品(如说明书和开卡等) 损坏；
4. 使用非美公司产品的配件和附件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的三包“包修”服务。不属于本保修范围内的产品，我们将提供免费维修服务，本公司客户服务中心竭诚为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东凤路顺业工业园东区28号
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

桌面小台扇

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引请扫描机身二维码 查看电子版

购买的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

注意此处：

000000000000 - XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商标(大写字母)，供方自行打印

说明书技术要求

物料编码	16156000013026		
产品型号	FTD12UA/TDG12B	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸			说明书
设计	蓝锦先	2022-12-15	标准化			阶段标记	重量	比例	
校对						B	重量	1:1	
审核						共 1 张 第 1 张			
工艺			审批						