

服务指南

环保清单

产品中有害有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-JKE2828S	220V~	50Hz	1600W	280x280mm

07

异常自检

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能原因	检查要点及排除
电源开关内部指示灯不亮	发热盘不加热	1.电源没有接通 2.内部导线断开 3.电源开关损坏
	发热盘加热	1.电源开关内部指示灯损坏 2.电源开关内部指示灯线断开
电源开关内部指示灯亮	发热盘不加热	1.电热管损坏 2.温控器损坏 3.保险丝损坏 4.内部导线断开
工作指示灯不亮	发热盘加热	1.工作指示灯损坏 2.工作指示灯断开
工作指示灯亮	发热盘不加热	1.发热管损坏 2.温控器损坏 3.内部导线断开
产品不能自动限温	温控器损坏	送指定维修网点维修

08

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头,断电后稍等几分钟,再用湿抹布擦拭,如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机(电饼铛)内的油,每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

产品合格证

检查结论: 合格
检验员: A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

▲ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准:
GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 019

09

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点,开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的,不属以换代修范围

- 非性能故障:产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 样机/赠品/优惠品:不享受以换代修服务权益,但可正常保修服务;
- 不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 产品被拆卸过:购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 非家庭用户:本服务只针对个人及家庭用户,商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围,可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

- 换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 以换代修优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供同价位的其他型号产品。

10

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)	
用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属包修范围

- 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
- 经非本司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修;
- 产品附件(如饭勺、汤勺等)、印刷品(如说明书和开箱卡等)损坏;
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 超出包修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策,不属于包修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍然热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三东路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16161000014659-HS




型号 MC-JKE2828S

多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管



微信扫描二维码,获取电子说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- 插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
- 除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- 禁止用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。
- 工作过程中,禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等,以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- 有此标识的位置:器具工作期间,某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面,以免烫伤。
- 禁止在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 工作过程中,禁止用刀或金属器具在烤盘内切割食品。禁止用金属或粗糙之物刷洗擦拭煎烤机(电饼铛)烤盘,以免破坏不粘涂层。
- 如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 产品周围应留足够空间,与其它物品间保留 30 厘米以上的距离,且表面不能覆盖任何物品。
- 禁止使用本产品进行煮水。
- 禁止向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品,以免触电、受伤。
- 如果电源线线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。

01

- 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 禁止私自拆装检修或带电拆下后盖,产品出现故障,必须送到指定的维修点维修。产品不要放在不平稳、潮湿或靠近火源、热源(如炊具)的地方,以免意外引燃引起火灾或产品损坏。
- 禁止将产品靠近易燃物,使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品,以防造成火灾。
- 禁止用于除交流电 220V 以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 放油过多溢出时,请及时擦拭,切忌让油污流入产品内部,以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
- 使用后,切断电源,请及时将内外污物清理干净,但切勿将产品放入水中或用水清洗,以免破坏产品绝缘性能。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 产品不能作为商业用途使用,以免影响产品使用寿命。
- 产品首次使用时,会蒸发出少量油烟,属正常现象。
- 使用时因为内部温度变化,零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声,属正常现象,不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000 米。
- 上盖采用悬浮设计,既可烙烤较厚食材也可 180 度平面展开,轻微松动为正常设计,并非质量问题。
- 请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。

02

产品简介

部件展示 ▲注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。



03

使用说明

烤盘拆卸与安装

- 产品打开90度状态下,烤盘处于冷态时,按下拆盘按键,上烤盘弹开后可取出。
沿此方向取下烤盘
- 将上烤盘前端两定位对准卡槽装入,轻轻向下压,烤盘可锁紧。
按下按键烤盘弹开
定位对准卡槽装入
- 产品冷态下,轻提下烤盘两耳朵,听到清脆一声,沿箭头方向可取出。
沿此方向取出

04

快速入门

- 插上电源插头,确保接插到位,打开电源开关。
- 选择相应功能,在烤盘表面涂上食用油,待油加热后放入食物。
向上提5mm
180度
使用折叠把手支撑桌面
- 合上烤盘,开始烹饪,等烹饪完成后,机器会发出蜂鸣声音提醒。也可以根据烹饪食物以及数量自行控制烹饪时间。
- 烹饪完成后,拔下电源插头,用湿毛巾将烤盘擦拭干净。
注:请等待产品冷却后再擦拭,避免高温烫伤。


05

功能说明

注意:在操作过程中注意避免烫伤。

煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用

1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时,向上提起约5mm(如图1),再摊开至约180度位置,此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态,需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。



2 使用完擦拭干净后,拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置,把上盘向上拉起约5mm,即可合上上下盘。

工作时间参考

功 能	时间(分钟)	功 能	时间(分钟)	功 能	时间(分钟)
面包包	2-3	馅饼	5-6	牛扒	3-4
水煎包	3-4	煎饺	5-6	披萨	3-4
鸡蛋饼	4-5	煎蛋	2-3	鸡翅	4-5
发面饼	5-6	培根	2-3	煎鱼	4-5

注意:

- 上表中所列的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同,可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
- 以上食物的加热时间(默认在合盖大火情况下进行)应从产品预热完成之后计起,机械式预热约3分钟。
- 烹饪过程中,适时对食物进行翻面,烹饪效果更佳。
- 选择水煎包功能时,需要用户自行购买合适的锅盖辅助烹饪,锅盖非本机标准配件,需用户自行购买。
- 制作披萨时,请购买披萨盘盛放饼皮等食材,放入煎烤机中烹饪,效果更佳。

06

100*140mm, 80g双胶纸双面印刷



1616200000201-XX

备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码,XX为供应商简称,供应商自行填写