

滤网安装和拆卸说明

注意事项: 请勿在加热过程中进行滤网的拆换, 以免烫伤!

- 将滤网同一侧拉至箱体上, 用手向上拉滤网另一侧至顶部, 以便取出。
- 用手向内侧挤压滤网, 可拆分滤网。

注意事项

- 请勿用易燃材料或不耐热的材料包裹或放入空气炸锅。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或碟子 (高温烹饪, 如“脆皮”) 使用。
- 切勿将个人身体部位置于炸锅内, 工作中断时必须将所有食物取出避免烫伤。
- 空气炸锅工作时请勿将手或身体任何一部分伸入, 水或油溅上空气炸锅可能导致非常严重的烫伤。
- 请勿用尖锐物、硬物、尖锐物、尖物等, 以免损坏滤网。
- 空气炸锅工作时, 请勿将手伸入加热腔, 触发自动开关, 以免影响机器运行安全并造成烫伤。
- 炸锅工作时请勿打开炸锅门, 以免烫伤。
- 炸锅工作时请勿将手伸入炸锅门, 以免烫伤。

清洁保养

请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作, 防止烫伤。

- 使用软布及清水清洗炸锅, 严禁使用腐蚀性清洁剂或漂白剂。
- 请勿使用强碱性清洁剂清洗炸锅, 以免损坏炸锅的金属涂层。
- 请勿使用软毛刷或钢丝球清洗炸锅, 以免刮伤炸锅的金属涂层。
- 请勿使用尖锐物、硬物、尖锐物、尖物等, 以免损坏炸锅的金属涂层。
- 请勿使用易燃材料或不耐热的材料包裹或放入空气炸锅。
- 请勿用玻璃或陶瓷的盘子或碟子 (高温烹饪, 如“脆皮”) 使用。
- 切勿将个人身体部位置于炸锅内, 工作中断时必须将所有食物取出避免烫伤。
- 空气炸锅工作时请勿将手或身体任何一部分伸入, 水或油溅上空气炸锅可能导致非常严重的烫伤。
- 请勿用尖锐物、硬物、尖锐物、尖物等, 以免损坏炸锅的金属涂层。
- 空气炸锅工作时, 请勿将手伸入加热腔, 触发自动开关, 以免影响机器运行安全并造成烫伤。
- 炸锅工作时请勿打开炸锅门, 以免烫伤。
- 炸锅工作时请勿将手伸入炸锅门, 以免烫伤。

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能原因	检查方法及排除
产品不工作	电源线未插	将电源线插头插入接地插座中
显示屏E1E2	上炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
显示屏E1E6	下炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
显示屏OPEN	炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
风扇不转	电机未连接	检查电机与炸锅门的连接
风扇异响	电机异响/电机零件脱落	检查电机与炸锅门的连接
不能正常制作炸锅产品	炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
炸锅门未关好	炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
炸锅门未关好	炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭
炸锅门未关好	炸锅门未关好/炸锅保护	将炸锅门完全关闭

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	炸锅容量
MF-KZC5504	220V~	50Hz	2000W	5.5L

环保清单

产品中含有有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	0	0	0	0	0	0
电机罩	0	0	0	0	0	0
风叶	0	0	0	0	0	0
炸锅组件	0	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
炸锅内胆	0	0	0	0	0	0
底座	0	0	0	0	0	0
电源线组件	X	0	0	0	X	X
电机组件	0	0	0	X	X	X
PCB组件	X	0	X	X	X	X

本产品符合RoHS 11364的规定。

注: X表示该有害物质在该部件所有材料中的含量或在GB/T 26572规定的限量要求以下, X表示该有害物质在该部件的所有材料中的含量或在GB/T 26572规定的限量要求以下。

365天以换代修

服务内容: 2021年1月1日起购买的美的生活电器正常使用一年因质量问题(非人为因素导致), 经授权服务人员判定属实, 凭有效凭证可享受以换代修。

有效凭证: 有效发票、电器产品购买记录、连续购物小票、售后服务卡、以换代修卡等可替代凭证, 无以上有效凭证, 按产品出厂日期起六个月作为购买凭证, 开始计算365天以换代修期。

凡属下列情况之一的, 不属以换代修范围:

- 非自然故障: 产品因使用不当或人为损坏;
- 不可抗力因素: 自然灾害、火灾、水灾、地震、台风、海啸、战争、恐怖袭击等;
- 不当使用造成: 因个人使用不当 (包括但不限于: 误用、滥用、改装、拆卸) 造成的产品损坏;
- 产品被篡改: 购买的产品经非授权服务人员或用户等人私自拆卸、改装、更换零件;
- 非原厂配件: 非原厂配件 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的产品损坏;
- 超出保修期: 超出保修期;
- 不可抗力: 不可抗力;
- 非原厂配件: 非原厂配件 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的产品损坏;

符合以换代修范围, 可扫描下方二维码快速以换代修

以换代修原则:

- 除新机使用寿命之外 (以系统默认) 仍享受365天以换代修及上门服务;
- 以换代修更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供同档次的同品牌其他型号产品。

产品保修卡

产品信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修点电话:
购买日期:	保修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
维修日期:	维修单位:
维修人员:	维修人员姓名:

服务承诺:

产品保修: 请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品保修期自出厂之日起计算 (以国家规定的保修期为准)

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

- 用户不当使用、保管和保护不当造成的人为损坏;
- 不可抗力因素造成的损坏, 或因自然灾害、火灾、水灾、地震、台风、海啸、战争、恐怖袭击等造成的损坏;
- 非原厂配件 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的损坏;
- 使用非原厂配件造成的损坏 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的损坏;
- 非原厂配件 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的损坏;
- 超出保修期;
- 不可抗力;
- 非原厂配件 (包括但不限于: 第三方配件、非原厂配件) 造成的损坏;

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

电烤炉(美的空气炸锅) 使用说明书

快速入门

- 产品是带有电子显示屏的, 使电源线有足够长度插在插座上, 并打开产品用空气炸锅, 不能通电使用。
- 使用前先将炸锅放入炸锅腔。
- 将食物放入炸锅, 然后放入炸锅。
- 按下“启动”键, 选择烹饪模式, 开始烹饪。
- 产品发出“滴滴”声, 表示烹饪完成, 请取出食物, 小心烫伤。

功能说明

待机模式: 长按“启动”键, 进入待机状态, 显示屏显示“—”, 功能键灯熄灭。

工作模式: 1. 待机状态下, 单击“启动”键, 可以显示选择菜单功能, 选择菜单时灯闪烁显示, 数字键按亮时灯熄灭。

加热功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 再单击“启动”键, 即可启动炸锅。

预约功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 选择预约功能, 按“+”键选择预约时间, 预约时间1-24小时。

安全警示

本节描述了安全事项的内和重要性, 以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文, 并请务必遵守所述的安全事项。

警告: 本产品不适合儿童和老人使用, 对产品的使用应仅限于产品的情况。

禁止让儿童单独操作使用, 禁止让老人单独操作使用, 禁止让老人单独操作使用, 禁止让老人单独操作使用。

禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水。

禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水。

产品简介

部件展示: 炸锅、炸篮、炸篮盖、炸锅腔、炸锅门、炸锅把手、炸锅底座、炸锅内胆、炸锅内胆盖、炸锅内胆盖盖扣、炸锅内胆盖盖扣盖。

产品特点: 本产品为电子式空气炸锅, 适用于家庭烹饪, 具有设计精美、功能多样、操作方便及节能环保等优点。

安全事项: 1. 请勿将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水, 禁止将产品放入水中或浸水。

控制面板

功能说明: 待机模式、工作模式、加热功能、预约功能。

待机模式: 长按“启动”键, 进入待机状态, 显示屏显示“—”, 功能键灯熄灭。

工作模式: 1. 待机状态下, 单击“启动”键, 可以显示选择菜单功能, 选择菜单时灯闪烁显示, 数字键按亮时灯熄灭。

加热功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 再单击“启动”键, 即可启动炸锅。

预约功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 选择预约功能, 按“+”键选择预约时间, 预约时间1-24小时。

功能说明

待机模式: 长按“启动”键, 进入待机状态, 显示屏显示“—”, 功能键灯熄灭。

工作模式: 1. 待机状态下, 单击“启动”键, 可以显示选择菜单功能, 选择菜单时灯闪烁显示, 数字键按亮时灯熄灭。

加热功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 再单击“启动”键, 即可启动炸锅。

预约功能: 1. 在待机状态下, 单击“启动”键, 选择预约功能, 按“+”键选择预约时间, 预约时间1-24小时。

使用说明书

快速入门: 1. 产品是带有电子显示屏的, 使电源线有足够长度插在插座上, 并打开产品用空气炸锅, 不能通电使用。

功能说明: 待机模式、工作模式、加热功能、预约功能。

使用说明书

快速入门: 1. 产品是带有电子显示屏的, 使电源线有足够长度插在插座上, 并打开产品用空气炸锅, 不能通电使用。

功能说明: 待机模式、工作模式、加热功能、预约功能。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161000015143		
产品型号/客户型号	MF-KZC5504		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它:)		

注意:

16162000000201-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商商標(次写字母), 供方自行打印

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	20230426	标准化	姓名 XXXX-XX-XX	
校对	黄河	20230426			
审核	姓名 XXXX-XX-XX				
工艺	姓名 XXXX-XX-XX	审批		姓名 XXXX-XX-XX	

80g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

KZC5504-101

共 1 张 第 1 张