

绝密

<p>清洁保养</p> <p>请勿使用带金属质的清洁工具进行清洁操作，避免划伤。</p> <p>使用后应及时清洁设备，并用柔软的布料清洁干净后盖板的灰尘。</p> <p>勿将水直接喷射到产品上，以免造成内部电气元件损坏。</p> <p>请勿将水直接喷射到产品上，以免造成内部电气元件损坏。</p> <p>请勿使用尖锐的物品进行清洁操作。</p> <p>请勿使用尖锐的物品进行清洁操作。</p>	<p>注意事项</p> <p>请勿使用带金属质的清洁工具进行清洁操作，避免划伤。</p> <p>使用后应及时清洁设备，并用柔软的布料清洁干净后盖板的灰尘。</p> <p>勿将水直接喷射到产品上，以免造成内部电气元件损坏。</p> <p>请勿将水直接喷射到产品上，以免造成内部电气元件损坏。</p> <p>请勿使用尖锐的物品进行清洁操作。</p> <p>请勿使用尖锐的物品进行清洁操作。</p>	<p>365天以换代修</p> <p>服务内容</p> <p>2021年1月起购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务中心评估鉴定属实,享有有效凭证以换取维修。</p> <p>有效凭证</p> <p>有效发票、电费单据收据、维修记录单、以旧换新签单等。以旧换新签单等可提供凭证。无以上有效凭证,按售后起六个月内为实际时间,开始计算365天以换代修时间。</p> <p>凡属下列情况之一的,不属以换代修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 非质量问题,产品经维修服务站检测有故障或不属于维修范围; 2. 擅自拆卸(含修理)、不享受以换代修服务权,但可享受维修服务; 3. 不按产品说明书或维修手册个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏; 4. 产品被拆卸或更换的部件未被保修服务或用户更换前损坏; 5. 非家用客户,本公司针对个人及家用客户,商用客户(工商类)因商品质量问题不享受以换代修服务。 <p>符合以换代修范围,可扫描下方二维码快速以换代修</p> <p>QR code</p> <p>扫描关注美的电器维修公司公众号</p>	<p>产品保修卡</p> <p>产品相关信息(用户填写)</p> <p>用户姓名: <input type="text"/> 联系电话: <input type="text"/> 购机日期: <input type="text"/> 维修日期: <input type="text"/> 产品型号: <input type="text"/> 保修单位: <input type="text"/> 购机日期: <input type="text"/> 维修人员姓名: <input type="text"/></p> <p>服务承诺</p> <p>用户如发现,请到本公司维修服务站或客服服务中心联系 全国服务热线: 400-8899-315 本公司实行统一保修制。(仅适用于家用使用的) 保修期的起始日期以产品发票日期为准。</p> <p>凡属下列情况之一的,不属保修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 非质量问题,产品经维修服务站检测有故障或不属于维修范围; 2. 自行对产品进行拆卸、修理,或用自行拆卸、修理; 3. 产品附件(如刀具、锅具等)、印版(如说明书、操作手册)损坏; 4. 使用非我公司产品搭配的组件和附件、连接线等; 5. 产品包装盒与维修产品型号不符或非原装; 6. 家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品; 7. 产品超过保修期; 8. 有损外观; 9. 非不可抗力造成损坏。 <p>服务热线: 400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘三正路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com 16161000015145-XX</p>	<p>电烤炉(美的空气炸锅)</p> <p>使用说明书</p> <p>微扫维码,获取电子说明书 使用前仔细阅读本手册并妥善保管</p> <p>购买的小家电365天内出现性能故障 凭有效凭证可直接免费以换代修</p>
---	---	--	--	--

<p>安全警示</p> <p>本节展示了安全须知的内容及最重要,以防让用户使用者他造成人身伤害或财产损失,请在充分理解下内容的基础上读此章,并仔细阅读所描述的安全事项。</p> <p>• 本产品专为无火烹饪的儿童及婴幼儿用品的使用或婴儿奶瓶产品的清洗。</p> <p>• 请不要让儿童接触操作,确保不将产品当成玩具,要在监护下使用不安全的地方。</p> <p>• 请不要让儿童单独使用本产品。</p> <p>[警告] 重点安全注意事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 禁止儿童单独使用。 禁止将产品浸入水中或淋水。 禁止将产品浸入水中或淋水。 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。 禁止用手接触插头,以免触电、受电。 产品周围应留有足够的空间,与其它物品保持30厘米以上的距离,以免温度过高而引发火灾。 产品在使用过程中,请务必插好电源线插头,避免发生故障后引起火灾。 产品在没有接入插座时不可启动。 工作过程中,禁止移动或晃动产品。 工作过程中,禁止将产品靠近风扇口,以免造成风倒灌。 禁止将电源线进行折弯、靠近高温、潮湿环境,以免造成电源线破损引起火灾、触电。 工作过程中,出口端禁止对插电源线。 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电危险。 	<p>产品简介</p> <p>部件展示</p> <p>△ 注意: 使用说明书仅供参考,具体以包装箱内实物为准。</p>	<p>使用说明</p> <p>温度调节</p> <p>旋钮的旋转调节到您想要的温度,温度可调节的范围在80°到200°C。 ● 将温控旋钮调节到您想要的温度,温度可调节的范围在80°到200°C。</p> <p>定时旋钮设定</p> <p>0-60分钟定时按钮,可调节多长时间,最高是60分钟,当设置到“0”时,定时按钮处于锁定状态。 ● 将定时旋钮调节到您想要的定时进行锁定,同时,电源指示灯点亮,当设好工作时间后,会有蜂鸣声提示,电源指示灯会熄灭,空气炸锅进入待机状态。</p> <p>清洗并擦干</p> <p>步骤1: 请用清水冲洗炸桶。 步骤2: 用干净的软布将水分擦干。</p>	<p>快速入门 (以烘烤“薯条”为例,以下产品图片仅供参考快速入门步骤参考,具体请以实物为准)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品放置于平坦的桌子,使电源线有足够长度悬在插座上,并确保产品周围空气流通,不能靠近易燃物品。 2. 将油炸锅放入炸桶底座。 3. 将薯条放入炸桶,然后插入主机。 4. 打开薯条上的开关,请设置设备时间,选择薯条加热模式。 5. 如需更多的烹饪时间,请在烹饪过程中随时增加加热时间。 6. 定时“0”一分钟后,薯条即可完成。食物完成后,取出薯条,一只手拿着炸桶,另一只手拿着炸桶把手并将其拉出,将薯条取出放在平滑的表面上,然后将薯条放入包装袋中,以免影响下次烹饪。
---	---	--	---

标记	变更日期	变更人	变更内容



标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	梁爽媚	2023-03-31	标准化	姓名	XXXX-XX-XX			
校对	李明	2023-03-31					B	1:1
审核	姓名	XXXX-XX-XX					重量	
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX	共 1 张 第 1 张		

说明书
KZE5089-101

美的生活电器事业部

80g双胶纸

说明书技术要求			
物料编码	16161000015145		
产品型号/客户型号	MF-KZE5089	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		