

Y5-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

A

产品保修卡

Midea

产品相关信息 (用户填写)	
用户名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	
产品编号:	维修单位:
维修人员签名:	

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系维修或更换。
为了避免危险, 产品部件尤其如电源线、电机、搅拌刀、电路板等损坏必须由制造商、维修部或类似部门专业人员更换。
全国服务热线: 400-8899-315
本产品实行整机包修一年(仅适用家庭使用的产品)包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。
- 3、产品附件(如量杯、清洁刷等)、印刷品(如说明书等)等损坏。
- 4、使用非本公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
- 7、超出包修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

Midea

16167000001301-XX



C100 M40 Y0 K15



16167000001301-XX

条码生成规则: Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY
要求: 字体 美的无界联动体, 字号 10pt

B

						105g铜板纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	何惠婷	2023-1-10	标准化						阶段标记		
校对	钱强	2023-1-10							B	重量	1:1
审核									共 1 张 第 1 张		
工艺			审批	徐建飞	2023-1-10						

说明书

Y5-101

C

D

2			
1			
标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码 16167000001301			
产品型号/客户型号 MJ-Y5		公差	±2.0mm
客户名称 美的		成品尺寸	145x210mm
材质 <input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____			
印刷颜色 <input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____			
成形方式 <input type="checkbox"/> 单张 <input checked="" type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)			




型号 MJ-Y5

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

目录

使用前

使用时

困惑时

安全警示	01
产品简介	04
部件展示	04
配件清单	04
操作面板说明	05
功能说明	05
智能海拔识别	08
清洁保养	09
清洗功能	09
机身清洁	09
保养	10
使用方法	11
饮品制作	11
量杯使用说明	12
水箱实际容量说明	13
水箱制浆容量说明	13
食谱	14
服务指南	16
产品参数	16
故障代码解决方法	16
异常现象解决方法	17
环保清单	19
365以换代修	21
产品保修卡	

安全警示

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项



表示【温馨提示】的内容



注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全注意事项



禁止搅打或研磨干货及坚硬的中药材（如石燕、石莲子等）。



制作加热美食过程中，请勿将抹布、密封罩等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出；搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。



如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。



请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。



本产品工作时禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。




本产品工作时禁止空载运行或超负载使用。



禁止搅打筒骨、排骨，猪皮等坚硬或者韧性太强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响产品使用寿命。



禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。



若电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



产品不得浸入水中。



禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。



禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。



禁止使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

【注意】正确使用注意事项

-  使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
-  本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护 30 分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
-  禁止在无人看管的情况下运行本产品。
-  在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
-  若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，打开杯盖，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
-  本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过 3 分钟，累计不超过两次，如还需要继续使用，间隔 20 分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约 20 分钟，待其冷却后方可继续操作。
-  禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品，防止滑落或引起火灾。
-  本产品与其它厨房电器的最小距离请保持 30 厘米以上。
-  产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

【温馨提示】其他安全事项

-  产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
-  清洗搅拌杯内侧时，请注意搅拌刀片锋利，避免割伤。
-  使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长期不用残留物腐蚀散发出异味。

使用前注意事项

-  因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异,请以实物为准,选择性阅读功能说明。
-  本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用,超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
-  接通电源前,请务必确保杯盖、蒸汽阀安装到位。
-  产品通电时,严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内,以免受伤或使产品受损。
-  启动产品前请放入食材,严禁空载。
-  清洗时,请用清水冲洗搅拌杯内部及配件,并抹干;刀片非常锋利,清洗时小心刀片,以免割伤。
-  机座外部可用拧干的布擦拭,严禁将机座放入水或其他液体中,也不能在水或其它液体下冲洗,以防漏电或器件损坏。
-  请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体(比如汽油或丙酮)来清洁产品。
-  在制作果蔬类饮品时,有核的食材需去核。
-  制作美食前请将食材清洗并切至边长不大于 1.5 厘米的块状。


小贴士

-  膝体内禁止放入超过 80℃的食材及液体进行搅打。
-  禁止用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体,否则会造成“糊底”等的烧焦情况,产生异味。
-  产品制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、黑糖等调味料,以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
-  制作过程中中途意外停止,请使用“搅拌”功能将食材打碎后用“长按排浆”功能将食材排出。
-  食谱中的食材份量均按照标准水位进行配比,使用时请根据制浆容量加入对应重量食材。
-  水箱禁止加入热水。
-  当食物加热到沸腾后请勿终止程序,如误操作终止请勿选择加热功能继续制作,以免热食重复熬煮造成溢出或糊底。请更换食材后再重新选择功能制作,或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。
-  制作糊、汤等必须选择对应的功能按键,否则制作出来的饮品会出现口感不好,煮不熟等情况,严重时将造成溢出或者糊底。
-  使用糊类功能,为了确保食物粉碎效果和口感,干玉米、红豆、绿豆、薏米等干硬的食材,使用前请用热水浸泡 4 小时。
-  制作各类饮品建议使用纯净水。

产品简介

部件展示

● 可拆卸部件（使用前，请先清洗）



配件清单



量杯1个



大清洁刷1个

操作面板说明



通用功能

启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
长按排浆	轻触“长按排浆”键5秒，机器启动排浆功能。倒计时30秒后，排浆阀自动关闭，恢复初始状态。

自定义功能

功能	轻触“功能”键，快豆浆功能灯变亮，再次轻触“功能”，到需要的功能后停止即可。
搅拌	轻触“搅拌”键，机器进入搅打档位设置状态，重复轻触可调节搅拌档位。
预约	选择功能后，轻触“预约”键，机器进入选择预约时间状态，通过重复点击或长按“预约”调整需要的预约时长（24小时循环选择），点击“启动/停止”键启动。 注：制作完成时间如6:00指6小时后完成，非北京时间6:00完成。
容量	轻触“容量”键，机器进入选择容量状态，再次轻触“容量”键，调整需要完成食物的容量，轻触“启动/停止”键启动。

热饮功能

快豆浆
五谷浆
杂粮糊
玉米汁
燕麦奶
果仁露
果蔬汁
熟料包

加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熬煮。

注：

1. 选择功能后，轻触“容量”键和“预约”键进行调整到所需要的制作过程。
2. 若食材中含有干玉米，红豆，绿豆，薏米等干硬食材，使用前建议先用热水浸泡4小时。

冷饮功能

果蔬汁

加入食材，选择功能模式，轻触“启动/停止”键启动。

注：进入“果蔬汁”功能，产品默认自动加水300mL；轻触“容量”键，可选择0mL容量，即表示产品不需自动加水（用户需要自行添加所需液体）。

清洗功能 (详细见：09页清洁保养)

快洗

用于快速清洗搅拌腔。轻触1次“清洗”，默认选中“快洗”，然后轻触“启动/停止”键启动快洗功能。

注：如杯内有水，请长按“长按排浆”3秒排出后再使用该功能，清洗时长约3分钟。

除菌洗

用于高温清洗搅拌腔。轻触2次“清洗”，跳选至“除菌洗”，然后轻触“启动/停止”键启动除菌洗功能。

注：如杯内有水，请长按“长按排浆”3秒排出后再使用该功能，清洗时长约10分钟。

自动息屏功能

在待机或预约时，且搅拌杯盖安装到位状态下，如果超过1分钟界面无操作，产品将自动息屏，触摸任意按键可以唤醒屏幕。

指示灯说明

	此图标闪烁表示接浆杯未正确放置，请将接浆杯把手正对前方，平稳放置。
	此图标闪烁表示废水杯未正确放置，请将废水杯把手正对前方，平稳放置。
	此图标闪烁表示杯盖未正确安装，请插入杯盖，合盖到位。
	此图标闪烁表示水箱缺水，请加入足够水量的水。


智能海拔识别

为保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔或电压有较大变化的地区时，需做智能海拔识别操作，避免出现食材不熟、溢出、糊底等问题。

- 1 先向水箱加水至清洗水位，并放置废水杯或接浆杯



- 2 连接电源，通电 30 秒内，长按“搅拌”键 3 秒，进入智能海拔识别模式



长按 3 秒

- 3 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”，破壁机将加热至水沸腾



- 4 当显示屏显示待机界面，同时发出“滴滴滴 ...”的提示音，表示智能海拔识别程序完成，即可正常使用或者断开电源，待下次正常使用

△ 注意

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

清洁保养

清洁功能

- 1 制作饮品前，放置废水杯，水箱加水到清洗水位线后，使用“快洗”功能清洗搅拌腔，清洗时长约3分钟；如需对搅拌腔进行除菌清洗，请轻触2次“清洗”功能，时长约10分钟




机身清洁


⚠ 注意

- 不可浸泡机身、电源线等任何工作中用电的部件。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。


- 1 自动清洗完成后，断开电源，请按下按键，杯盖会自动弹开，然后将杯盖向上提起，取下杯盖通风，将蒸汽散出




2 产品使用后，断开电源，请拆开蒸汽阀手动冲洗，请勿将杯盖浸泡到水或其他液体中



3 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭




4 产品配件，如杯盖、接浆杯、废水杯等每次使用后用清水冲洗、晾干



5 多次使用后，若杯壁出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用“除菌洗”功能再次清洗杀菌



6 水箱在长时间使用后，若产生水垢，可使用自购毛刷清洁



保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

使用方法

饮品制作

● 请使用纯净水。


- 1 根据所需制浆容量，往水箱加水至对应刻度，如制作 600mL 五谷浆，水箱加水至 600mL 刻度

900
最大冷饮


600

▲
制浆
水位


- 2 水箱加水后放置到机身水箱位





- 3 将接浆杯放置到托盘上，注意接浆杯把手在正前方



- 4 将处理好的食材按食谱比例加入搅拌腔



- 5 将杯盖插入铰链，然后合上杯盖



- 6 轻触“功能”选择功能菜单，然后轻触“容量”选择需要的制浆容量，最后轻触“启动 / 停止”键，产品开始工作




- 7 制浆完成排出浆液后，将接浆杯端走即可享用

- 8 热饮制作完成，自动进入除菌洗功能；果蔬汁完成后，自动进入快洗。接浆杯端走后，将废水杯放置到托盘上，以便清洗后的废水自动排出

温馨提示

- 1.烹饪过程中请勿拿走接浆杯，避免食物长时间停留在搅拌腔内粘接，增加清洁难度；
- 2.制浆完成时，如没检测到接浆杯，机器将不会自动排浆，而进入保温状态；
- 3.制浆并排浆完成后请尽快取走接浆杯，但不要拿走废水盒和可拆阀，以便于产品尽快清洗搅拌腔，避免残留。




注意

- 废水杯把手在正前方。

量杯使用说明


制浆容量	食材用量	
	浆	糊
300mL	1/3杯	1/3杯
600mL	1/2杯	1/2杯
900mL	2/3杯	2/3杯
1200mL	1杯	1杯



水箱容量说明

- 水箱右边刻度表示实际容量
- 水箱左边刻度表示制浆容量

注：制浆容量包含用户实际制作饮品所需的容量和清洗容量



食谱

⚠ 注意

- 加热功能食谱默认容量900mL，可轻触“容量”按键选择300mL, 600mL, 900mL, 1200mL（可根据个人需求选择不同容量，相应食材按比例缩减）。
- 制作过程中，请注意食材配比，避免过于浓稠导致无法排浆，如果无法排出，建议添加适量水或牛奶等液体，进行搅拌后再尝试排浆。


纯豆浆

① 食材

干黄豆 60 克

② 做法

将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快豆浆” / “五谷浆”功（默认容量900mL）能，然后轻触“启动 / 停止”键，等待制作完成即可。




燕麦奶

① 食材

燕麦45克

② 做法

将食材全部洗净加入杯中，选中“燕麦奶”功能（默认容量900mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。根据个人口感，可适量加入白砂糖或者不添加。



香浓玉米汁

① 食材

玉米粒 360 克

② 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“玉米汁”功能（默认容量900mL），然后轻触“启动 / 停止”键，等待制作完成即可。



胡萝卜汁

① 食材

胡萝卜300克

② 做法

将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入杯中，选中“果蔬汁”功能（默认容量600mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



燕麦薏米糊

① 食材

薏米15克、燕麦5克、黄豆5克、红枣5克（去核）、松子5克、亚麻籽5克

② 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“杂粮糊”功能（默认容量900mL），然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



坚果精力汤

① 食材

混合坚果仁（核桃、杏仁、腰果、松子、南瓜籽等）100克、水1000毫升

② 做法

将食材全部洗净加入搅拌杯中，选中“果仁露”功能（默认容量900mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。（工作完成后，可根据个人口味加入适量牛奶）



熟料包

① 食材


熟料包（袋装）30g

② 做法

将熟料包拆袋倒入搅拌杯中；选中“熟料包”功能（默认容量300mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

注：

- 1.如所用熟料包为30g， 默认容量300mL；
所用熟料包为60g需对应选择容量600mL。
- 2.熟料包需自行购买，请注意购买全熟料包。



服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-Y5	220V~	50Hz	1200W	800W

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E1	◇机器底座进水, 电路板进水等	◇机器内部水迹自然晾干, 避免进水 ◇如故障不能恢复, 请送售后网点维修
E2	◇电路板故障、机器内部连接线故障	
E0	◇线路板故障	◇机器内部水迹自然晾干, 避免进水
EU	◇机器内部进水	◇机器冷却 20 分钟后再通电
d1	◇电机故障	◇如故障不能恢复, 请送售后网点维修
E3	◇电路板故障、机器内部连接线故障 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量, 导致食物糊底, 高温报警, 清理杯内食材, 按照说明书食材用量, 重新使用 ◇机器内部水迹自然晾干, 避免进水 ◇如故障不能恢复, 请送售后网点维修

若在制作过程中, 出现报警音, 显示屏出现故障代码时, 可根据以下列表进行判断和处理, 若问题无法解决, 可联系售后服务进行维修。

全国服务热线
400-8899-315

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	正确设置容量
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	正确设置容量
	杯体底部未清洗干净	使用前,请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	正确设置容量
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束, 食材不热	错选功能档,此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响,电机异常	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
	长时间无操作,进入息屏模式	按任意键操作唤醒

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
按键没反应	机器正在工作, 不能操作	属于正常现象
	面板有水, 影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮, 但产品不 工作	未按启动/停止键	重新选择功能, 按启动/停止键
	杯内未加水, 过热保护	请加水至正确水位线, 冷却后, 重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源, 再通电后按正常工 作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修
不进水	选择容量为0mL	正确设置容量
	水位探头误触发	擦拭干净制浆杯壁

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	×	○	○	×	×	×
PCB组件	×	○	×	○	×	×
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论： 合格

检查员号： 检验员A1

检查日期： 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

⚠ 注意

- 本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



365以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。



产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系维修或更换。
为了避免危险,产品部件尤其如电源线、电机、搅拌刀、电路板等损坏必须由制造商、维修部或类似部门专业人员更换。

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机包修一年(仅适用家庭使用的产品)包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修。
- 3、产品附件(如量杯、清洁刷等)、印刷品(如说明书等)等损坏。
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16167000001301-XX