

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

清洁保养: 1. 断开电源... 2. 接通电源... 3. 静置一段时间... 4. 用清水将内胆冲洗干净... 故障处理: 指示灯不亮, 不加热, 水不开, 水未开停止加热, 水满并溢出, 水不除开, 显示屏显示 E1, 显示屏显示 E2.

环保清单: 产品中有害有毒物质的名称及含量. 有害物质或元素: 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). 产品合格证: 检查结论: 合格, 检查员: 徐廷波A1, 检查日期: 2023年11月10日.

365天以换代修: 服务内容: 2021年1月1日后购买的... 有效凭证: 有效发票, 电商平台记录... 凡属下列情况之一的, 不属于以换代修范围: 1. 非性能故障... 符合以换代修范围, 可扫描下方二维码快速以换代修.

产品保修卡: 产品信息: 产品名称, 购买日期, 产品型号, 发票号码, 购买日期, 产品编号. 服务承诺: 产品保修期... 凡属下列情况之一的, 不属于保修范围: 1. 用户自行拆卸... 广东美的生活电器制造有限公司.

电热水壶 使用说明书: 使用前提: 仔细阅读... 重置沸点操作步骤: 1. 第一次使用时... 重置沸点方法一: 1. 壶内加水... 重置沸点方法二: 1. 水壶加水通电后... 直接保温: 1. 待机状态下... 注意: 直接保温不会把水烧开!

安全提示: 本节描述了安全事项的内容及重要性... 【警告】重点安全注意事项: 1. 如果电源收线损坏... 【注意】正确使用注意事项: 1. 产品必须在平稳台面上使用... 【温馨提示】其他安全事项: 1. 产品放置的台面定期清洁...

安全提示: 【警告】重点安全注意事项: 1. 如果电源收线损坏... 【注意】正确使用注意事项: 1. 产品必须在平稳台面上使用... 【温馨提示】其他安全事项: 1. 产品放置的台面定期清洁...

产品简介: 部件展示: 壶盖, 壶嘴, 壶身, 电源底座, 安全手柄, 电源插头, 开盖按钮. 产品参数: MK-SH17X304: 1.7L, 220V~, 50Hz, 1500W; MK-SHE1733: 1.7L, 220V~, 50Hz, 1500W.

使用说明: 1. 按下开盖按钮... 烧开水: 1. 待机状态下... 烧开后保温: 1. 待机状态下... 直接保温: 1. 待机状态下... 注意: 直接保温不会把水烧开!

使用说明: 重置沸点操作步骤: 1. 第一次使用时... 重置沸点方法一: 1. 壶内加水... 重置沸点方法二: 1. 水壶加水通电后... 直接保温: 1. 待机状态下... 注意: 直接保温不会把水烧开!

注意此处: 1616350006667-XX 条码生成规则: Code-128 数字部分为物料编码 XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. 说明书技术要求: 物料编码: 1616350006667, 产品型号/客户型号: MK-SH17X304, MK-SHE1733, 公差: ±2.0mm, 成品尺寸: 100x140mm.

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. 80g双胶纸: 阶段标记: B, 重量: 1:1, 共 1 张 第 1 张.

美的生活电器事业部 说明书 SH17X304-101