

### 真空封口机食品保质期对比表

冷冻贮存	非真空保鲜	真空封口机保鲜
肉类	6个月	1-2年
鱼类和海鲜	6个月	2年
汤	3-6个月	1-2年
咖啡豆	6-9个月	2-3年
面包	6-12个月	1-3年
冷藏贮存	非真空保鲜	真空封口机保鲜
肉类	2-3天	12-13天
鱼类和海鲜	1-3天	6-8天
熟肉类	3-5天	18-20天
蛋类	10-15天	30-50天
水果类	4-6天	14-20天
温室贮存	非真空保鲜	真空封口机保鲜
大米和面粉	6个月	1-2年
面包	1-2天	6-8天
花生和干豆	2-3个月	1-2年
茶叶	3个月	1-2年

以上数据取决于真空包装的完整性以及被真空包装物品的特性和新鲜程度。真空包装可一定程度上延长食品的保存期，但不能使其一直保持新鲜状态。建议真空的同时，与低温、杀菌消毒灯等其他措施并列进行。

### 服务指南

#### 异常自检

当你认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	处理方法
产品不工作	检查通电情况，电源插头是否松动
界面呈现跑马灯显示状态	请确保储水盒两端按压位安装到位
不能抽气或不封口	1.真空袋开口端是否全部放入真空槽 2.检查储水盒封口条是否松动或不平整及是否存在异物阻挡 3.真空袋是否漏气 4.检查真空封口处是否卷边，如袋子塞进储水盒时封口处卷边，机器一直抽气超过2分钟还未完成抽气，请停止机器拿出袋子，重新下真空袋确保封口处平整后重新抽气。
封口不良	1.检查真空袋内是否有气泡和液体，清理干净再使用 2.检查食物是否产生油或液体泄漏 3.两次封口需间隔20秒，连续工作会导致发热丝过热，融化真空袋
一直抽气机器不停止	1.检查储水盒密封圈是否安装到位，表面是否平整 2.检查主机接口是否拔出 3.检查真空袋是否被尖锐物(如虾/蟹壳外壳)刺破漏气。请用柔软的材料将锋利尖锐物包裹住，避免真空袋被划破 4.检查密封条表面油渍是否擦拭干净
封装后的真空袋充气鼓起	1.蔬菜水果类食材封装后长时间放置常温环境下易发霉、无氧呼吸导致真空袋充气鼓起 2.建议此类食材封装后放置冷藏或冷冻箱内以延缓真空袋鼓起
抽气效果不佳	检查真空袋内是否有过多水滴或汁液，若真空袋过水清洗，请务必擦干以免造成抽气时漏水影响抽真空效果。

### 环保清单

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
面板	○	○	○	○	○	○
真空袋	○	○	○	○	○	○
刀片	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
封口胶条	○	○	○	○	○	○
封口条	○	○	○	○	○	○
发热丝组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	X	○	○
真空泵	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	真空间度
MJ-KF51	220V~	50Hz	95W	-55kPa

07

08

09

### 365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票：电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围

- 1、性能故障：产品由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸后：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸；
- 5、非家庭用户：本公司只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

凡属下列情况之一的，不属于包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品搭配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号  
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

1616760000561-WL

10

### 产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
全国服务热线：400-8899-315  
本公司实行整机一年包修期。（仅适用家庭使用的商品）  
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

购买美的小家电365天内出现性能故障凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

型号 MJ-KF51

### 储存封口机

### 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

01

02

03

04

05

06

07

08

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

### 安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。

- 本产品未考虑无人看管的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- ▲ 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- ▲ 机身严禁冲洗。
- ▲ 严禁将产品放在有水台面启动，避免进水影响使用。
- ▲ 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品，严禁将产品丢入火中、水中。
- ▲ 如零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修店维修，请勿自行拆卸产品，避免受到伤害。
- ▲ 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- ▲ 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即关闭电源，停止使用。
- ▲ 禁止在低于0°C或者高于40°C环境下使用。
- ▲ 使用后请勿直接触摸发热条，防止烫手。
- ▲ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ▲ 为确保抽真空效果和产品使用寿命，机器连续工作3次后会进入每次20秒过热保护等待状态；连续工作30次后会进入5分钟过热保护等待状态，需间隔5分钟后再使用（“外抽”除外）。
- ▲ 使用后请及时将储水盒残留废水倒出，并清理干净后再装回主机内，避免残留废水溢出到主机里。
- ▲ 严禁产品倒置使用，以免残物或液体进入主机。
- ▲ 封口条拆洗后二次安装时，需确保其安装平整，避免封口条翘起影响抽真空效果。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

### 注意事项

- 真空包装能让食物隔绝空气中的微生物，但不能消灭食物本身存在的微生物。易腐类食物如肉类，真空封装后，仍需冷藏或冷冻。低温可抑制食物本身的微生物滋生。
- 无纹路的光面袋只能封口无法抽真空，请使用从经销商处购买的表面带纹路的专用真空袋。
- 为避免抽真空过程中，由于食物装得过满从袋口滑出，装入的食品量请勿超过袋子的3/4。
- 使用外抽功能时，请勿超过真空罐的3/4。
- 对柔软易出汁食物如草莓、葡萄、番茄等进行抽真空封口时，建议使用负压低的“熟食类”或“酥脆类”功能，以防止食物爆汁。

### 产品简介

#### 部件展示

△注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

△注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

#### 控制面板

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

### 使用说明

#### 功能介绍

△注意

- 封口时请使用专用网格或两侧有折角的真空袋，平整放置不能起皱。
- 真空袋的宽度不能大于30cm，工作时需通过入膜口放入到水槽挡板。
- 封装带汁液食材时，注意会有液体进入到储水盒内，使用后请将储水盒取出擦拭后再放入主机内。
- 按通电源，指示灯全亮一秒后熄灭，机器进入待机状态，默认最左侧的“干货类”灯闪烁。

#### 使用方法

1.接通电源，指示灯全亮一秒后，最左侧的灯闪烁一下，机器进入待机状态。

2.将专用真空袋平整放入膜口，直至顶到水槽挡板。并确保储水盒两端按压位安装到位。

3.轻触“功能”键，选取所需的功能，对应指示灯闪烁，再轻触“启动/停止”键，指示灯由闪烁变为常亮，对应的功能开始工作，工作完成后，指示灯变为闪烁。

4.取出真空袋，此时请勿触碰封口处，温度较高，以免烫伤。温馨提示：袋口不平整会影响抽真空效果，可用机器自带的切刀裁剪后再使用。

\*外接配件使用\*：使用外接抽气配件时，如图所示将主机接口与机器外抽口连接，外接配件正确连接后，选择“外抽”功能进行抽气，抽气完成后拔出主机接口。外抽功能不会加热，外接配件（如真空罐）需另行购买，外抽实际效果与外抽配件的密封性有关。

\*切裁真空袋\*：将切刀移至滑轨一端，抬起滑轨，将真空袋从后往前塞入切膜口，压紧滑轨的同时把切刀滑到另一端，切裁完成。

\*储水盒拆卸和安装\*：双手同时按压储水盒两端，按压位，储水盒自动弹出，取出储水盒后，可以用清水直接冲洗，擦拭后再将储水盒轻轻推回原位，定位卡扣后同时按压储水盒两端，安装完成。

注意：

- 1.储水盒两端没有同时弹出，请不要直接拿出储水盒，以免损坏卡扣。应将弹出的一端重新按回去，再次按照以上方法拆卸。
- 2.在使用过程中，储水盒如若没有安装到位，机器指示灯会呈现跑马灯显示状态提醒，机器不能工作，重新将储水盒安装到位即可恢复正常工作。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

16 16 76 00 00 00 61-X

条码生成规则：Code-128B  
数字部分为物料编码  
XX为供应商简称，供应商自行填写