

|                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 工作时间参考                                            |                                                                                                                      |
| 表格中蒸煮时间和方法仅供参考,参考时间均根据冷水蒸煮及食物放在蒸笼内而设置,具体操作应视实际情况而定。 |                                                                                                                      |
| 精蒸                                                  | · 面 食   18-25 分钟<br>· 玉 米   25-35 分钟<br>· 红 薯   40-50 分钟<br>· 蛋 羹   18-25 分钟<br>· 海 鲜   18-25 分钟<br>· 热 菜   15-20 分钟 |
| 精炖                                                  | · 鸡鸭汤   50-60 分钟<br>· 排骨汤   45-55 分钟<br>· 杂粮粥   40-50 分钟                                                             |

## 服务指南

|               |       |      |       |      |      |       |
|---------------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 产品参数          |       |      |       |      |      |       |
| 型号            | 额定电压  | 额定频率 | 额定功率  | 额定容量 | 蒸笼容量 |       |
| MZ-ZG252202E  | 220V~ | 50Hz | 1300W | 3.0L | 3.0L | 8.5L  |
| MZ-ZG2522J53E | 220V~ | 50Hz | 1300W | 3.0L | 3.0L | 13.0L |

07

|                                       |         |                                                                     |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 异常自检                                  |         |                                                                     |
| 当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。 |         |                                                                     |
| 异常现象                                  | 可能原因    | 检查要点及排除                                                             |
| E0                                    | 过零异常保护  | 送指定维修网点维修                                                           |
| E1                                    | 传感器开路保护 | 送指定维修网点维修                                                           |
| E2                                    | 传感器短路保护 | 送指定维修网点维修                                                           |
| C5                                    | 干烧保护    | 1.整机温度冷却后,清洗水箱内部水垢<br>2.每次使用时需保证水箱内水量充足<br>3.以上处理后,仍然出现C5,送指定维修网点维修 |

|                    |           |       |       |             |           |             |
|--------------------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 环保清单               |           |       |       |             |           |             |
| 产品中有害有害物质或元素的名称及含量 |           |       |       |             |           |             |
| 部件名称               | 有害有害物质或元素 |       |       |             |           |             |
|                    | 铅(Pb)     | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 蒸笼盖总成              | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 蒸笼总成               | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 水箱组件               | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 发热盘组件              | X         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 蒸笼隔板               | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 外壳总成               | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 底座总成               | ○         | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线                | X         | ○     | ○     | ○           | X         | X           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

08

## 清洁保养

为了安全和长久的使用本产品,请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头,然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后,可用拧干的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁水箱、蒸笼、蒸笼隔板、蒸笼盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水,每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗,以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注:在水箱内表面完全冷却前,不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面,以免烫伤。



**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误漏或内容上的误解,可向本公司咨询。  
注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.19

09

## 365天以换代修

**服务内容**

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接以换代修。

**有效凭证**

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点,开始计算365天以换代修时间。

**凡属下列情况之一的,不属以换代修范围**

- 1、非性能故障:产品经授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品:不享受以换代修服务权益,但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过:购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户:本服务只针对个人及家庭用户,商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

**符合以换代修范围,可扫描下方二维码快速以换代修**



扫码关注美的服务公众号  
根据公众号操作以换代修

**以换代修原则**

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
- 2、以换代修优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

10

Midea

产品保修卡

|              |            |
|--------------|------------|
| 产品相关信息(用户填写) |            |
| 用户姓名:        | 当地维修网点电话:  |
| 购买商品:        | 维修记录:      |
| 产品型号:        | 维修日期:      |
| 发票号码:        | 故障内容及处理情况: |
| 购买日期:        | 维修单位:      |
| 产品编号:        | 维修人员签名:    |

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
**全国服务热线: 400-8899-315**  
本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)  
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;  
2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆拆、维修;  
3、产品附件(如饭勺、汤勺等)、印刷品(如说明书和开箱卡等)损坏;  
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;  
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
7、超出包修期;  
8、无有效发票;  
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

## 美的电蒸锅 使用说明书

微信扫描二维码,获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本手册,并妥善保管

购买美的小家电365天内出现性能故障  
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

## 安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。  
请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

### 【警告】重点安全注意事项

除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。

产品放置桌台定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。

禁止用湿手拔插插头,以免触电、受伤。

产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

### 【警告】重点安全注意事项

工作过程中,禁止将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。

工作过程中,禁止移动或晃动电蒸锅。

工作过程中,禁止用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。

电源线插头损坏,禁止使用,以免造成火灾、触电或短路。

禁止用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损禁止使用。

禁止让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。

插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。

使用前必须正确装配各部件,使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

01

禁止用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。

如需进行产品维护或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头,不得采用可能使水进入产品本体内部操作,以免造成危险。

### 【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。

使用中如果您接触的部位很热,应采取隔热措施或戴上隔热手套操作,并避免人体与蒸汽直接接触,以免烫伤。

02

在美的电蒸锅未充分冷却下,欲取上下层部件时,应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。

水箱底座不应有异物和积水,如有请清理干净再使用。

### 【温馨提示】其他安全事项

本产品仅限于室内使用。

如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。

在产品工作前,请检查蒸笼放置是否正确,以免引起故障。

请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。

在产品使用中有轻微的喀喀声或嘶哑声音,是产品的正常声音,请不必惊慌。

有此标识的位置:器具工作期间,某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面,以免烫伤。

03

## 产品简介

**部件展示** △注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

04

## 使用说明

### 快速入门

- 1 请仔细阅读使用说明,按要求操作。
- 2 从包装盒中取出蒸锅及附件,拆去内包装,用食品洗涤剂清洗蒸笼盖、蒸笼、水箱,并用清水清洗后晾干备用。水箱内部用湿布擦净。
- 3 产品本体(水箱、控制面板、外壳等装配在一起的组件)应放置于稳固平台上,应远离可能因蒸汽受损的物体,并放置在儿童触摸不到的地方。
- 4 往水箱注入冷水,水位必须高于最小水位线(20分钟水位线)且低于最大水位线;可以根据实际蒸煮的食材耗时选择加水量。

- 5 接通电源,在此之前请先确认水箱是否加水及水量,如水量不足请及时补充。接通电源后,且蜂鸣器长响一声,数码管显示“----”,整机处于待机状态。

05

## 功能说明

- 1 请在待机状态下,点击“功能”键选择菜单,选择好功能后,点击“-”、“+”调节工作时间,然后点击“开始”,进入工作状态。
- 2 选择“火锅”功能,默认最高档位P3,点击“-”、“+”调节火力。

### 操作方法

- 1 预约使用方法:
  - 可使用预约的功能有“精蒸”、“精炖”。
  - 预约最长时间为24小时。
  - 在选择功能后,按“预约”键,预约指示灯亮,进入预约时间设定状态,按“-”、“+”键设定预约结束的时间,长按“-”、“+”键时,可进行连续调整。例如:现在时间是下午2:00,想在晚上7:00吃玉米,则预约时间设定为5:00,即5小时后可以吃到玉米。

注:预约时间要大于工作时间才能进行预约工作。

06

100\*140mm, 80g双胶纸双面印刷