

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

A

B

C

D

清洁保养
除垢清洁
1. 断开电源，向壶中加入除垢剂和清水。
2. 盖好壶盖，接通电源，将除垢剂煮沸。
3. 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液。
4. 用清水将壶内胆清洗干净，并用干净的软布擦干。

服务指南
显示屏异常显示解决方法
异常现象 可能的原因 处理方法
C1 传感器故障保护 断开电源，检查壶体中是否正...
E2 传感器故障保护 断开电源，检查壶体中是否正...
食材溢出 选择功能档位 参考推荐食谱选择功能档位
水量过多 产品处于待机状态 重新选择功能档位
水量过少 产品处于待机状态 重新选择功能档位
不加热 检查电源插头是否插紧 重新选择功能档位
按键无反应 操作过程中，不能操作 属于正常现象
长时间未操作 属于正常现象

服务指南
环保清单
部件名称 铜(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多氯联苯(PBB) 多溴二噁英(PBDE)
壶盖 0 0 0 0 0 0
壶身 0 0 0 0 0 0
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 0 0 0 0 0 0
壶嘴 0 0 0 0 0 0
壶盖 0 0 0 0 0 0
壶身 0 0 0 0 0 0
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 0 0 0 0 0 0
壶嘴 0 0 0 0 0 0

365天以换代修
服务承诺
2021年1月1日后购买的生活电器产品使用一年出现性能故障(非人为因素导致)，经维修人员判定故障无法修复，经双方确认后，可免费更换新机。

产品保修卡
用户姓名:
购买日期:
产品型号:
保修期限:
全国服务热线: 400-8899-315

电热水壶
使用说明书
1. 打开壶盖，向壶内加入食材。
2. 将壶盖放置到电源底座上盖好壶盖，并接通电源。
3. 按下【开始/取消】键，产品开始煮水。
4. 选择功能后，按下【开始/取消】键，产品开始煮水。

安全提示
* 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人人身伤害或财产损失。
【警告】表示可能导致死亡或重伤的安全事项。
【注意】表示可能导致轻伤或财产损失的安全事项。
【重要提示】表示可能影响使用体验的其他事项。

安全提示
【警告】重点安全注意事项
1. 严禁在通电状态下使用，不可靠近或置于任何电器上，以免产品损坏或发生火灾。
2. 严禁将电热水壶置于桌面、产品勿接触高温物体(如炉灶)。
3. 禁止使用尖锐物体。
4. 禁止在无人看管的情况下运行本产品。
5. 禁止用热水烫手、脚或任何敏感部位。
6. 禁止将电热水壶、底座任何部件或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
7. 禁止将壶盖作为安全盖使用，禁止用其他电源底座配件。
8. 电热水壶底座底座使用，禁止用其他电源底座配件。
9. 电热水壶底座底座使用，禁止用其他电源底座配件。

产品简介
部件展示
壶盖 壶身 壶嘴 底座
产品信息
型号 MK-Y515P301
额定容量 1.5L
额定电压 220V~
额定频率 50Hz
额定功率 1000W

产品简介
操作面板
预约 保温 8:88 开始/取消 功能键 开始/取消
产品功能描述
待机功能:
* 产品通电后长鸣1声提示，所有工作指示灯全亮1次，然后工作指示灯熄灭。
* 长按【开始/取消】键，产品开始进行保温工作。
* 保温过程中，显示屏显示当前温度，产品显示保温状态，产品发出保温提示音，产品发出保温提示音。

产品简介
产品功能描述
保温功能:
* 选择保温功能后，连续点击【保温】键，选择保温温度。
* 按下【开始/取消】键，产品开始保温。
* 保温过程中通过【保温】键查看或调整保温温度。
* 按下【保温】键显示保温时间3秒，3秒内再按【保温】键切换设定的保温温度。

使用说明
安装滤网
1. 将滤网放入壶内。
2. 将滤网安装到壶盖上。
3. 将滤网安装到壶盖上。
4. 将滤网安装到壶盖上。

使用说明
烹煮操作步骤
1. 打开壶盖，向壶内加入食材。
2. 将壶盖放置到电源底座上盖好壶盖，并接通电源。
3. 按下【开始/取消】键，产品开始煮水。
4. 选择功能后，按下【开始/取消】键，产品开始煮水。

注意此处:

16163500006927-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Below it is a table for '说明书技术要求' with columns for 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式.

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Below it is a table for '说明书' with columns for 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张.

美的生活电器事业部
80g双胶纸
说明书
YS15P301-101