

**安全提示**

为保护环境安全，避免对您或他人造成财产损坏。请务必遵守以下安全注意事项。  
重要安全提示：避免接触可能导致火灾或电击的部件。  
\*本产品未考虑对儿童或幼儿使用，幼儿玩耍时，应防止可能发生导致事故。  
**【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项** **【温馨提醒】表示其他安全事项**  
**【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项**

**【警告】重点安全事项**

- 本机使用电压为220V，使用线路的承载能力不得超过16A，使用时请确认电源线接在额定电流插座上，请勿更换插座。
- 使用插座前请检查电源线以及插头是否完好，如电源线或插头损坏，为了您安全，必须立即停用，并更换原装材料，切勿擅自修理。
- 禁止用湿手或潮湿的工具拔下电源插头。
- 警告：为避免过热，禁止堵塞加热罩。
- 禁止在有雨雪下使用，避免雨雪造成不稳定运行风险，使用时应放置在干燥处，请勿靠近易燃物品。
- 禁止将电源线或插头插入任何孔内，防止造成短路或火灾。
- 禁止让儿童或宠物靠近，以免造成严重伤害。
- 禁止将本产品接入三相电，并禁止接入电压高于220V的插座，以免造成严重伤害。
- 禁止将本产品接入三相电，并禁止接入电压高于220V的插座，以免造成严重伤害。

**【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 使用时，请先检查所用电压是否与产品目标电压一致。
- 禁止将电源线或插头插入任何孔内，防止造成短路或火灾。
- 禁止将本产品接入三相电，并禁止接入电压高于220V的插座，以免造成严重伤害。
- 禁止将本产品接入三相电，并禁止接入电压高于220V的插座，以免造成严重伤害。

**产品简介**

部件提示：  
注：将说明书图片提示，具体请以实际产品实物为准。

**操作及显示**

操作及显示面板

**配件清单**

- 说明书x1
- 底座x1
- 遥控器x1

**操作面板**

**定时键**

- 开机状态下，按下此键，产品进入关机设置，再按“+”或“-”键调节时间(0-24h)，按“开/待机”键确认设置并启动。
- 关机状态下，按下此键，产品进入开机设置，再按“+”或“-”键调节时间(0-24h)，按“开/待机”键确认设置并启动。
- 长按该键，可取消定时功能。

**待机键**

- 按下此键，产品工作由待机状态转为“睡眠”模式。

**摇头键**

- 按下此键，开启摇头功能。

**减键**

- 长按按下“-”键，可调节产品最低温度(0-18℃)；在无人时开机或定时关机状态下，按下“-”键，可调节夜间温度(0-24h)。

**开/待机键**

- 待机状态下按下此键，进入开机状态。
- 开机状态下按下此键，进入待机状态。

**加键**

- 长按按下“+”键，可调节产品最高温度(0-33℃)；在无人时开机或定时关机状态下，按下“+”键，可调节夜间温度(0-24h)。

**遥控器按键说明**

注：遥控器使用电池规格为7号电池。

- 待机/开
- 摇头
- 定时
- 加
- 减

**显示面板**

定时指示灯  
实时温度显示

显示单位  
小时单位  
电源指示灯

**使用方法**

- 1 启动机器：插入电源线插头，按“开/待机”键，产品处于开机状态，选择所需的功能。
- 2 关机机器：按“开/待机”键，产品处于待机状态，此时产品将持续吹风15秒，15秒后风机停止运行(夜间按下风机立即停止)。然后按下电源线插头，待风机冷却后，将产品收好。
- 3 移动机器：若要移动机器，请先关闭机器，然后按下电源线插头，使机器回到默认位置。

**安装方法**

**底座安装**

- ①先将两半底座组合，然后将机身直立，底面向上；然后将电源线穿过底座中间孔，并将机身底部对齐底座底座槽卡扣孔位，将底座卡入。
- ②将电源线沿底座底座槽处向下按压，让电源线完全卡在底座底座槽卡扣。

**底座的拆卸**

按下电源键，将本产品，并将电源线从机位取下，然后将底座朝上，向上轻拉底座并拆下底座即可。

**产品清洁**

- 对本产品清洁时，必须关闭电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁完成后，一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。
- 长期不用时将电源线插头取下，建议最好用保鲜袋密封，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用少量中性洗涤剂清洁产品表面，然后抹干。请勿使用颗粒性或腐蚀性清洁剂。

**服务指南**

产品参数

产品型号	可选择功率 (W) 及工作方式	电源插座额定电流 (A)
HFU20GR	4 1200 2000	10

注：额定电压为220V~250V交流电。  
\*表格内各款数据均为出厂标准，仅供参考。  
产品服务热线：GB 4706.1, GB 4706.2, GB 4706.27, GB 4543.1, GB 17825.1, QJH-MD21.1003

**环保清单**

产品中含有有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二噁英 (PBDE)
电源线	X	0	0	0	0	0
电源组件	0	0	X	0	0	0
PTC发热组件	X	0	0	0	0	0
风机组件	0	0	0	0	0	0
螺钉及螺母	0	0	0	0	0	0
外壳组件	0	0	0	0	0	0
电源按钮	X	0	X	0	0	0
同步电机组件	0	0	0	0	0	0

本表格依据GB/T 17649.2编写。  
“X”表示有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以上。  
“0”表示有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以下，但要求在有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以下，但要求在有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以下，但要求在有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以下，但要求在有害物质含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

**异常状态代码一览表**

面板显示内容	异常状态说明
E 1	温度传感器故障时显示故障代码。
E 2	温度传感器故障时显示故障代码。
F F	温度传感器检测到温度超过50℃时显示高温报警故障代码。
P 4	检修开关检测到电机已停机时显示故障代码。

**故障处理**

如果产品不能运行或运行不正常，请先按以下列表进行检查。如果产品不能运行或运行不正常的问题没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品及故障现象带到服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好，检查插头是否正确地插入插座内。
加热时突然停机	温度超过高温保护阈值，待机器冷却后再使用。

**365天换新机**

服务内容：  
2021年1月1日起购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(人为因素导致)，经授权服务人员/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

**有效凭证**

有效发票、电商平台交易记录、收货单/购物小票、售后服务单、以换代修卡等等有效凭证。凭以上有效凭证，按产品出厂日期起后六个月内作为购买时间，开始计算365天换新机时间。

**凡属下列情况之一的，不属于换新机范围**

- 1. 非性能故障：产品由授权服务人员检测无故障或不属于性能故障；
- 2. 材料/品质/工艺：不受换新机服务权益，但不正常保修服务；
- 3. 不当使用或故障：因个人使用不当(包括但不限于误用、滥用、使用、改装)造成的产品损坏；
- 4. 产品被拆卸：购买的产品未被授权服务人员/个人拆卸过；
- 5. 非家用用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购产品不享受换新机服务。

**符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机**

扫码关注公众号  
联系客服人员，获取

**换新机原则**

- 1. 换新机自签收之日起(凭系统换机记录)仍享受365天换新机及三包服务保障；
- 2. 换新机以全新原装产品；
- 3. 若无同型号产品则提供同等价位其他型号产品。

**产品保修卡**

产品信息 (用户填写)

用户姓名: \_\_\_\_\_ 当地维修网点电话: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_ 维修记录: \_\_\_\_\_  
产品型号: \_\_\_\_\_ 保修日期: \_\_\_\_\_  
发票号码: \_\_\_\_\_ 故障内容及处理情况: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_ 维修单位: \_\_\_\_\_  
产品编号: \_\_\_\_\_ 维修人员签名: \_\_\_\_\_

**服务承诺**

在购买本公司产品时，请同时填写保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。  
产品如有故障，请带本公司维修站或经销商/服务中心联系。

**全国服务热线: 400-8899-315**

按国家“三包”规定，享受三包服务；进口产品整机保修三年，水泵、支架保修一年；其他原装产品整机保修一年。

**凡属下列情况之一的，不属于保修范围**

- 1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 2. 经非本公司指定维修站修理，或由用户自行拆卸、维修的；
- 3. 产品附件、电源线(包括但不限于非原装)等损坏；
- 4. 使用非本公司产品配件的配件和附件，造成损坏的；
- 5. 发票所显示型号与维修产品型号不符或被涂改的；
- 6. 非原装使用(如改装、改装、公司团体)的产品；
- 7. 经过规定保修期限的产品；
- 8. 无有效发票；
- 9. 因不可抗力造成损坏的产品；
- 10. 由于非性能故障不能通过正常途径(180V-240V，额定电压/额定功率)进行维修的电气产品。

**服务热线: 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司  
地址: 广东省中山市东凤镇东联村工业大道东28号  
邮编: 528400 网址: www.midea.com  
1815700002528

**型号 HFU20GR**

**暖风机取暖器**

使用说明书

使用时请仔细阅读本手册并按页保管  
更多使用说明请 扫描机身二维码 查看电子版

**购买的小家365天内出现性能故障**  
凭有效凭证可直接换新机

说明书技术要求		
物料编码	16157000002526	
产品型号	HFU20GR	公差 ±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸 145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸	
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色	
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____	
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)	

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	标准化	王露		
校对	黄凯				
审核					
工艺			审批		

80g双胶纸			说明书	
阶段标记	重量	比例		
B	重量	1:1		
共 1 张 第 1 张			HFU20GR_SMS-01	