

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

A

B

C

D

<b>清洁保养</b>	<b>服务指南</b>	<b>服务指南</b>	<b>365天以换代修</b>	<b>产品保修卡</b>	<b>电热水瓶</b>	
<b>除垢清洁</b>	<b>异常现象解决方法</b>	<b>环保清单</b>	<b>服务承诺</b>	<b>全国服务热线：400-8899-315</b>	<b>型号：MK-E850D1</b>	
1 断开电源，向水箱加入除垢剂 2 接通电源将除垢剂溶液烧开 3 置置一段时间后倒掉除垢剂溶液 4 用清水箱内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干	可能的原因 热水中含白色或闪光的杂质 热水异味 出水不畅 不出水 瓶内水自然流出 本体外侧发热 水箱不开或烧水长时未停 水箱内部水垢太厚 显示灯显示E1 显示灯显示E2	处理方法 请接除垢液清洗步 首次使用产品有少量塑料的异味，使用几次异味会消失 过滤网孔被水垢堵塞 锁定状态 锁闭键，锁定 将瓶内水位降至最大水位线以下 非常情况 水垢前加热 机器故障 送售后服务点检修 水垢后加热 显示灯显示E1 显示灯显示E2	部件名称 部件 外壳组件 水箱组件 电气组件 电源线 PCB组件	有毒有害物质或元素 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(CrVI) 多溴联苯(BBB) 多溴二苯醚(BDE)	用户填写 购买日期： 维修类别： 产品类型： 故障代码及处理情况： 购买日期： 维修人员姓名：	使用说明书 更多使用指引请（扫描机身二维码）查看电子版
<b>安全提示</b>	<b>安全提示</b>	<b>产品简介</b>	<b>操作面板</b>	<b>使用说明</b>	<b>清洁保养</b>	
【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项 【注意】表示可能会导致轻伤或损害财产的安全事项 【注意】表示可能会导致轻伤或损害财产的安全事项 【注意】表示可能影响使用寿命的其他事项 【警告】重点安全注意事项 【注意】其他安全事项 【温馨提示】其他安全事项 【产品底部】产品底部说明 【产品参数】产品参数	【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项 【注意】表示可能会导致轻伤或损害财产的安全事项 【注意】表示可能影响使用寿命的其他事项 【温馨提示】其他安全事项 【产品底部】产品底部说明 【产品参数】产品参数	部件展示 部件 操作面板 出水头 前面板 水尺视窗 电源接口 电源线	操作面板 显示灯 定温键 温度调节键(降低) 温度调节键(增加) 童锁键 出水键	加水电通 向瓶内加入清水，(加水量不得超过最大水位线)关闭上盖，接通电源。  烧开水 按下【烧水除氯】键：水烧开后自然冷却。  定温烧水 △此功能仅适用于纯净水、过滤水等净水。 连续点击【定温】键，可循环选择泡奶、蜂蜜、绿茶、咖啡功能； 水烧开后自动进入保温模式，当水温低于50℃时，会自动加热。 ·更多保温温度可按【-】、【+】键选择。	沸腾后保温 按下【烧水除氯】键，再连续点击【定温】键，选择不同的保温温度； 烧水除氯后，水温会停留在选定的温度后保温。 ·更多保温温度可按【-】、【+】键选择。  饮用 产品通电状态下，按下【童锁】键，再点击【①】键，可出水饮用。  沸点检测 沸点检测注意事项 ·第一次使用时，本产品能识别使用地区点，烧水沸腾时间稍长为正常现象。烧水完成后标记沸点，此使用后不会出现烧水沸腾时间过长的情况。 ·第一次使用本产品烧水时会满瓶点检测温，建议先水1.2L，避免沸点检测过程中水位过高导致溢水飞溅。 ·如果产品在新购买地区使用，需要重新检测沸点。 1 加水后接通电源，30秒内同时长按【烧水除氯】键和【定温】键3秒，产品进入沸点检测状态，产品记录该地区沸点。 2 进入沸点检测后，显示屏显示启动灯，水烧开后烧水，烧水满瓶后沸点检测结束，产品记录该地区沸点。	【温馨提示】 ·清洁前请确认电源插头拔离插座，待电热水瓶冷却后进行。 ·为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水垢中的矿物质(水垢)，可用肥皂水、白醋、柠檬汁、橘子皮等清洗。 ·烧水除氯后，会有少量水溢出，不要使用去污粉、草酸、尼龙刷。不可用玻璃钢块敲打瓶身，否则，水垢会变形损坏。 ·瓶体外部及瓶盖应用干净的湿毛巾清洁，切勿直接用清水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。 ·严禁用洗衣机、烘干机清洗或烘干电热水瓶瓶盖及瓶身。
<b>说明书技术要求</b>						
<b>物料编码</b>						
<b>产品型号/客户型号</b>	<b>MK-E850D1</b>					
<b>客户名称</b>	<b>美的</b>					
<b>材质</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：					
<b>印刷颜色</b>	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色					
<b>专色数量</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )					
<b>表面处理</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：					
<b>成形方式</b>	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它： )					

标记	变更日期	变更人	变更内容
<b>说明书技术要求</b>			
<b>物料编码</b>			
<b>产品型号/客户型号</b>	<b>MK-E850D1</b>	公差	±2.0mm
<b>客户名称</b>	<b>美的</b>	成品尺寸	100x140mm
<b>材质</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
<b>印刷颜色</b>	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
<b>专色数量</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
<b>表面处理</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
<b>成形方式</b>	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它： )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	巫俊奇	2023-3-3	标准化					
校对	杨浩华	2023-3-3					B	1:1
审核	罗权龙	2023-3-3						
工艺			审批			共 1 张 第 1 张		

80g双胶纸

**说明书**  
EB50D1-101