

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MD-DZE1801 MD-DZE1850	220V~	50Hz	300W	1.8L

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
炖芯组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

07

异常自检

当您认为产品有故障的时候,在送到维修网点修理之前请检查以下情况,进行确认。

异常现象	可能原因	检查要点及排除
指示灯不亮	不加热	电源没有接通 检查开关、插头(是否插到位)、插座、 保险丝、电源线是否完好
	加热	指示灯组件损坏 送指定维修网点维修
指示灯亮不加热	1.加热元件烧坏 2.电路板连线断开	送指定维修网点维修
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作,待冷却后,进行清洗
溢出	水加太多	停止工作,重新放水
E0	过零异常	送指定维修网点维修
E1	温度传感器开路	送指定维修网点维修
E2	温度传感器短路	送指定维修网点维修

零部件说明

- 陶瓷炖芯属于易碎部件,清洗时需要小心轻放;
- 炖芯不能放在其它火炉或电炉上加热,以免导致破裂;
- 清洗时,不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡,建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂擦洗;
- 不得将其它炖芯放在该产品内使用,以免造成产品损坏及其它风险事故发生;
- 多次使用后,炖芯出现发黄属于正常现象。


清洁保养

- 每次使用后,请务必拔出电源线插头,待电炖盅完全冷却后开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 水箱可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗,请勿用水冲洗水箱,以免发生触电危险和功能故障。
- 不用时,请将电炖盅清洁干净,待其干燥后收藏。

清除水垢

注意:建议定期清除水垢,以免热交换受阻,影响电炖盅使用。

- 1 加水至放盖前水位处。
- 2 将白醋倒入水箱中,约5勺白醋(约30毫升)。
- 3 盖上加盖,避免有轻微的水溅出。
- 4 插上电源,按“功能/长按取消”键选择功能菜单,等待产品开始加热工作,加热时间约10分钟后取消功能。
- 5 拔掉插头,待醋液完全冷却后,将醋液倒出。
- 6 用湿布擦拭水箱的内表面,并用清水反复冲洗水箱,去除醋味。



▲声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷漏漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.19

09

安全警示

本书描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。
请在充分理解下内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- ▲每次使用前必须先确认炖芯是否破损,才能进行烹饪食物。
- ▲上盖与提手为一体式,请勿触碰提手上盖部分,以防烫伤。
- ▲工作过程中,请勿将手或脸靠近蒸汽口,开盖小心蒸汽水,以免烫伤。
- ▲工作过程中,请勿用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- ▲工作过程中,禁止移动或晃动电炖盅。
- ▲工作过程中,若炖芯水量过少或烧干,请勿直接加冷水,以免破裂。
- ▲禁止用除交流电 220V 以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- ▲禁止将产品靠近易燃物,使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品,以防造成火灾、触电、受伤。
- ▲禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等,以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- ▲禁止用湿手拔插插头,以免触电、受伤。
- ▲禁止向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。
- ▲要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线的插座,如果与其它电器合用,插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ▲如需进行产品维修或更换零件,请到美的指定的专业维修网点,以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

01

- ▲电源线插头、插尾如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。
- ▲除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
- ▲插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电或短路。
- ▲一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
- ▲如果电源线线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ▲禁止将产品浸入水中或淋水。
- ▲电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- △在产品工作前,请检查炖芯放置是否正确,以免引起故障。
- △此产品只能使用原炖芯,以免造成过热、异常。
- △美的电炖盅不得无水干烧,使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水,方可接通电源。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 电炖盅不要放在在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。
- 炖芯掉落可能会损坏,请小心使用。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯,以免损坏。
- 产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000 米。
- 请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。

02

产品简介

部件展示 △注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。



备注: MD-DZE1801 不带蒸笼、蒸片。

03

使用说明

快速入门

- 1.将需炖的食物放入炖芯内,根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水,水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%(约炖盅口下沿20mm处),然后将炖芯盖好备用。
注: 做羹羹时, 蛋和水不要超过炖芯容量的 30%; 其余食材, 最小水量不要小于炖芯容量的 50%。
- 2.放入炖芯前,按水位线上的水位指示放入清水。
注: 水位切勿低于放盖前水位线, 否则产品有可能因为水量不足出现干烧, 食物炖煮不熟现象。
- 3.将炖芯放入水箱内,确保炖芯平稳可靠,盖好上盖。
- 4.插好电源线插头,注意插到位;此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭,显示“----”,炖盅进入待机状态。
- 5.选择相应的功能,开始烹饪。
注意事项
·产品功能程序结束后,自动进入保温程序,默认保温时间 12 小时,燕窝甜品、低糖料理功能档不保温。
·禁止将食物放入水箱内直接炖煮。

04

功能说明

- “功能/长按取消”键
待机状态下,按“功能”键,可依次选择:“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“杂粮粥”、“宝宝粥”、“燕窝甜品”、“汤饭套餐”、“营养蒸炖”、“保温”,即每按一次“功能/长按取消”键,指示灯会循环停在对应的功能位置。在选中菜单下,等待5秒,无按键操作,即自动进入烹饪加热状态。
- “预约”键
示例:待机状态下,按“功能”键,选择:“鸡鸭汤”功能档,功能档指示灯闪烁,5秒钟内按“预约”键,此时“预约”键指示灯闪烁,即可通过按“-/+”键调节预约时长,按“+”键,每次增加30分钟;按“-”键,每次减少5分钟,最小时长为2:30小时,最长时长24小时。其他菜单功能照此步骤,均可在可调节预约时长内操作。
(注: 1.菜单功能档预约可调节的最小时长,是保障烹饪食材能煮熟的情况下而设定,不同的菜单功能档,保障食材煮熟所需的最短烹饪时间不同,可参考各菜单功能档默认工作时间。2.预约时间不能小于所需的默认烹饪时长,同时建议容易变质、变味发霉的食材,不建议长时间预约烹饪。3.预约时间包含烹饪时间,即时间完成时即可食用。4、产品开始烹饪进入烹饪状态后,数码管所显示的是距离烹饪结束的时间。)
- 烹饪时间调节
示例:待机状态下,按“功能/长按取消”键,选择:“鸡鸭汤”功能档,默认的烹饪时长为2小时,当功能档指示灯在闪烁时,5秒钟内可通过按“-/+”键调节烹饪时长,单击一次减少或增加5分钟。可调节范围,最小时长为1.5小时,最长时长4小时。若5秒钟无按键操作,即自动进入烹饪加热状态。其他菜单功能照此步骤,均可在可调节烹饪时长内操作。
(注: 菜单功能档可调节的最小时长,是保障烹饪食材能煮熟的情况下而设定,不同的菜单功能档,保障食材煮熟所需的最短烹饪时间不同,可参考各菜单功能档默认工作时间。)

05

美的电炖盅

使用说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

06