

### 安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
- 严格遵守安全警告而错误使用可能导致火灾发生。
- 本产品未考虑在无人监督的情况下由儿童使用，他人使用时的情况，该情况可能导致事故发生。

【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项  
 【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项

#### 【警告】重点安全事项

- ▲ 本机使用的电源为 220V~，使用错误的承载能力可能会导致火灾、触电或人身伤害。请务必按照要求，否则应更换插座。
- ▲ 禁止用湿手触摸电源线插头，以免触电。
- ▲ 切勿向水箱内投入、放置任何异物或杂物。
- ▲ 当机器工作时，请勿触摸水箱中的水或水中部件。
- ▲ 禁止擅自拆卸电源线，或将电源线中途拔除或其带电使用。
- ▲ 禁止擅自拆卸、改装、修理内部零件。
- ▲ 禁止加装任何附件或改装电源线，请勿放置在热源附近。
- ▲ 若产品出现故障，请立即关闭并断开电源线插头或拔掉电源线插头，并由专业人员检修。在专业人员检修前，请勿自行修理或改装本机。
- ▲ 请勿在水箱中加入非本公司生产或规定的任何液体。
- ▲ 禁止在水箱中加入水。
- ▲ 禁止堵塞出风口，请保持出风口上方畅通。
- ▲ 请勿将本机置于水浸附近。
- ▲ 切勿撕开或丢弃于手机上。
- ▲ 禁止用水直接冲洗加湿器。

#### 【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- ▲ 请勿用硬物或尖锐物刮擦电源线，禁止擅自拆卸电源线，如电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修站或类似场所的专业人员更换。
- ▲ 雷雨天气请勿使用电源。
- ▲ 移动时，请先拔掉电源线插头，保持水箱平稳。
- ▲ 以加水过程中水溢出。
- ▲ 长期不使用时请拔掉电源线插头，并用水箱清洗干净。
- ▲ 请使用纯净水进行加水。
- ▲ 本产品适宜使用环境温度：5℃~40℃，相对湿度：小于 85%RH（请避免水温低于 40℃的纯净水）。
- ▲ 遇异常现象（如异味、异响）时，必须禁止进行电源使用。
- ▲ 水箱有水溢出时，若产品出现故障，应立即拔掉电源线插头，并用水箱清洗干净。
- ▲ 为避免触电发生，请勿将加湿器电源线及水箱置于潮湿处。

### 【温馨提示】其他安全事项

- 本产品只宜在室内使用，不宜在室外使用。
- 请勿吸烟，一定要等到5分钟才能通电使用加湿器。
- 长期不用时请切断电源线插头，建议做好电源线路时，收藏于干燥的地方。

• 本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对您或他人造成人身伤害或财产损失。  
 • 请在充分理解上面内容的基础上阅读本文，并请务必遵守所描述的安全事项。

### 产品简介

#### 部件展示

#### 配件清单

说明书x1

#### 操作说明

##### 旋钮使用说明

- ① 连接电源，顺时针转动旋钮，下方指示灯亮绿色，然后继续顺时针转动旋钮，产品开始工作持续出雾。
- ② 可根据您的需要情况，自行转动旋钮调节出雾量的大小。

#### 使用说明

③ 当下方LED灯闪烁红色或者红灯闪烁时提示水位偏低。

#### 加水方式

##### 加水方式一

- ① 取下上盖。
- ② 将接右面清水箱放在水龙头下方加水。
- ③ 建议以纯净水。

##### 加水方式二

直接通过上盖的注水口向水箱内加水，请缓慢加水，避免水溢到桌面，注意不能把水加到出雾口内。

#### 清洁保养

- 对本机清洁前，必须先关闭电源开关并取下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到完全干燥后才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装密封，收藏于干燥的地方。
- 禁止用高压水枪清洗，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦机器表面，然后抹干，请勿使用酒精或二甲苯类溶剂。

#### 机身清洁

机身外部清洁，可直接用干净软布擦拭。

#### 出雾口方向调节

出雾口方向可360°旋转，可根据自身需求进行调节，使雾气向您需要的方向出雾。

#### 清洁保养

- 对本机清洁前，必须先关闭电源开关并取下插头，待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到完全干燥后才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下，建议最好用原包装密封，收藏于干燥的地方。
- 禁止用高压水枪清洗，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦机器表面，然后抹干，请勿使用酒精或二甲苯类溶剂。

#### 机身清洁

机身外部清洁，可直接用干净软布擦拭。

### 机器内部清洁

- ① 先将上盖取下。
- ② 取出纯净水箱并对整机内部清洁。
- ③ 取出清水箱并用水箱进行冲洗干净。
- ④ 如果雾化片上有垢，可加入少量除垢剂，加水浸泡1小时后，再用清水冲洗干净，将水箱头方向朝出雾管，注意避开出风口位置。

#### 服务指南

产品型号	CS-LSY45
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	25W
额定加湿量	350mL/h
噪音	38dB(A)
水箱容量	4.5L

• 查阅内容请前往售后服务出厂手册，仅供参考。  
 产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.48

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PPB)	多溴二苯醚(PBB)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电脑板组件	×	○	×	○	○	○

注：本清单依据GB/T 17626.6标准编制。  
 “○”表示该有害物质在该部件所有规格材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 “×”表示该有害物质至少在该部件的某一规格材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限量要求。但通过合理的技术处理可使产品零件符合安全环保有害物质限量要求，应随着技术进步而持续改进设计。

#### 故障处理

经以下处理后，加湿器仍不能正常工作，请与服务中心或当地维修站联系。

故障现象	可能原因	处理方法
加湿器不工作	电源线插头未插好 水箱内已经没水	插好电源线插头 向水箱加水
散出的气体有异味	水箱或存放时间过长	更换纯净水或清洗水箱和雾化器
加湿效果不明显	进风网堵塞	将加湿器放在坚实平整的台面上使用
水箱有水但显示缺水状态（指示灯或红灯闪烁）	水箱中的水正在向雾化器，此时雾化器内部的水尚未达到正常工作水位	待加水15分钟后再次开机
水箱有水但显示缺水状态（指示灯或红灯闪烁）	机器在某个角度过度倾斜导致水箱中的水位传感器感应水位过低，机器自动保护停机	把机器放置在平坦坚固的地方并保持平稳
雾化器内部水位过高		请取下上盖，取出出雾管，将雾化器内部水倒出，装上前盖管后向水箱内加水，注意不要直接向雾化器加水。

### 365天以换代修

#### 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务人员/电商客服鉴定属实，凭有效凭证可直接以换代修。

#### 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连续购物小票、美云用户销售单、以换代修卡等可替代凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

#### 凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务人员检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆封过：购买的产品未被授权服务人员或用户本人拆封过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

#### 符合换新机范围，可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注公众号，以换代修

#### 以换代修原则

1. 换新机自签收之日起（凭系统换修记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供同档次的同价位同型号产品。

### 产品保修卡

#### 产品相关信息 (用户填写)

用户名:	当地维修网点电话:
购买日期:	维修记录:
产品型号:	保修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

#### 服务承诺

当您在本公司购买产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。  
 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

#### 全国服务热线：400-8899-315

按照“新三包法”规定，享受三包服务。加湿器产品整机保修一年。

#### 凡属下列情况之一的，不属保修范围

1. 消费者使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件、印刷品（如说明书和保修卡等）等损坏；
4. 使用非本公司产品授权的配件或配件，造成损坏；
5. 发生非型号与保修卡产品型号不符造成损坏；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超过规定的保修期限的产品；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏的产品；
10. 由于电源电压不稳定造成超出额定电压范围（196V-242V），或电源线安装不符合国家电气安装标准造成损坏的产品。

服务热线：400-8899-315  
 广东美的环境电器制造有限公司  
 地址：广东省中山市东凤镇东凤路利丰工业园28号  
 邮编：528425 | 网址：www.midea.com

### 加湿器

#### 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
 更多使用指引，请扫描机身【日轻开服务】二维码

购买美的小家电365天内出现性能故障  
 凭发票等有效凭证可直接免费换新机

### 说明书技术要求

物料编码	16120200001096		
产品型号	CS-LSY45		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____	
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：_____ )

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先		标准化		
校对	李连杰				
审核					
工艺			审批		

### 80g双胶纸

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

### 说明书

CS-LSY45\_SMS-01