

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

101-I-12HS

清洁保养

1 断开电源，向水壶加入除垢剂并清水。 2 接通电源将除垢剂溶液烧开并清水。 3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液。 4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干。

服务指南

异常现象解决方法
故障 可能的原因 解决对策
指示灯不亮 电源插头未插好 插好电源插头，如果指示灯仍不亮，请送当地售后服务点维修。

服务指南

环保清单
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件 0 0 0 0 0 0
内胆 0 0 0 0 0 0

产品合格证
检查项目：合格证
检查日期：
检查员：
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产铭牌0位(年/月/日)

365天以换代修

服务内容
2021年1月1日起购买的美的生活电器正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务人员检测属实，凭有效凭证直接以换代修。
有效凭证
凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

产品保修卡

用户姓名：
购买日期：
产品保修卡
凡属下列情况之一的，不属保修范围

电热水壶 使用说明

电热水壶 使用说明
沸水检测操作步骤
沸水检测注意事项
沸水检测方法一
沸水检测方法二

安全提示

安全提示
【警告】重点安全注意事项
1 禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

安全提示

安全提示
【警告】重点安全注意事项
1 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

产品简介

产品简介
部件展示
出水按钮
壶盖
壶嘴
壶身
底座
电源底座
电源插头

产品简介

产品简介
操作面板
定温 45°C 55°C 85°C 90°C 沸腾
烧水 取消
加水通电
使用说明
加水通电
烧开水
烧开后保温

使用说明

使用说明
加水通电
烧开水
烧开后保温

使用说明

使用说明
直接保温
倒水操作步骤

使用说明

使用说明
沸水检测操作步骤
沸水检测注意事项
沸水检测方法一
沸水检测方法二

注意此处：
16163500007167-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

变更内容表
物料编码 16163500007167
产品型号/客户型号 MK-SH21-I
客户名称 美的
公差 成品尺寸 ±2.0mm 100x140mm

80g双胶纸 说明书 SH21-I-101
阶段标记 B
重量 比例 1:1
共 1 张 第 1 张