

使用说明
烹煮操作步骤
1 打开壶盖，向壶内加入食材，注意不要超过壶内最大水位。
2 将壶盖旋紧到电源底座上盖好位置，并接通电源。
3 按住煮键，进入待机状态，再点击【开始/取消】键，选择需要的烹煮功能（长按煮键可功能键，循环选择不同的烹煮功能）。
4 选择功能后，点击【开始/取消】键，产品开始煮工作。

食谱推荐
功能 食谱名称 食材要求
花茶 菊花茶 菊花 5g, 加水至 1.2L.
花茶 茉莉花茶 茉莉花 5g, 冰糖 30g, 陈皮 5g, 蜂蜜 4g, 根据需求。煮茶时间约 10 分钟为宜。加水至 1.2L.

清洁保养
1 新开水壶，向壶内加入纯净水和清水。
2 盖好壶盖，接通电源，将除垢液倒入。
3 静置一段时间后再倒掉除垢液。
4 用清水将壶内冲洗干净，并用干净的软布擦干。

服务指南
显示屏异常显示解决方法
显示异常显示 可能的原因 处理方法
C1 传感器温度保护 断开电源，应检查操作是否正确，等待一段时间后再通电使用，若仍出现异常，请联系售后服务人员维修。

服务指南
环保清单
产品中所有含有害物质或元素的名称及含量
有害物质名称 单位 汞(Hg) 铅(Pb) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多氯联苯(PCB) 多溴二苯醚(BDE)
显示屏 0 0 0 0 0 0
电源线 0 0 0 0 0 0

365天以换代修
服务内容
2021年1月1日起购买的美的生活电器产品均享受一年无理由退换货(非人为因素导致)的售后服务政策。
有效凭证
有效发票、电商平台收货记录、送货单据或购物小票、美生活用户保修单、以换代修单中等任意一种凭证，无以上有效凭证，按产品出厂日期起自六个月为购买时间，并需提供购买凭证的复印件。

产品保修卡
产品相关信息(用户填写)
品牌/型号: 选择维修网点地址:
购买日期: 维修日期:
保修期限: 保修内容及故障描述:
购买日期: 维修单位:
产品编号: 维修人员姓名:

电热水壶
使用说明书
1 拆下壶盖，将壶盖密封圈清洗干净，并自然晾干。
2 将壶盖密封圈装入壶盖，注意安装时要使密封圈卡入壶盖密封圈内。
3 如下图所示，安装密封圈，注意安装时要使密封圈卡入壶盖密封圈内。

安全提示
\*本档描述了安全事项的内容及重要性，以及防止使用者他人造成伤害或财产损失。请在充分理解并遵守所描述的安全事项。
【警告】重点安全注意事项
▲禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其他液体中，以免造成短路。

安全提示
【警告】重点安全注意事项
▲禁止将电热水壶、电源线、电源插头或电源线浸入水中或其他液体中，以免造成短路。
▲禁止将电热水壶悬挂于墙上，产品应接触到底座或放在平稳的表面上。
▲禁止使用尖锐物体刺穿产品，以免损坏密封圈。

产品简介
部件展示
1 壶盖 2 壶身 3 底座
4 壶嘴 5 壶柄 6 壶盖密封圈
7 壶盖把手 8 壶盖按钮
9 壶盖密封圈

产品简介
操作面板
01 热水 02 花茶 03 煮茶 04 烧水 05 保温 06 预约 07 白开
08 冲泡 09 清洗 10 童锁 11 加热 12 保温 13 煮茶 14 消毒
【产品功能描述】
产品通电后长按1秒，所有工作指示灯全亮1次，然后工作指示灯熄灭，所有按钮、显示屏均处于待机状态。

产品简介
产品功能描述
保温功能:
\* 选择保温功能后，连续点击【保温】键，选择保温温度，再按下【开始/取消】键，产品开始保温。
\* 保温过程中，按下【开始/取消】键，产品将回到待机状态。

使用说明
沸点检测操作步骤
沸点检测注意事项
\* 第一次使用时，本产品智能识别使用地区沸点，沸水沸腾时间较长为正常现象。沸水完成后请关闭电源，此后再使用不会造成沸水沸腾时间较长的情况。

使用说明
安装滤网
1 将滤网放入壶盖，将滤网安装到壶盖。
2 将滤网安装到壶盖。
3 将滤网安装到壶盖。

使用说明
拆卸、清洗、安装密封圈
1 拆下壶盖，将壶盖密封圈清洗干净，并自然晾干。
2 将壶盖密封圈装入壶盖，注意安装时要使密封圈卡入壶盖密封圈内。
3 如下图所示，安装密封圈，注意安装时要使密封圈卡入壶盖密封圈内。

注意此处:
16163500007048-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式, 说明书技术要求, 80g双胶纸, 说明书, 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张