

清洁保养
1 断开电源，向水壶加入除垢剂和水
2 接通电源将除垢剂溶液烧开
3 静置一段时间后倒掉除垢剂溶液
4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干

故障处理
故障 可能的原因 解决对策
指示灯不亮 电源插头未插好 插好电源插头，如指示灯仍不亮，应当检查插座点维修
不加热 发热管坏/温控器坏 应当当地售后服务点维修
水开不停止加热 机器故障 应当当地售后服务点维修
水未开停止加热 壶盖水垢太厚 清洗水垢
水烧开后严重跳 机器故障 应当当地售后服务点维修
水、水不开或跳 机器记录满点与使用地区满点不一致 应当当地售后服务点维修
按键无反应 操作面板有水 擦干面板
机器自身故障 送售后服务点维修

环保清单
产品中含有毒害物质或元素名称及含量
部件名称 有毒有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

365天以换代修
服务内容
有效凭证
凡属下列情况之一的，不属于以换代修范围
符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

产品保修卡
产品信息(用户填写)
服务承诺
凡属下列情况之一的，不属于保修范围

电热水壶
MK-SH17X308-PRO
使用说明书
烧开水
烧开后保温
直接保温

安全提示
【警告】重点安全注意事项
【注意】正确使用注意事项
【温馨提示】其他安全事项

安全提示
【警告】重点安全注意事项
【注意】正确使用注意事项
【温馨提示】其他安全事项

产品简介
部件展示
产品参数

产品简介
操作面板
使用说明

使用说明
烧开水
烧开后保温
直接保温

使用说明
沸点检测操作步骤
沸点检测方法一
沸点检测方法二

注意此处:
16163500007287-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes a section for '说明书技术要求' with details on material, printing, and packaging.

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes '80g双胶纸' and '说明书' information.

美的生活电器事业部
80g双胶纸
说明书
SH17X308-PRO-101