

安全提示

- 本节描述了安全事项的内容及重要性, 以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
- 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文, 并请务必遵守所描述的安全事项。

【警告】 表示重点安全注意事项
【注意】 表示正确使用注意事项
【温馨提示】 表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】 重点安全注意事项

- ▲ 使用前请先检查电源线以及插头是否破损, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其他维修或类似部门的专业人员更换。
- ▲ 产品未完成安装, 请勿接通电源, 移动产品时, 请切断电源。
- ▲ 请勿用湿手触摸电源线插头, 避免触电的危险。
- ▲ 拆下保护外壳时必须确保产品与电源断开。
- ▲ 产品运转时, 切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。

【注意】 正确使用注意事项

- ▲ 使用前, 请先检查所用电压是否和产品标识的电压相同。
- ▲ 请勿将产品放于倾斜地面, 避免翻倒。
- ▲ 人离开机器时或机器在不使用状态下, 要关掉电源及拔掉电源插头, 以免电路出现故障发生意外。
- ▲ 避免在潮湿处、杀虫水、霉菌等物品附近使用。

【温馨提示】 其他安全事项

- 婴儿、老人不宜长时间直接吹风。
- 避免在阳光直射、长时间高温潮湿环境使用。

产品简介

部件展示

注: 说明书图示仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

配件清单

- 说明书 x1
- 遥控器 x1

使用说明

操作面板说明

开关操作/档位
 长按电源键 3 秒并机, 再次短按即可调风量, 长按“风速”键可切换档位。
档位
 开机状态下, 短按此键可“正转/反转/自然风/睡眠风”档位切换。
摇头键
 开机状态下, 短按此键并摇头摇头。
定时键
 开机状态下, 短按此键可设置定时, 长按可设置 1h-2h-4h-8h。
模式键
 开机状态下, 短按此键可切换自然风/睡眠风。

遥控器按键说明

电源/风量键: 模式、摇头、定时

遥控器: 电源/风量键、模式、摇头、定时

产品安装

后网罩安装

请先从电机轴上取出 ① 网罩螺母和 ② 网罩螺母。

第一步 操作要领: 用手固定电机轴 再顺时针旋松 ③ 网罩螺母

第二步 逆时针旋松 ③ 网罩螺母

将 ③ 后网罩螺母在电机壳上: 顺时针旋紧 ④ 网罩螺母, 锁紧 ⑤ 后网罩。

• 不对位安装会导致安装不牢固及后网罩网罩安装Logo不正。

风叶安装

用 ⑥ 风叶螺母将 ⑦ 风叶固定在电机轴上。

左手固定风叶 右手逆时针旋转风叶螺母锁紧

前网罩安装

双手将前网罩三角箭头方向对准后网罩上方 ⑧ 位置后扣合, 然后顺时针旋转拧紧 ⑨ 位置固定, 安装到位, 螺钉固定。

底部 螺钉固定

备注: 本产品仅需要安装一颗螺钉

固定安装

注意

所有螺钉安装位置。

清洁保养

- 对本产品清洁前, 必须先断电, 关机两分钟后, 再进行清洁。
- 清洁保养后, 一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 禁止用水直接冲洗机身, 可用含少许中性洗涤剂的水擦拭表面, 然后抹干, 请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 禁止拆开产品进行改造, 建议定期对本产品进行检查和清洁, 以延长使用寿命。

服务指南

产品参数

产品名称	产品型号	额定电压	额定频率	额定功率 (W)	待机功率 (W)	噪音 (dB)	能效等级	能效值 (EER/3h)
电风扇	FWA23UR	220V~	50Hz	30	0.8	<57	2	0.84

执行标准: GB 4706.1, GB 4706.27, GB 4343.1, GB 17625.1, GB 12021.9, GB 19006

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线圈	○	○	○	○	○	○
漆层	○	○	○	○	○	○
铁母	○	○	○	○	○	○
外壳附件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电机附件	○	○	○	○	○	○
电机附件	○	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据GB/T 17520.1制定编制
 ○: 表示中国RoHS豁免物质或元素在该部件的所有材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
 ×: 表示中国RoHS豁免物质或元素在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修卡

产品相关信息 (用户填写)

用户名:	当地维修网点电话:
购买日期:	维修日期:
产品型号:	故障现象及处理情况:
发货日期:	维修单位:
购买日期:	维修人员签名:
产品编号:	

服务承诺

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡, 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其转回本公司; 维修时请携带保修卡及有效发票正本。产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

全国服务热线: 400-8899-315

按国家“三包办法”规定, 享受三包服务: 工程类产品 (如座机、座机、座机), 整机保修一年, 主机保修三年; 其他风扇产品整机保修一年, 主机保修十年。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏人为损坏;
2. 经非本公司指定维修点维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品 (如说明书和保修卡等) 等损坏;
4. 修理非本公司产品标注的规格和配件, 造成损坏;
5. 故障非制造与保修产品型号不符或被篡改;
6. 非正常使用 (如经常、商用、公司集体) 的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内 (中国香港、中国澳门、中国台湾除外) 销售的修理的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策, 不属于保修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东凤镇工业园东凤28号
 邮编: 528425 | 网址: www.midea.com

型号 FWA23UR

电风扇

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管, 更多使用指引, 请扫描机身【扫码开启服务】二维码

注意此处:

000000000000-X X
 条形码生成规则: Code-128
 数字部分为物料编码
 XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打

说明书技术要求

物料编码	16156000013727		
产品型号	FWA23UR	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: 105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它:)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先		标准化		
校对					
审核					
工艺	蓝锦先		审批		

80g双胶纸			说明书
阶段标记	重量	比例	
B	重量	1:1	
共 1 张 第 1 张			FWA23UR_SMS-01