

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

A

A

使用说明

快速入门 (以烘烤“鸡翅”为例,以下产品图片仅供说明快速入门步骤参考,具体请以实物为准)

- 产品要稳定摆放于平坦的桌子,使电源线有足够的长度插在插座上,并且保持产品周围空气流通,不能接近易燃物品。
- 使用前先将烤盘放入炸桶底部。
- 将食材放入炸桶,然后推入主机。
- 点击“菜单”按键,屏幕显示菜单代码,对照顶盖菜谱选择到“F01”鸡翅烹饪代码,默认烹饪温度为180,烹饪时间为16分钟,您可以根据个人口味调节温度与时间,设置好后点击“长按取消”按键产品开始烹饪。
- 当产品发出“嘀嘀”5声提示音,显示界面显示“End”时,烘烤工作完成,食材烹饪好后,拔下插头,一只手按住机器顶部,另一只手握住炸桶把手将炸桶拉出,炸桶取出后放在平稳的桌面上,然后借助辅助工具(如筷子),取出已经烹饪好的食物,取桶过程中注意防烫。

注:1.锡纸烤模式不需要放烤盘;
2.花果香和葱蒜香模式需要先在产品底部中心放入香料,盖上萃香盖,再放入烤盘;

产品执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

06

服务指南

异常现象解决方法

异常现象	可能原因	检查要点及排除
产品未工作	电源未插 上传感器开路/短路保护	将电源线插头插入接地插座中 送至指定的维修网点维修
显示E1/E2	炸桶未装配到位	把炸锅拉出重新推到机身,装配到位
显示OPEN	机器未接通	插入电源插头
风扇不转	电机损坏或其他元器件短路	送至指定的维修网点维修
风扇异响	风扇扇叶变形	送至指定的维修网点维修
不能顺利的将炸锅推入产品	炸锅边缘变形	送至指定的维修网点维修
冒出白烟	正在烤制油腻的食材 炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	在烤制油腻的食材将有白烟的渗漏,属正常现象 请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅

环保清单

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	<input type="radio"/>					
电机罩	<input type="radio"/>					
风叶	<input type="radio"/>					
烤盘组件	<input type="radio"/>					
外壳	<input type="radio"/>					
炸桶组件	<input type="radio"/>					
底盖	<input type="radio"/>					
电源线组件	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	X	X
电机组件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	X	X	X
PCB组件	X	<input type="radio"/>	X	X	X	X

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 的限量要求。

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

07

Midea

365天以换代修

产品保修卡

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致),经授权服务商/电商客服鉴定属实,凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证,按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点,开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的,不属以换代修范围

1、非性能故障:产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
2、样机/赠品/优惠品:不享受以换代修服务权益,但可正常保修服务;
3、不当使用造成故障:因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
4、产品被拆卸过:购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
5、非家庭用户:本服务只针对个人及家庭用户,商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围,可扫描下方二维码快速以换代修

扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

以换代修原则

1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天以换代修及正常三包服务;
2、以换代修优先更换同型号产品;
3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com

16161000016841-XX

Midea

型号 MF-KZC5591

电烤箱(美的空气炸锅)

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

365天以换代修

产品保修卡

产品相关信息(用户填写)

用户名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的,不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
2、经非本公司指定维修部维修,或用户自行装拆、维修;
3、产品附件(如饭勺、汤勺等)、印刷品(如说明书和开箱卡等)损坏;
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7、超出包修期;
8、无有效发票;
9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品,将提供收费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

365天以换代修

购买美的小家电365天内出现性能故障凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

微信扫描二维码,获取电子说明书

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- 禁止让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 产品周围应留足够空间,与其它物品间保留30厘米以上的距离,且表面不能覆盖任何物品。
- 禁止将产品浸入水中或淋水。
- 禁止用湿手拔插插头,以免触电、受伤。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

【警告】重点安全注意事项

- 在产品工作前,请检查烤盘炸桶放置是否到位,以免引起故障。
- 产品在没有装入炸桶时不可开启。
- 工作过程中,禁止将手或脸靠近通风口,以免烫伤。
- 禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等,以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- 工作过程中,出风口禁止对着电源线。
- 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用,以免产品损坏或发生意外。
- 如果发现产品出现故障,请务必停止使用,并立即与本公司服务部联系。

【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内适用。
- 首次使用需用200℃干烧10分钟,干烧过程中可能会出现少量白烟或异味,属于正常现象,不必惊慌。
- 有此标识的位置:
在器具工作期间,表面的温度很高,表面在使用过程中会变烫。

产品简介

部件展示

注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

控制面板

显示屏
选中菜单时,屏幕显示各食材代码

使用前清洁

清洗并擦干

步骤1: 请用清水冲洗炸桶和烤盘
步骤2: 用干净的软布将水分擦干

注意事项

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物放入空气炸锅。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 可根据个人口味调整工作时间,工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烧烤、烘烤效果更好,建议使用前预热3-5分钟。
- 空气炸锅处于工作状态时和工作结束后的一段时间内,外表面及出风口的温度可能非常高,请勿随意触摸、移动,以免造成危险。
- 空气炸锅工作时,确保炸锅推入整机到位,触发微动开关,以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。
- 烤盘上的硅胶采用的是耐高温食品级材质,主要用于防止烤盘边缘刮伤炸桶涂层,烘烤食材时请勿拆下。
- 如需使用空气炸锅专用纸等辅助工具烹饪食物,建议适当调整烹饪时长。

功能说明

待机模式
接通电源,蜂鸣器长响一声提示,进入待机状态:数码管显示“---”。

工作模式

- 单击“菜单”可以循环选择菜单功能,选中的菜单数码管显示“FOX”、“POX”或者“COX”,同时数码管切换显示对应的默认菜单号,时间及温度;或直接点击萃香按键,进入萃香DIY模式(萃香模式下,烹饪时间范围为12Min~21Min,烹饪温度范围为40°C~170°C)
- 长按“菜单”按键切换选择空气炸和锡纸烤模式;长按菜单,菜单序号循环显示。
- 菜单选择好后点击“长按取消”键开始烹饪,长按可以取消烹饪。
- 参数设置,菜单选择后或烹饪过程中可以食材量和口味偏好点击“时间/温度”按键调整烹饪温度和时间,点击“时间/温度”按键后配合使用“+”或“-”键增加或减少时间或温度。

模式功能选择说明

空气炸模式
使用烤盘烹饪,菜单包括:蜜汁鸡翅、蒜香排骨、软糯红薯、香浓蛋挞;

锡纸烤模式
不使用烤盘,将食材放入锡纸盘烹饪,菜单包括:香烤羊扒、蛋烤豆腐、肥牛粉丝、鸡蛋葱饼。

花果香和葱蒜香模式
请按照美书(入口指引详见首页)指引依次操作,先在产品底部中心放入香料,盖上萃香盖,再放入烤盘,之后将食材放在烤盘上面进行烹饪,花果香菜单包括:黄油馍片、素三明治、杂蔬饭团、黄金虾球;葱蒜香菜单包括:豆泡虾滑、清爽菜花、蒜香玉米、杂蔬油条。

清洁保养

- 请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作,防止被烫伤。
- 使用后请及时清洗烤盘、炸桶,以免因食物残留油污的侵蚀造成涂层的损坏。
- 请勿使用较强腐蚀性的清洁剂来进行清洁,以防机器及您的健康受到损害。
- 请选取柔软干净的布来擦拭空气炸锅。请不要使用过湿的布来清洁空气炸锅,防止水进入到空气炸锅内部,易导致短路、火灾等。
- 请使用中性清洁剂或清水进行清洁烤盘和炸桶。
- 请不要使用坚硬、锋利(如钢丝球、刀片等)的物品来清洁烤盘和炸桶,防止刮花烤盘和炸桶。

标记	变更日期	变更人	变更内容



说明书技术要求	
物料编码	16161000016841
产品型号/客户型号	MF-KZC5591
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 向心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)

80g双胶纸

说 明 书

KZC5591-101