

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的双桶洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（洗涤电机、脱水电机、电容器、洗涤定时器、脱水定时器）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国客户服务热线：400-8228-228，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号：

机器编号：

用户名		地址			
购机商店		发票号			购买日期
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

TEL: 400-8228-228

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

网址：www.littleswan.com

版本号：V2.0



双桶洗衣机

使用说明书



微信扫一扫，服务立到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保存

目录

安装说明

各部件名称.....	2
安装洗衣机.....	3

安全警示

安全警示	4-6
------------	-----

使用说明

控制面板操作说明	7
洗衣过程的操作	7-8

服务指南


清洁保养	9
故障的诊断	9
规格及技术参数	10
售后服务	封底
包修卡	封底

执行标准:(大于13kg机型不适用GB12021.4标准)
 GB 12021.4 GB 17625.1 GB 4343.1 GB 4706.24
 GB 4706.26 GB/T 4288 GB 4706.1 GB 19606

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

安装说明

各部件名称



- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

附件

名称	进水管	衣物压片	使用说明书	排水管及管卡 (适用外接排水管机型)
数量	1	1	1	1


安装洗衣机

拆除包装

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整。不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体的现象。



坚实的地面

倾斜的地面

不平稳的地面


泡沫底垫

排水管安装(适用外接排水管机型)

用手夹持管卡,使管卡先松开并套在排水管上,再将排水管套入洗衣机下部的排水管导套上,应尽量套到底,(如果排水管很难套入导管上,可以用热水事先将排水管的头部浸泡一下,这样套起来会容易些)再将管卡松开,让它夹紧排水管。

排水管的放置

- 请正确放置排水管,保持其排水通畅,不要挤压排水管。




排水管的正确放置。

排水管的换向

排水管在出厂时是装在脱水侧的,根据使用场地也可将排水管安装在洗衣机的洗涤侧。方法如下:

1. 拔掉电源并排尽管内的水。
2. 铺上布毯或软物,轻轻地将洗衣机平放在上面。
3. 把排水管从脱水侧的扣中取出,再将其装入洗涤侧的扣内。
4. 把排水外管组件挂好。

注:外接排水管机型出水口在后侧,脱水和洗涤侧均可排水,无需换向。



水龙头的选用

请选择合适的水龙头,水龙头前端长度应在16mm以上,其出口端面要平整,若不平整,请用锉刀锉平,以免漏水。



安全警示

使用过程中,请重点关注安全注意事项内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容,错误操作可能导致的危害或损伤程度,用下列图标进行分类说明。

警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项,用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告


请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机,或探视工作中的内桶,以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内,以免扭伤手臂。




请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。




⚠ 警告


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源，避免阳光直接照射洗衣机。



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。




严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。




用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。




请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。



⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。




请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。




洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。



请定期清洁电源线插头，以防接触不良。




洗衣结束后，请务必关闭水龙头。



使用说明

控制面板操作说明



*若产品的装饰图案与本说明书不完全一致,不再另行通知


洗衣过程的操作

- 在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为(0~40)℃。若在0℃以下的环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中,则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

一.洗衣准备




二.开始洗衣



*设定2分钟以下时,需先调到大于6分钟再转回来,这样可以延长定时器的使用寿命。



*设定3分钟以下时,需先调到大于9分钟再转回来,这样可以延长定时器的使用寿命。



三.开始漂洗以及脱水

漂洗方法:


*在洗涤桶中进行漂洗的方法。为达到省时、省水、省电的目的,请在漂洗前预先进行脱水。

把脱水后的衣物放入洗涤桶内:

- 1、将进水软管插入控制板进水口,打开水龙头。
- 2、根据衣物的质地将水流切换旋钮旋至标准或强洗位置。
- 3、注水至适当水位后,为了省水,水龙头可以关闭。
- 4、将洗涤定时器旋至选定的时间进行漂洗。
- 5、漂洗结束后,把洗涤物放入脱水桶内,脱水1~3分钟。
- 6、排掉洗涤桶内的漂洗水。

7、根据漂洗水的浑浊程度,可多次进行漂洗。洗净后脱水晒干。

脱水方法:



- 1、将洗涤物抖开,均匀地装入桶内。

- 2、把衣物压片水平地放入脱水桶内支撑上,请确认衣物压片放平,不能凸起。

参照下表选定脱水定时器的脱水时间,即可脱水。




洗涤物	脱水时间
线类	约50秒
线类薄制品(化纤/混纺)	约1分钟
针织品(化纤)	约1~2分钟
内衣(棉)	约2~3分钟
春秋衫(棉/麻)	约3~4分钟
毛巾被(棉)	约5分钟

*设定1分钟以下时,需先调到大于2分钟再转回来,这样可以延长定时器的使用寿命。

注意事项

- * 正确压紧衣物压片,否则脱水时脱水桶偏心在高速旋转下撞击桶体而出现故障。
- * 切勿脱水和排水同时进行,必须待水排完后,再把衣物转移到脱水桶内,否则脱水桶内会贮积水,使脱水无法正常进行,同时也易损坏机体。
- * 当脱水桶有异常撞击声,是衣物放置不均匀,请打开脱水盖板,将衣物放置均匀并将衣物压片压紧,关上盖板即可。
- * 切不可将手伸入尚未停止旋转的脱水桶内,特别是小孩更要注意。

① 禁止羽绒服等重量轻体积大的衣服脱水,以免发生危险。



服务指南

清洁保养

洗衣机的清洁

洗衣结束后,请拔下电源线插头,关闭自来水龙头,用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污,请使用中性洗涤剂,不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

过滤网袋的清洗

请定期取下过滤盒,清洗其中的绒屑,具体操作方法如下:



故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时,请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
无洗涤	是否停电或电源保险丝烧断。 是否电压太低。 是否选择好洗涤时间。 电机皮带是否过松。
排水异常	是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或排水管末端被密封在下水道中。 排水管是否高于地面15cm以上。 延长排水管是否长于3米或直径过细。排水阀是否堵塞。
脱水异常	盖板是否关上。 是否选择好脱水时间。
洗涤中有异常响声	是否有硬币或其他异物掉入洗涤桶中。
脱水时有异常响声、震去剧烈	洗衣机是否摆放平稳。 脱水桶内衣物是否放均匀了。 是否有洗涤物或随机发泡碎片落入脱水桶外侧。

规格及技术参数

通用参数

额定电源	220V ~ / 50Hz	使用水压	0.02~0.2MPa
洗涤噪声	62dB (A)(声功率级)	脱水噪声	72dB (A)(声功率级)

特设参数

型 号	洗涤容量	脱水容量	外型尺寸 (宽X厚X高)mm	水位/水量(约:L)
TP100-168E	10.0kg	6.0kg	821×481×990	L:33L M:50.5L H:75L
TP120-168E	12.0kg	6.0kg	870×515×1035	L:38L M:60L H:86L
TP120K10E	12.0kg	6.0kg	870×500×1030	L:38L M:60L H:86L
TP150-168E	15.0kg	7.0kg	930×540×1060	L:43L M:68L H:97L
TP100-167E	10.0kg	6.0kg	821×481×990	L:33L M:50.5L H:75L
TP120-167E	12.0kg	6.0kg	870×515×1035	L:38L M:60L H:86L

能效测试程序的说明

*全载: 洗涤25分钟(标准)+脱水2分钟(2次)+漂洗3分钟(标准)+脱水2分钟(2次)水位:H:75L。
*半载: 洗涤25分钟(标准)+脱水2分钟(1次)+漂洗3分钟(标准)+脱水2分钟(1次)水位:M:50.5L。
适应机型:TP100-168E、TP100-167E

*全载: 洗涤28分钟(标准)+脱水2分钟(2次)+漂洗4分钟(标准)+脱水2分钟(2次)水位:H:86L。
*半载: 洗涤28分钟(标准)+脱水2分钟(1次)+漂洗4分钟(标准)+脱水2分钟(1次)水位:M:60L。
适应机型:TP120-168E、TP120K10E、TP120-167E

接线图

