

食谱推荐
食谱名称: 花茶、苹果茶、银耳羹、冰糖雪梨、白粥、排骨玉米汤、山药、燕麦粥、热牛奶、奶茶、人参大枣茶
食材要求: 期间内, 菊花 5g, 加水至 1.2L; 苹果 200g, 冰糖 30g, 陈皮 5g, 蜂蜜 40g...

清洁保养
除垢清洁: 1. 断开电源, 向水壶加入除垢剂和水; 2. 盖好壶盖, 接通电源, 将除垢剂溶液烧开; 3. 静置一段时间后倒掉除垢液; 4. 用清水将内胆冲洗干净, 并用干净的软布擦干。

服务指南
显示屏异常显示解决方法: C1 传感器超温保护, E2 传感器短路保护
异常现象解决方法: 异常现象, 可能的原因, 处理方法

服务指南
环保清单: 产品中所有含有害物质含量的重要信息
产品合格证: 本产品上所有内容均经过认真核对, 符合国家强制性标准 GB4706.1-2005 和 GB4706.19-2008

365天以换代修
服务内容: 2021年1月1日购买的美的生活电器正常使用一年內出现性能故障(非人为因素导致), 经维修人员/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。
凡属下列情况之一的, 不属于以换代修范围

产品保修卡
产品信息: 用户姓名, 购买地点, 产品型号, 购买日期, 保修日期
服务内容: 2021年1月1日购买的美的生活电器正常使用一年內出现性能故障(非人为因素导致), 经维修人员/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接以换代修。

电热水壶
使用说明: 1. 打开壶盖, 向壶内加入食材; 2. 将壶盖放置到电源底座上盖好壶盖, 并接通电源; 3. 任意按键, 进入待机状态, 再点击【开始/取消】键; 4. 选择功能后, 点击【开始/取消】键, 产品开始煮茶工作

安全提示
【警告】重点安全注意事项: 本产品涉及人身安全事项, 请务必仔细阅读。
【注意】可能造成伤害或财产损失的事项: 产品应放置在平稳的台面上使用, 不可潮湿或置于任何液体上。

安全提示
【警告】重点安全注意事项: 如电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的人员进行更换。
【注意】可能造成伤害或财产损失的事项: 本产品应在干燥的台面上使用, 不可潮湿或置于任何液体上。

产品简介
部件展示: 壶盖内盖, 壶盖外盖, 壶体, 安全手柄, 底座, 电源线
产品信息: MK-YS01C, 额定容量 1.5L, 额定电压 220V~240V, 额定功率 800W

产品简介
操作面板: 01 烧水, 02 花茶, 03 煮茶, 04 煲汤, 05 粥, 06 煲仔, 07 白粥, 08 炖汤, 09 蹄膀, 10 煲汤, 11 热饮, 12 凉茶, 13 煲茶, 14 清汤
产品功能描述: 待机状态: 待机状态下, 连续点击【功能】键, 循环选择糖水、花茶、果茶、银耳、珍珠、绿豆、白粥、炖汤、煲茶、热饮、凉茶、参茶、杂粮功能。

产品简介
产品功能描述: 保温功能: 保温过程中可通过【保温】键查看当前保温温度, 按一下【保温】键即可退出保温3秒, 5秒后再按【保温】键则切换保温的保温温度。
使用说明: 沸点检测操作步骤: 沸水检测注意事项: 第一次使用时, 本产品需经沸水检测后方可使用。

使用说明
沸点检测操作步骤: 沸水检测注意事项: 第一次使用时, 本产品需经沸水检测后方可使用。
煮茶操作步骤: 1. 打开壶盖, 向壶内加入食材; 2. 将壶盖放置到电源底座上盖好壶盖, 并接通电源; 3. 任意按键, 进入待机状态, 再点击【开始/取消】键; 4. 选择功能后, 点击【开始/取消】键, 产品开始煮茶工作

使用说明
煮茶操作步骤: 1. 打开壶盖, 向壶内加入食材; 2. 将壶盖放置到电源底座上盖好壶盖, 并接通电源; 3. 任意按键, 进入待机状态, 再点击【开始/取消】键; 4. 选择功能后, 点击【开始/取消】键, 产品开始煮茶工作

注意此处:
16163500007590-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式, 阶段标记, 重量, 比例, 说明书, YS01C-101