

服务指南

异常自检

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。		
指示灯不亮	可能原因	检查要点及排除
发热管不加热	1.电源没有接通 2.电源线路损坏	1.检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源引线是否完好 2.送指定维修网点维修
指示灯亮，发热管不加热	指示灯损坏	送指定维修网点维修
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作，进行清洗
水干后仍然处在工作状态	温控器故障	送指定维修网点维修
干烧保护后再定时	发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	在水箱中加入适量的水，使发热管冷却1分钟以上

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

06

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量	蒸容容量
MZ-ZDE16T72	220V~	50Hz	400W	0.35L	2.8L
MZ-ZDE16D82					

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的產品损坏；
4. 产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5. 非家庭用户：本公司只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以下情况之一的，不属包修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。（仅适用家庭使用的产品）
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

本政策适用于中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）。消费者使用的商品，在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务仍热情为您服务。

符合以下情况之一的，不属包修范围

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

08

美的电蒸锅

使用说明书

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

购买美的小家电365天内出现性能故障凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

05

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴幼儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- ▲ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- ▲ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- ▲ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ▲ 请勿用于除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损请勿使用。
- ▲ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ▲ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ▲ 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- ▲ 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- ▲ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ▲ 电蒸锅不要放在不稳定、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ▲ 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。
- ▲ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ▲ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

01

▲ 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

▲ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

▲ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

▲ 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

▲ 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。

▲ 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

▲ 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。

▲ 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。

▲ 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。

▲ 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼隔板放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

02

产品简介

部件展示 ▲注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

快速入门

1. 用量杯加入适量的水，放入蒸笼隔板，把鸡蛋平稳放在隔板上，盖上蒸盖。
2. 30为水位线，表示蒸煮10分钟、30分钟对应需要加入的水量。由于电压波动，为防止产品干烧，加水时请盖住水位线。
3. 使用完成后，拔下电源插头。

工作时间参考

食物	份量	煮熟程度	水箱加水量(mL)	蒸煮时间(分钟)	备注
鸡蛋	/	溏心蛋	160	13	可通过调整时间控制食物的熟度或口感
	/	全熟蛋		15	
蛋羹	1个蛋配80mL水	全熟	160	15	
	/	/	250	25	
玉米	/	/	280	30	
	/	/	180	20	
红薯	/	/			
冷冻包子	/	/			

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，具体操作应视实际情况而定。

03

04

05

100*140mm, 80克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P