

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

清洁保养
●温馨提示
●清洁前请确认电源插头脱离插座，待电热水瓶冷却后再进行。
●为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洗水瓶内的矿物质沉积物（水垢），可用除垢剂（如醋、柠檬酸）清洗。
●除垢清洗后会有少量异味，加入清水，将内胆冲洗几次，可除去残留的除垢剂异味。
●内胆附余的塑料油渍擦拭，不要使用去污粉、草酸、尼龙刷，不可用洗碱水或烘干机烘烘，否则，水瓶会变形损坏。
●瓶体外部及瓶盖建议用干水的湿毛巾清洗，切勿直接用热水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
●严禁用洗刷剂、刷子清洗或烘干电热水瓶瓶体、瓶盖及其附件。

清洁保养
除垢清洗
1 断开电源，向水瓶加入除垢剂和水。
2 接通电源将除垢剂溶液烧开。
3 静置一段时间待除垢剂溶解。
4 用清水将内胆冲洗干净，并用干毛巾擦干。

服务指南
异常现象解决方法
热水有白色或褐色的浮物
热水有异味
出水不畅
不出水
瓶内水自然流出
本体外偶发热
水瓶不开或烧水时间长不停
烧水图标、40℃图标、45℃图标闪烁
烧水图标、55℃图标、70℃图标闪烁

服务指南
环保清单
部件名称: 铝(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多联联苯 多溴二苯 多溴联苯
产品合格证
检验结论: 合格
检验员: 曾俊良1
检验日期: 2023.05.15

365以换代修
服务内容
2021年1月1日后购买的正品生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务人员检测属实，可免费上门维修或换货。
凡属下列情况之一的，不属以换代修范围
符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修

产品保修卡
产品信息(用户填写)
生产日期: 2023.05.15
维修日期:
全国服务热线: 400-8899-315

电热水瓶
MK-SP60-D
使用说明书
使用说明书
更多使用指引: 扫描机身二维码 查看电子版

安全提示
●本手册描述了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
●【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项。
●【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项。
●【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项。

安全提示
【警告】重点安全注意事项
▲加水时请勿超过满水线，否则热水会溢出或喷出导致产品漏水。
【注意】正确使用注意事项
▲产品必须在平稳台面上使用，不可靠近或置于任何电路上，以免产品损坏或发生意外。

产品简介
部件展示
▲下面仅供参考，具体以实物为准。
▲电热水瓶
▲操作面板
▲出水口
▲水汽视窗
▲底座
▲电源线

产品简介
操作面板
▲下面仅供参考，具体以实物为准。
▲电热水瓶
▲操作面板
▲出水口
▲水汽视窗
▲底座
▲电源线

使用说明
●特别提示
●【警告】
●【注意】
●【温馨提示】
●第一次加水时，请等待约10分钟，待瓶体内部温度稳定后再进行加水。

使用说明
加水通电
烧开水
定温烧水
▲此功能仅适用于纯净水、过滤水等净水。

使用说明
沸腾后保温
▲【保温】
▲【保温】
▲【保温】

注意此处:
1616340000321-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母, 供方自行打印)

Table with 2 columns: 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes technical requirements for the manual like '物料编码: 1616340000321' and '产品型号/客户型号: MK-SP60-D'.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes '80g双胶纸' and '说明书' information.