

清洁保养

除垢清洁

- 1 断开电源，向水箱加入除垢剂和清水。
- 2 接通电源将除垢剂溶液烧开。
- 3 静置一段时间后将除垢剂溶液倒掉。
- 4 用清水将内胆冲洗干净，并用干净软布擦干。

服务指南

环保清单

365天以换代修

产品保修卡

电热水瓶 使用说明书

安全提示

产品简介

操作面板

使用提示

定温烧水

沸腾后保温

烧开水

日常清洁

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350000XXXX		
产品型号/客户型号	MK-P11X、MK-P12Q、MK-P13P、MK-EB50C3、MK-SP50D8Pro	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它:)		

					80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	巫俊奇	2021-06-04	标准化			阶段标记	重量	比例	说明书
校对	杨浩华	2021-06-04				B	重量	1:1	
审核	刘承聪	2021-06-04				共 1 张 第 1 张			
工艺			审批	陈前	2021-06-04				