

清洁保养 服务指南 异常现象解决方法 产品参数

注意事项 环保清单 产品有害物质或元素的名称及含量

365天以换代修 服务内容 有效凭证 以换代修范围 以换代修原则 激活电子包修卡, 领取服务权益

产品保修卡 产品信息(用户填写) 服务承诺 服务热线: 400-8899-315

电烤炉(美的空气炸锅) 使用说明 快速入门

安全警示 本产品为儿童玩具, 请家长在儿童玩耍时进行监护

安全警示 本产品为儿童玩具, 请家长在儿童玩耍时进行监护

产品简介 部件展示 温馨提醒 产品特点

使用说明 温度调节 定时按钮设置 清洗与擦干

快速入门 1. 产品放置于平整的台面... 2. 使用前请仔细阅读... 3. 将食材放入炸篮... 4. 将温度调节旋钮... 5. 按下启动按钮...

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式

注意: 1616200000201-XX 条码生成规则: Code-128 数字部分为物料编码 XX为供应商商标(大写字母), 供方自行打印

Table with columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日, 设计, 校对, 审核, 工艺

80g双胶纸 说明书 KZE5009-101 阶段标记 B 重量 1:1 共 1 张 第 1 张