

清洁保养
注意事项
清洁前先确保刀片停止运转。
切勿用腐蚀性液体或任何化学物或粉状的清洁剂来清洗本产品。

服务指南
异常现象解决方法
异常现象 可能原因 解决方法
无法开机或使用中停机且指示灯闪烁15次

服务指南
环保清单
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

365天以换代修
服务内容
2021年1月1日起购买的美的生活电器正常使用一年出现故障经授权人员为故障原因，经授权人员检测属实，凭有效凭证以换代修。

产品保修卡
产品相关信息 (用户填写)
用户姓名: 维修电话:
产品品牌: 维修日期:
产品型号: 维修内容及处理措施:

MJ-LZ3Q3-205 MJ-LZ3Q3-110
随身果汁机
使用说明
更多使用指引请扫描【扫描维修二维码】查看电子版

注意此处:
16167100000121-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印。打印颜色为黑色。

安全提示
*本节描述了安全事项的内容及重要性, 以防止使用者或他人人身受到伤害或财产损失。

安全提示
【注意】正确使用注意事项
△在取出电池前, 请拆下主机, 取下上盖, 然后取出电池。

产品简介
部件展示
主机 杯盖 搅拌杯
USB充电线

使用说明
注意事项
*使用本产品, 请确保电池充满电。
*本产品设有双重安全保护, 杯体与主机旋紧(对位点)后, 才可双击“开关”键启动。

使用说明
操作步骤
1 将水果洗净, 去皮去核, 切好放入杯中, 加入水或其他饮料。
2 将主机顺时针旋紧到杯体上(杯体与主机对位点)。

使用说明
操作步骤
5 电池电量不足时, 工作时红灯闪烁表示需要充电, 如果继续运行红灯闪烁约15次。
6 产品不用时, 请勿将主机与杯子拧紧, 须保持解锁状态。

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes a section for '说明书技术要求' with fields for 物料编码, 产品型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes a section for '80g双胶纸' and '说明书' with fields for 阶段标记, 重量, 比例, 共 1 张 第 1 张.